

U n o



MANUALE D'USO | GARANZIA
USER MANUAL | WARRANTY








chiù
gamma+
ITALIA



IT - Manuale d'Uso e garanzia	4
EN - Use manual and Warranty.....	14
FR - Notice d'Utilisation et garantie	24
ES - Manual de Uso y garantía.....	35
PT - Manual de uso e garantia	46
DE - Gebrauchsanleitung und Garantie	57
NL - Gebruiksaanwijzing en garantie	69
PL - Instrukcja obsługi i gwarancja.....	80
RU - Руководство пользователя и Гарантия	92
BG - Ръководство за употреба и гаранция	104
CZ - Návod k použití a záruka.....	116
HR - Priručnik o uporabi i jamstvu.....	126
DK - Brugsvejledning og garanti	136
EE - Kasutusjuhend ja garantii	147
FI - Käyttöopas ja takuu.....	157
EL - Εγχειρίδιο Χρήσης και εγγύηση	167
LV - Lietotāja rokasgrāmata un garantija.....	179
LT - Naudojimo instrukcija ir garantija	190
MT - Manwal tal-Użu u Garanzija.....	200
RO - Manual de utilizare și garanție	210
SK - Návod na použitie a záruka	221
SL - Priročnik za uporabo in garancija	231
SV - Användarhandbok och garanti.....	241
HU - Használati utasítás és garancia	251
UA - Посібник з експлуатації та гарантійні зобов'язання	261
SR - Priručnik za Upotrebu i garancija	272





Rasoio professionale

Da utilizzare su capelli corti o precedentemente accorciati.
Non adatto per capelli lunghi.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



I nostri prodotti sono conformi alle Direttive che richiamano la marcatura CE.



Un apparecchio viene definito di classe III quando la protezione contro la folgorazione si affida al fatto che non sono presenti tensioni superiori alla bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage). Tale apparecchio viene alimentato o da una batteria o da un trasformatore SELV.

Gli apparecchi di Classe III non devono essere provvisti di messa a terra di protezione.



Questo simbolo indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti.



Questo simbolo, generalmente accompagnato con la descrizione, indica all'utilizzatore che ci sono da leggere importanti operazioni e istruzioni.

*Tutte le figure ed i particolari di esse sono riportate a pag. 2 del presente manuale; nelle successive istruzioni vengono indicati il riferimento del particolare ed il numero della figura, ad esempio: **1** (fig. **A**).*

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA



Per evitare danni e pericoli dovuti ad un impiego non conforme, osservare scrupolosamente e conservare le istruzioni per l'uso. Se il prodotto verrà successivamente ceduto a terzi, consegnare anche il libretto di istruzioni.



Non utilizzare il prodotto con alimentatore diverso da quello fornito in dotazione. Inoltre, non servirsi dell'alimentatore fornito in dotazione per ricaricare altri prodotti.



La batteria ricaricabile va usata esclusivamente con questo rasoio. Non utilizzare la batteria con altri prodotti. Non caricare la batteria dopo che è stata rimossa dal prodotto.

- Non gettarla nel fuoco né riscaldarla.
- Non colpire, smontare, modificare né perforare con un chiodo.
- Non lasciare che i contatti positivi e negativi della batteria entrino in contatto l'uno con l'altro mediante oggetti metallici.
- Non caricare, usare, né lasciare la batteria in luoghi in cui è esposta a temperature elevate quali la luce diretta del sole o vicino ad altre fonti di calore.
- Non rimuovere la pellicola esterna.



Se dalla batteria fuoriesce fluido, seguire la procedura seguente. Non toccare la batteria a mani nude.

- Se entra a contatto con gli occhi, il liquido della batteria può causare cecità. Non strofinarsi gli occhi. Lavare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.
- Se entra a contatto con la pelle o con i vestiti, il liquido della batteria può causare infiammazioni o lesioni. Lavare immediatamente via con acqua pulita e consultare un medico.

DISIMBALLO E VERIFICA DEL PRODOTTO

Estrarre il prodotto dalla sua confezione ed assicurarsi che sia integro e che non presenti segni visibili di danneggiamento dovuti al trasporto.

In caso dubbi, non utilizzare l'apparecchio e contattare il Centro di Assistenza tecnica più vicino.



ATTENZIONE! PERICOLO PER I BAMBINI.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA ELETTRICA

L'uso di apparecchi elettrici comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali.

In particolare:

- non esporre l'apparecchio ad elementi atmosferici (pioggia, sole, ecc.);
- estrarre sempre la spina dalla presa di corrente, senza tirare il cavo.
- non utilizzare il prodotto se il cavo o altre parti appaiono danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona di qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- ulteriore protezione è rappresentata dall'integrazione, nel circuito elettrico domestico, di un dispositivo di sicurezza contro le correnti di guasto, con una corrente nominale di intervento non superiore a 30mA.
- Si consiglia di contattare un elettricista di fiducia per ulteriori informazioni. La sicurezza di questi apparecchi elettrici è conforme alle regole della tecnica riconosciute e alla legge sulla sicurezza delle apparecchiature elettriche.
- Non lasciare la spina inutilmente inserita nella presa di corrente, ma scollegarla quando l'apparecchio non è utilizzato.
- Posizionare il prodotto su superfici piane e stabili lontano da fonti di calore.

AVVERTENZE GENERALI SULL'USO

Per le caratteristiche tecniche fare riferimento alla confezione esterna e alle indicazioni riportate sulla targa dati apposta sul prodotto stesso.



USO SCORRETTO:

Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo preposto, non utilizzare con parrucche, pelo di animali o con qualunque materiale diverso dai capelli umani. Questo rasoio è ideata per la regolazione di capelli e barba. Il costruttore declina ogni responsabilità per quanto riguarda l'uso improprio dell'apparecchio.



Non avvolgere il cavo dell'adattatore attorno allo stesso per evitare danni e prevenire ogni rischio derivato.



Durante la ricarica e l'utilizzo, l'apparecchio può surriscaldarsi; pertanto questo è da ritenersi normale.



Non infilare o lasciar cadere alcun oggetto in qualsiasi apertura.

- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targa dati tecnici dell'apparecchio e sull'adattatore di tensione.
- Tenere al di fuori della portata dei bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli otto anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone con mancanza di esperienza o conoscenza purché le stesse siano supervisionate e istruite circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e coinvolte nella comprensione dei pericoli.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte dai bambini senza una supervisione.
- Al fine di garantire un funzionamento ottimale e in piena sicurezza,

GAMMA+

in caso di cadute o urti violenti, far eseguire un controllo presso un centro di assistenza autorizzato.

- Il cavo d'alimentazione non deve mai venire a contatto con l'apparecchiatura.
- Utilizzare, caricare e conservare l'apparecchio ad una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.



Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato in aree commerciali.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Verificare la dotazione del vostro apparecchio (fig. **A**).

1 – Lamina

2 – Testina

3 – Interruttore ON-OFF

4 – LED

5 – Attacco cavo alimentazione (non visibile nell'immagine)

6 – Lama forged

7 – Lama crunchy

8 – Alimentatore con attacco USB

9 – Cavo di alimentazione/ricarica

10 – Spazzolino

11 – Cappuccio protettivo

CARICA DELL'APPARECCHIO



Questo apparecchio può essere utilizzato a batteria o con collegamento diretto alla rete di alimentazione.



Non ricaricare se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.

Non scaricare completamente la batteria nel caso si voglia utilizzare l'apparecchio con cavo di alimentazione inserito.

- Per ricaricare l'apparecchio, utilizzare l'alimentatore (**8**) in dotazione o il solo cavo (**9**) collegato ad una presa USB.

- Inserire l'alimentatore (8) nella presa di corrente.
- Verificare che l'apparecchio sia spento e che l'interruttore (3) sia in posizione "0".
- Collegare il cavo di alimentazione (9) all'apparecchio (5) ed all'alimentatore (8). Il led rosso (4) si accenderà.
- A carica completata, il led (4) diventerà verde.
- Scollegare l'apparecchio dal cavo (9).

La batteria dell'apparecchio non viene fornito carica. Prima del primo utilizzo si consiglia di procedere ad una carica completa.



Non tentare di sostituire le batterie da soli. Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

IMPIEGO



Non utilizzare l'apparecchio se la lamina (1), la testina (2) o la lama (6/7) sono danneggiate. RISCHIO LESIONI



Non applicare direttamente sulla pelle con imperfezioni (come gonfiori, lesioni o foruncoli).



Non usare mai l'apparecchio senza la testina (2) inserita.



Non usare mai l'apparecchio su capelli o peli bagnati.

- Verificare che l'apparecchio sia pulito e asciutto.
- Rimuovere il cappuccio protettivo (11).
- Verificare che la lamina, la testina e la lama non siano danneggiate. Sostituire le eventuali parti danneggiate.
- Accertarsi che la batteria sia carica.
- Accendere l'apparecchio spostando l'interruttore (3) in posizione "1 / ON".
- Radere delicatamente procedendo contropelo, tendendo la cute.
- Spegner l'apparecchio spostando l'interruttore (3) in posizione "0/OFF".

GAMMA+

- Dopo l'utilizzo riporre l'apparecchio in luogo asciutto e sicuro.

Nel caso la batteria si scarichi durante l'utilizzo, collegare l'apparecchio alla rete utilizzando l'apposito cavo (9) e l'alimentatore (8).

MANUTENZIONE



In caso di mal funzionamento o di danneggiamento dell'apparecchio o di una sua parte, l'apparecchio deve essere analizzato dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona di qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. L'utilizzatore non deve smontare l'apparecchio in autonomia.

PULIZIA GENERALE

Si consiglia di effettuare una pulizia generale quotidianamente o comunque dopo ogni utilizzo.

Disinserire sempre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete prima di procedere con ogni intervento di pulizia.



Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite l'apparecchio con acqua e non immergetelo in acqua.



Non usate soluzioni abrasive o detersivi concentrati.

- Pulire la parte esterna utilizzando un panno morbido o leggermente inumidito.
- A fine operazione assicurarsi che tutte le parti interessate alla pulizia siano completamente asciutte.

Rimozione testina (2) e pulizia lama - Figura B

- Verificare che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete elettrica.
- Sollevare con forza la testina per sganciarla
- Per la pulizia della lama (6/7) utilizzare l'apposito spazzolino in dotazione (10 fig. A).

- Per reinserire la testina, premerla verso il basso agganciando entrambi i lati.

La lamina (1) della testina è molto delicata: prestare attenzione a non danneggiarle durante la pulizia. Si consiglia di sganciarla delicatamente dalla testina, soffiarla o di pulirla con acqua e sapone. Verificare che la lamina sia completamente asciutta prima di reinserirla nella testina.

Prestare attenzione a non far cadere a terra la testina (Fig. D/E).

Sostituzione lama - Figura C

- Verificare che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete elettrica.
- Rimuovere la testina come indicato nel paragrafo precedente.
- Afferrare delicatamente la lama (6/7) da entrambi i lati e tirare verso l'alto per sganciarla dal supporto (12) (non visibile nella figura).
- Afferrare la nuova lama da entrambi i lati ed inserire il perno centrale (13) nel suo supporto (12) e spingere verso il basso con decisione fino a quando non scatta in posizione prestando attenzione a mantenere la lama allineata al corpo del rasoio.
- Reinserire la testina (2 Fig. A).

La mancata manutenzione e pulizia dell'apparecchio viene considerata come "MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI D'USO", pertanto la garanzia decade automaticamente.

SMALTIMENTO



L'imballo del prodotto è composto da materiali riciclabili. Dividete le parti in base alla loro tipologia e smaltitele in accordo con le leggi vigenti in merito alla tutela ambientale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Smaltimento della batterie e dell'adattatore



Non gettare le batterie e/o l'adattatore nei rifiuti domestici.



LI-PO

Questo apparecchio contiene batterie ricaricabili di tipo LI-PO (Lithium). L'utilizzatore finale è tenuto a smaltire le pile in appositi centri di raccolta.

Oltre ad assolvere un obbligo di legge, si contribuirà così alla salvaguardia dell'ambiente.



ATTENZIONE! Non ricollegare l'apparecchio alla presa di corrente dopo aver estratto le batterie.

GARANZIA

La garanzia è valida secondo i termini di legge vigenti, decorre dalla data di acquisto e include i costi di riparazione.

La durata del periodo di garanzia è di 1 o 2 anni a seconda della tipologia di acquirente (professionista o consumatore), secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

La garanzia è valida solo dietro presentazione del coupon con timbro e firma del rivenditore nonché indicazione della data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

La garanzia copre i difetti qualitativi dell'apparecchio, riconducibili a materiali o alla fabbricazione. Gamma Più s.r.l. si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che entro il periodo di garanzia si dimostrassero a suo giudizio non efficienti a causa di difetti di materiale e di costruzione.

ATTENZIONE! La Garanzia decade nel caso in cui sull'apparecchio si riscontrino interventi diretti dell'acquirente o manipolazione da parte di personale non autorizzato.

LA GARANZIA NON COPRE:

- Danni causati da uso non conforme, trattamenti impropri o rotture da trasporto.
- Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso.
- Danni causati dall'uso dell'apparecchio con tensione di rete non corretta.
- Apparecchi sui quali siano montati accessori di altri produttori.
- Difetti che influiscono in modo irrilevante sul valore o sulla possibilità d'uso del prodotto.
- Parti soggette a normale usura quali testine, lame e cavetti.

Il produttore si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza alcun preavviso modifiche e/o sostituzione delle parti, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

Professional razor**To be used on short or previously cut hair.****Not suited for long hair.****EXPLANATION OF SYMBOLS**

Our products comply with the directives that refer to EC marking.



An appliance is classified as class III when the protection against electrocution is guaranteed by the fact that the appliance does not contain voltages greater than the Safety Extra-Low Voltage (SELV). This appliance is powered either by a battery or an SELV transformer.

Class III appliances do not require earthing.



This symbol indicates that the product meets the requirements of the new directives introduced so as to protect the environment and must be disposed of appropriately at the end of its life cycle. Request information from the local Authorities about the areas dedicated to waste disposal.



This symbol, generally together with the description, informs the user that there are important operations and instructions to be read.

*All the figures and parts detailed in them are shown on page 2 of this manual; the instructions that follow provide a part reference and the number of the figure, e.g.: **1** (fig. **A**).*

GENERAL SAFETY WARNINGS



To avoid damage and dangers due to improper use, carefully follow the instructions for use and keep them in a safe place. If the product is handed over to a third party also provide the instruction booklet.



Do not use the product with feeder different from the one supplied. Furthermore, do not use the feeder supplied to charge other products.



The rechargeable battery must only be used with this razor. Do not use the battery with other products. Do not charge the battery after it has been removed from the product.

- Do not throw it in the fire or heat it.
- Do not strike, disassemble, modify or perforate with a nail.
- Do not let the positive and negative contacts of the battery come into contact with each other through metal objects.
- Do not charge, use or leave the battery in places where it is exposed to high temperatures such as direct sunlight or near other heat sources.
- Do not remove the external film.



Proceed as follows if fluid leaks from the battery. Do not touch the battery with bare hands.

- If it comes into contact with the eyes, the battery liquid can cause blindness. Do not rub your eyes. Wash immediately with clean water and consult a physician.
- If it comes into contact with your skin or clothes, the battery liquid can cause inflammation or injuries. Wash away immediately with clean water and consult a physician.

UNPACKING AND INSPECTING THE PRODUCT

Remove the product from its packaging and make sure it is intact and has no visible signs of damage caused during transport.

In case of doubt, do not use the appliance and contact the nearest Technical Assistance Centre.



ATTENTION! DANGER FOR CHILDREN.

The packaging materials (bags made of plastic, polystyrene foam, etc.) must not be left within reach of children as they are potential sources of danger.

ELECTRICAL SAFETY PRECAUTIONS

Using electrical appliances requires compliance with some basic regulations.

In particular:

- do not expose the appliance to the elements (rain, sun, etc.);
- always remove the plug from the socket without pulling on the cord.
- Do not use the product if the cord or other parts are damaged. If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or the relevant technical assistance or in any case by a person with similar skills in order to prevent any risk.
- Further protection is provided with the integration, in the home electric circuit, of a fault current protection device with a nominal trigger current no greater than 30mA.
- Contact your electrician for further information. The safety of these electrical appliances conforms to known technical rules and to the laws regarding the safety of electrical appliances.
- Do not leave the plug inserted unnecessarily in the socket; unplug the appliance when not in use.
- Place the product on a flat, stable surface, away from sources of heat.

GENERAL USE WARNINGS

Refer to the outer packaging and the specifications on the data plate affixed to the product itself for the relevant technical specifications.



INCORRECT USE:

Use this appliance only for its intended purpose, do not use with wigs, animal fur or with any material other than human hair. This razor is ideal for trimming hair and beard. The manufacturer disclaims all liability concerning misuse of the appliance.



Do not wind the power adapter cable around the adapter to avoid damage and to avoid any risks derived from the damage.



During charging and use, the appliance may become hot; this is normal.



Do not insert or drop any object in any opening.

- Make sure that the mains voltage matches the one shown on the technical data plate on the appliance and on the feeder.
- **NOT VALID FOR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND** - This appliance can be used by children starting from the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by people lacking the experience or knowledge, as long as they are properly supervised and instructed on the use of the appliance and are involved in the comprehension of the dangers. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision. The appliance can be used by children from 3 years of age under supervision.
- **ONLY FOR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND** - This product is not

suited for the usage of people (children included) with reduced physical, sensorial, mental capacity or with insufficient experience and knowledge, unless they are kept under surveillance and have been equipped with instructions related to the usage of the appliance, provided by people responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Children must not play with the appliance.
- To guarantee the proper and safe functioning, should the device fall or impact violently, have it checked at an authorized customer service centre.
- The power cord must never come into contact with the appliance.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 5 °C and 40 °C.



This appliance is designed for use in trade areas.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

Make sure your appliance is provided with the correct accessories (fig. **A**).

1 – Plate

2 – Head

3 – ON-OFF switch

4 – LED

5 – Power supply cable connection (not visible in the image)

6 – Forged blade

7 – Crunchy blade

8 – Feeder with USB connection

9 – Power supply/charge cable

10 – Brush

11 – Protective cap

CHARGING THE APPLIANCE



This appliance can be used on battery power or connected directly to the mains power supply.



Do not recharge the appliance if the ambient temperature is below 5°C or above 40°C.

Do not completely discharge the battery in case you wish to use the appliance with the power supply cable inserted.

- To charge the appliance, use the supplied feeder (8) or cable (9) only, connected to a USB socket.
- Insert the feeder (8) in the power socket.
- Check that the appliance is off and that the switch (3) is in position "0".
- Connect the power supply cable (9) to the appliance (5) and to the feeder (8). The red LED (4) will light up.
- When charging is completed, the LED (4) will turn green.
- Disconnect the appliance from the cable (9).

The appliance battery is supplied not charged. Before the first use, it is recommended to charge it completely.



Do not try to change the batteries yourself. Refer to an authorised customer service centre.

APPLICATION



Do not use the appliance if the plate (1), head (2) or blades(6/7) are damaged. RISK OF INJURY



Do not apply directly on the skin with imperfections (such as swelling, injury or pimples).



Never use the appliance without the head (2) inserted



Do not use the appliance on wet hair.

- Check that the appliance is clean and dry.

GAMMA+

- Remove the protective cap **(11)**.
- Check that the plate, head and blade are not damaged. Replace any damaged parts.
- Make sure that the battery is charged.
- Turn on the appliance by moving the switch **(3)** to position **"1 / ON"**.
- Gently shave, proceeding against growth, stretching the skin.
- Turn off the appliance by moving the switch **(3)** to position **"0 / OFF"**.
- After use, store the appliance in a dry and safe place.

If the battery discharges during use, connect the appliance to the mains using the appropriate cable (9) and feeder (8).

MAINTENANCE



In case of malfunction or damage to the appliance or a part of it, the appliance must be analysed by the manufacturer or the relevant technical assistance or in any case by a person with similar skills in order to prevent any risk. The user must not disassemble the device him/herself.

GENERAL CLEANING

It is recommended to clean daily or after every use.

Always disconnect the power cord from the mains socket before cleaning.



Avoid all risk of electric shock by not cleaning the appliance with water and do not immerse it in water.



Do not use abrasive solutions or concentrated detergents.

- Clean the exterior with a soft cloth or slightly damp cloth.
- After use, make sure that all parts are completely dry.

Head (2) removal and blade cleaning - Figure B

- Check that the appliance is off and disconnect it from the power mains.
- Lift the head with force to disengage it.
- To clean the blade (6/7), use the appropriate brush supplied (10 fig. A).
- To reinsert the head, press it downwards engaging both sides.

The head plate (1) is very delicate: take care not to damage it during cleaning. We recommend gently releasing it from the head, blowing on it or cleaning it with soap and water. Check that the plate is completely dry before reinserting it into the head.

Take care not to drop the head (Fig. D/E).

Replacing the blade - Figure C

- Check that the appliance is off and disconnect it from the power mains.
- Remove the head as shown in the previous paragraph.
- Gently grasp the blade (6/7) from both sides and pull upwards to disengage it from the support (12) (not visible in the figure).
- Grasp the new blade from both sides and insert the central pin (13) into its support (12) and push downwards firmly until it snaps into place, paying attention to keep the blade aligned with the razor body.
- Reinsert the head (2 Fig. A).

Failure to service and clean the appliance is considered as "FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS FOR USE", therefore, the warranty will be automatically rendered null and void.

DISPOSAL



The product packaging is made of recyclable materials. Separate the parts according to their type and dispose of them in accordance with applicable laws on the environmental protection.



INFORMATION TO USERS in accordance with Legislative Decree No.49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 2012/19/ EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)"

The crossed bin symbol on the appliance indicates that at the end of its lifespan, the product must be collected separately from other waste. The user must deliver the appliance, with the essential components, at the end of its lifespan, to the appropriate separate collection centres for electronic and electrotechnical waste, or return it to the dealer when a new applicable of equivalent type is purchased, at the rate of one to one, or 1 to zero for appliances with longer side of less than 25 mm. Adequate separate collection for subsequent start of the appliance discharged to recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and on health and favours the recycling of the appliance materials. Illegal disposal of the product by the user involves the application of administrative sanctions as per Legislative Decree no. Legislative Decree No.49 of 14 March 2014.

Disposing of the battery and power adapter.



Do not dispose of the batteries and/or power adapter with normal domestic waste.



LI-PO

This appliance contains LI-PO (Lithium) type rechargeable batteries. The end user is responsible for disposing of the batteries at a special waste collection centre.

By doing this, you not only comply with the law, but also help protect our environment.



ATTENTION! Do not reconnect the appliance to the power supply once the batteries have been removed.

WARRANTY

The guarantee is valid under the current terms of law, it starts from the date of purchase and includes repair costs.

The warranty period is 1 or 2 years depending on the type of purchaser (professional or consumer), according to current regulations.

The warranty is valid only upon presentation of the coupon with the rubber stamp and signature of the retailer and must indicate the date of purchase. Proof is the date shown on the receipt/invoice.

The warranty covers the quality defects of the appliance due to materials or its manufacturing. Gamma Più s.r.l. undertakes to repair or replace free of charge any parts that within the period of warranty may prove in its judgement not to be efficient due to material or manufacturing defects.

ATTENTION! The Warranty is void if on the appliance there are found to be direct interventions of the user or manipulation by unauthorised personnel.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect mains voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value of the ability to use the product.
- Parts subject to normal wear, such as heads, blades and cables.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

Rasoir professionnel

À utiliser sur cheveux courts ou précédemment coupés.
Ne convient pas aux cheveux longs.

EXPLICATION DES SYMBOLES



Nos produits sont conformes aux Directives qui rappellent le marquage CE.



Un appareil est défini de classe III lorsque la protection contre l'électrocution s'en remet au fait que des tensions supérieures à la très basse tension de sécurité SELV (Safety Extra-Low Voltage) sont absentes. Cet appareil est alimenté par une batterie ou par un transformateur SELV.

Les appareils de Classe III ne doivent pas être dotés de mise à la terre de protection.



Ce symbole indique que le produit répond aux exigences requises par les nouvelles directives, introduites pour la protection de l'environnement, et qu'il doit être éliminé de façon appropriée au terme fin de son cycle de vie. Se renseigner auprès des autorités locales pour ce qui concerne les zones dédiées à l'élimination des déchets.



Ce symbole, généralement accompagné de la description, indique à l'utilisateur qu'il y a des opérations importantes et des instructions à lire.

Toutes les figures et les détails de celles-ci sont reportés à la page 2 du manuel présent ; la référence du détail et le numéro de la figure sont indiqués dans les instructions suivantes, par exemple : **1** (fig. **A**).

MISES EN GARDE GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ



Pour éviter des dommages et des dangers dus à une utilisation non conforme, suivre scrupuleusement et conserver les instructions pour l'utilisation. Si par la suite, l'appareil est cédé à des tiers, leur remettre également le mode d'emploi.



N'utilisez pas le produit avec une source d'alimentation autre que celle fournie. En outre, n'utilisez pas l'alimentation fournie pour charger d'autres produits.



La batterie rechargeable ne doit être utilisée qu'avec ce rasoir. N'utilisez pas la batterie avec d'autres produits. Ne chargez pas la batterie après l'avoir retirée du produit.

- Ne le jetez pas dans le feu et ne le chauffez pas.
- Ne pas frapper, démonter, modifier ou percer avec une pointe.
- Ne laissez pas les contacts positifs et négatifs de la batterie entrer en contact les uns avec les autres avec des objets métalliques.
- Ne chargez pas, n'utilisez pas ou ne laissez pas la batterie dans des endroits exposés à des températures élevées telles que la lumière directe du soleil ou à proximité d'autres sources de chaleur.
- Ne pas retirer la pellicule externe.



Si du liquide fuit de la batterie, suivez la procédure ci-dessous. Ne touchez pas la batterie à mains nues.

- S'il entre en contact avec les yeux, le liquide de la batterie peut causer la cécité. Ne pas se frotter les yeux. Se laver immédiatement avec de l'eau propre et consulter un médecin.
- S'il entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, le liquide de la batterie peut provoquer une inflammation ou des blessures. Laver immédiatement avec de l'eau propre et consulter un médecin.

DÉBALLAGE ET CONTRÔLE DU PRODUIT

Extraire le produit de son emballage et s'assurer qu'il soit intact et qu'il ne présente pas de signes visibles d'endommagement dus au transport. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le centre d'assistance technique le plus proche.



ATTENTION ! RISQUE POUR LES ENFANTS.

Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants puisque ce sont des sources potentielles de danger.

MISES EN GARDE SUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

L'emploi d'appareils électriques comporte le respect de certaines règles fondamentales.

En particulier :

- ne pas exposer l'appareil à des éléments atmosphériques (pluie, soleil, etc.) ;
- Toujours extraire la fiche de la prise de courant, sans tirer sur le câble.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé ou s'il présente des dommages apparents. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique ou par une personne de qualification similaire, de façon à éviter tout risque.
- L'intégration, dans le circuit électrique domestique, d'un dispositif de sécurité contre les courants de défaut, avec un courant nominal d'intervention ne dépassant pas 30 mA, constitue une protection supplémentaire.
- Il est conseillé de contacter un électricien de confiance pour obtenir de plus amples informations. La sécurité de ces appareils électriques est conforme aux règles de la technique reconnues et à la loi sur la sécurité des équipements électriques.
- Ne pas laisser la fiche inutilement insérée dans la prise de courant,

mais la débrancher lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

- Positionner le produit sur des surfaces planes et stables, loin de sources de chaleur.

MISES EN GARDE GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION

Pour les caractéristiques techniques, se référer à l'emballage extérieur et aux indications reportées sur la plaque signalétique qui se trouve sur le produit.



USAGE INCORRECT :

N'utiliser l'appareil que conformément à son usage prévu, ne pas l'utiliser sur des perruques, des poils d'animaux ou tout autre matériau autre que des cheveux humains. Cette rose est conçue pour la régulation des cheveux et de la barbe. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.



Ne pas enrouler le câble de l'adaptateur autour de lui-même afin d'éviter de l'endommager et de prévenir tout risque associé.



Pendant la recharge et l'utilisation, l'appareil peut se surchauffer ; cela est donc à considérer comme normal.



Ne pas insérer ou laisser tomber aucun objet dans une ouverture.

- S'assurer que la tension de réseau corresponde à celle qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil et sur l'adaptateur de tension.
- Conserver hors de la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de huit ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles, mentales réduites, ou par des personnes sans expérience ou connaissance à condition qu'elles soient sous surveillance et informées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et conscientes des dangers.

GAMMA+

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour garantir un fonctionnement optimal et en toute sécurité, en cas de chute ou de choc violent, faire contrôler l'appareil par un centre d'assistance agréé.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec l'appareil.
- Utiliser, charger et stocker l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 40 °C.



Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des espaces commerciaux.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

Vérifier l'équipement de votre appareil (fig. **A**).

- | | |
|---|--|
| 1 – Feuille métallique | 6 – Lame forged |
| 2 – Tête | 7 – Lames crunchy |
| 3 – Interrupteur ON-OFF | 8 – Bloc d'alimentation avec raccord USB |
| 4 – LED | 9 – Câble d'alimentation/recharge |
| 5 – Raccord du câble d'alimentation (pas visible sur l'image) | 10 – Brosse |
| | 11 – Capuchon de protection |

CHARGE DE L'APPAREIL



Cet appareil peut être utilisé à batterie ou en le branchant directement au courant électrique.



Ne pas recharger si la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C.

Ne pas décharger complètement la batterie si vous souhaitez utiliser l'appareil avec le câble d'alimentation inséré.

- Pour charger l'appareil, utilisez le bloc d'alimentation fourni **(8)** ou le câble **(9)** branché à une prise USB.
- Insérer le bloc d'alimentation **(8)** dans la prise de courant.
- Vérifiez que l'appareil est éteint et que l'interrupteur **(3)** est en position « 0 ».
- Brancher le câble d'alimentation **(9)** à l'appareil **(5)** et au bloc d'alimentation **(8)**. La LED rouge **(4)** s'allume.
- Lorsque la charge est terminée, la LED **(4)** devient verte.
- Débrancher l'appareil du câble **(9)**.

La batterie de l'appareil n'est pas fournie chargée. Avant la première utilisation, il est conseillé de procéder à une charge complète.



N'essayez pas de remplacer les piles vous-même. S'adresser à un Centre d'assistance autorisé.

UTILISATION



Ne pas utiliser l'appareil si la feuille métallique (1), la tête (2) ou la lame (6/7) est endommagée. RISQUE DE LÉSIONS



Ne pas appliquer directement sur la peau avec des imperfections (telles qu'un gonflement, une blessure ou des boutons).



N'utilisez pas l'appareil sans la tête (2) insérée.



Ne jamais utiliser l'appareil sur des cheveux ou des poils mouillés.

- Vérifier que l'appareil soit propre et sec.
 - Retirer le capuchon de protection **(11)**.
 - Vérifier que la feuille métallique, la tête et la lame ne soient pas endommagées Remplacer les éventuelles parties endommagées.
 - Veiller à ce que la batterie soit chargée.
-

GAMMA+

- Allumer l'appareil en déplaçant l'interrupteur (3) sur « 1 / ON ».
- Raser délicatement en procédant dans le sens inverse de la pousse, en tendant la peau.
- Éteindre l'appareil en déplaçant l'interrupteur (3) sur « 0 / OFF ».
- Après l'utilisation ranger l'appareil dans un lieu sec et sûr.

Si la batterie se décharge pendant l'utilisation, brancher l'appareil sur le secteur à l'aide du câble spécial (9) et du bloc d'alimentation électrique (8).

ENTRETIEN



En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement de l'appareil ou de l'une de ses parties, l'appareil doit être analysé par le fabricant ou par son service d'assistance technique ou, d'une manière générale, par une personne qualifiée au même titre, de manière à prévenir tout risque. L'utilisateur ne doit pas démonter l'appareil.

NETTOYAGE GÉNÉRAL

Il est conseillé d'effectuer un nettoyage général quotidien ou en tout cas après chaque utilisation.

Toujours débrancher la fiche du câble d'alimentation de la prise de réseau avant de procéder à toute intervention de nettoyage.



Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau et ne pas le plonger dans l'eau.



Ne pas utiliser de solutions abrasives ou de détergents concentrés.

- Nettoyer la partie extérieure en utilisant un chiffon doux ou légèrement humide.
- En fin d'opération, s'assurer que toutes les parties nettoyées soient complètement sèches.

Retrait de la tête (2) et nettoyage de la lame - Figure B

- Vérifier que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique.
- Soulever la tête avec force pour la détacher.
- Pour nettoyer la lame (6/7), utiliser la brosse spécifique fournie en équipement (10 fig. A).
- Pour réintroduire la tête, la comprimer vers le bas en accrochant les deux côtés.

La feuille métallique (1) de la tête est très délicate : faire attention à ne pas l'endommager pendant le nettoyage. Il est conseillé de la décrocher délicatement de la tête, de souffler dessus ou de la nettoyer à l'eau et au savon. Vérifier que la feuille métallique soit bien sèche avant de la réintroduire dans la tête.

Faire attention à ne pas faire tomber la tête par terre (fig. D/E).

Remplacement de la lame - Figure C

- Vérifier que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique.
- Retirer la tête comme dans le paragraphe précédent.
- Saisir délicatement la lame (6/7) des deux côtés et tirer vers le haut pour la dégager du support (12) (invisible sur la figure).
- Saisir la nouvelle lame des deux côtés et insérer le goujon central (13) dans son support (12) et pousser vers le bas avec force jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position, en veillant à laisser la lame alignée au corps du rasoir.
- Réinsérer la tête (2 Fig. A).

Le défaut de maintenance de l'appareil, qui est considéré comme étant un « NON-RESPECT DU MODE D'EMPLOI » annule automatiquement la garantie.

ÉLIMINATION



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Séparer les parties selon leur type et les éliminer conformément aux lois en vigueur en matière de protection de l'environnement.



INFORMATIONS AUX UTILISATEURS en vertu du décret législatif n ° 49 du 14 mars 2014 « Mise en œuvre de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (RAEE) »

Le symbole de la poubelle croisée sur l'appareil indique que le produit à la fin de sa vie utile doit être collecté séparément des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur doit fournir l'équipement avec les composants essentiels en fin de vie aux centres de collecte appropriés pour les déchets électroniques et électrotechniques, ou le renvoyer au détaillant lorsqu'un nouvel équipement d'un type équivalent est acheté, afin de un par un, ou 1 zéro pour les équipements d'un côté supérieur à 25 cm. La collecte séparée adéquate pour le démarrage ultérieur de l'équipement déchargé au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent l'équipement. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément au décret législatif n. N° 49 du 14 mars 2014.

Élimination des batteries et de l'adaptateur



Ne pas jeter les batteries et/ou l'adaptateur dans les déchets domestiques.



LI-PO

Cet appareil contient des batteries rechargeables de type LI-PO (Lithium). L'utilisateur final doit éliminer les piles dans des centres de collecte spécialisés.

En plus de respecter une obligation légale, on contribuera ainsi à la

préservation de l'environnement.



ATTENTION ! Ne pas rebrancher l'appareil à la prise de courant après avoir retiré les batteries.

GARANTIE

La garantie est valable conformément aux termes de loi en vigueur, à compter de la date d'achat et inclut les frais de réparation.

La période de garantie a une durée de 1 ou 2 ans selon le type de consommateur final (professionnel ou particulier), conformément aux réglementations en vigueur.

La garantie est valable seulement sur présentation du coupon portant le cachet et la signature du revendeur, ainsi que l'indication de la date d'achat. La date reportée sur le ticket de caisse/facture faisant foi.

La garantie couvre les défauts de qualité de l'appareil, reconductibles à des matériaux ou à la fabrication. Gammapiù s.r.l s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement et ce, avant la fin de la période de garantie, les pièces qui ne seraient pas, à son avis, en état de fonctionner en raison de vices de matériau et de fabrication.

ATTENTION ! La garantie déchoit en cas d'intervention directe de l'acheteur ou de manipulation par un personnel non autorisé.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les dommages causés par une utilisation non conforme, par des traitements inappropriés ou pour des ruptures dues au transport.
- Les dommages causés par le non-respect des instructions.
- Les dommages causés par une utilisation de l'appareil avec une tension de réseau incorrecte.
- Les appareils sur lesquels les accessoires d'autres fabricants sont montés.

Gamma+

- Les défauts qui influent de manière insignifiante sur la valeur ou sur la possibilité d'utilisation du produit.
- Les pièces soumises à l'usure normale telles que les têtes, les lames et les câbles.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications et/ou de remplacer des parties, là où il le jugera nécessaire, afin d'offrir un produit toujours plus fiable, avec une longue durée de vie et avec une technologie avancée.

Máquina de afeitar profesional

A usar en pelo corto o que se acaba de cortar.

No apto para pelo largo.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Nuestros productos cumplen con las Directivas que hacen referencia al mercado CE.



Un aparato se define como de clase III cuando la protección contra la electrocución se debe a la ausencia de tensiones superiores a la tensión más baja de seguridad SELV (Safety Extra-Low Voltage). Dicho aparato es alimentado por una batería o por un transformador SELV.

Los aparatos de Clase III no deben estar provistos de conexión a tierra de protección.



Este símbolo indica que el producto responde a los requisitos de las nuevas directivas introducidas para la protección del medio ambiente y que debe ser eliminado de forma apropiada al final de su vida útil. Solicite información a las autoridades locales en relación a las zonas dedicadas a la eliminación de los residuos.



Este símbolo, generalmente acompañado con la descripción, indica al usuario que hay operaciones e instrucciones importantes que se deben leer.

Todas las figuras y sus detalles se indican en la pág. 2 del presente manual; en las instrucciones siguientes se indican la referencia del detalle y el número de la figura, por ejemplo: **1** (fig. **A**).

ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD



Para evitar daños y peligros ocasionados por un uso inadecuado, observe escrupulosamente y conserve las instrucciones de uso. Si el producto posteriormente fuera cedido a terceros, entregue también el folleto de instrucciones.



No use el producto con un alimentador distinto del que se le suministra. Además no use el alimentador incluido, para recargar otros productos.



La batería recargable debe usarse solo con esta máquina de afeitar. No use la batería con otros productor. No recargue la batería después de haberla quitado del producto.

- No la eche en el fuego ni la caliente.
- No le dé golpes ni la modifique o perforo con clavos.
- No deje que los contactos positivos y negativos de la batería entren a contacto unos con otros, mediante objetos metálicos.
- No cargue, use ni deje la batería en lugares expuestos a temperaturas elevadas, como la luz directa de los rayos del sol o cerca de otro tipo de fuentes de calor.
- No quite la película externa.



Si la batería pierde fluido haga lo siguiente: No toque la batería sin guantes.

- Si entra a contacto con los ojos, el líquido de la batería puede causar ceguera. No se frote los ojos. Lave de inmediato con agua limpia y acuda a un médico.
- Si entra a contacto con la piel o con la ropa, el líquido de la batería puede causar inflamaciones o lesiones. Elimine de inmediato con agua limpia y acuda a un médico.

DESEMBALAJE Y COMPROBACIÓN DEL PRODUCTO

Extraiga el producto de su envase y asegúrese de que esté íntegro y de que no presente daños debidos al transporte.

En caso de dudas, no use el aparato y consulte con el Centro de Asistencia técnica más cercano.



¡ATENCIÓN! PELIGRO PARA LOS NIÑOS.

Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, poliestireno expandido, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños puesto que son fuentes potenciales de peligro.

ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA

El uso de aparatos eléctricos implica el cumplimiento de algunas reglas fundamentales.

En especial:

- no exponga el aparato a elementos atmosféricos (lluvia, sol, etc.);
- extraiga siempre el enchufe de la toma de corriente sin tirar del cable.
- No utilice el producto si el cable u otras partes estuvieran dañadas. Si el cable de alimentación estuviera dañado, debe sustituirlo el fabricante o su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, una persona de cualificación similar para prevenir cualquier riesgo.
- La integración en el circuito eléctrico doméstico de un dispositivo de seguridad contra las corrientes de avería, con una corriente nominal de intervención no superior a 30 mA, supone una protección adicional.
- Se recomienda ponerse en contacto con un electricista de confianza para más información. La seguridad de estos aparatos eléctricos es conforme a las reglas de la técnica reconocidas y a la ley sobre la seguridad de los aparatos eléctricos.
- No deje el enchufe introducido inútilmente en la toma de corriente, desconéctelo cuando el aparato no esté siendo utilizado.
- Coloque el producto sobre superficies planas y estables lejos de fuentes de calor.

ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE EL USO

Para las características técnicas, consulte al envase externo y las indicaciones que figuran en la etiqueta de datos del producto.



USO INCORRECTO:

Utilice el aparato solo para el fin previamente expuesto; no lo utilice con pelucas, pelo de animales, ni con cualquier material que no sea cabello humano. Esta maquinilla de afeitar ha sido ideada para la regulación del cabello y de la barba. El fabricante declina cualquier responsabilidad en lo que concierne al uso inadecuado del aparato.



No enrolle el cable del adaptador alrededor del mismo para evitar daños y prevenir cualquier riesgo derivado.



Durante la recarga y el uso, el aparato puede sobrecalentarse; por lo tanto esto debe considerarse normal.



No introduzca o deja caer algún objeto en ninguna de las aperturas.

- Compruebe que la tensión de red corresponda a la que se indica en la etiqueta de datos técnicos del aparato y en el alimentador de tensión.
- **VÁLIDO PARA ESPAÑA:** El aparato puede ser usado por niños desde los 3 años, bajo supervisión. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los ocho años de edad, por personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o personas sin experiencia o conocimiento sobre el funcionamiento, siempre y cuando dichas personas estén supervisadas y sean instruidas sobre el uso del aparato de modo seguro y comprendan los posibles peligros. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión. El aparato puede ser usado por niños desde los 3 años, bajo supervisión.

- **NO VALIDO PARA ESPANA:** Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben jugar con el equipo.
- Con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y la máxima seguridad, en caso de caídas o golpes violentos, encargue un control al centro de asistencia autorizado.
- El cable de alimentación nunca debe entrar en contacto con el aparato.
- Utilice, cargue y conserve el aparato a una temperatura comprendida entre 5 °C y 40 °C.



Este aparato está diseñado para utilizarse en áreas comerciales.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Compruebe el suministro de su aparato (fig. **A**).

- | | |
|--|--|
| 1 – Hoja | 6 – Cuchilla forged |
| 2 – Cabezal | 7 – Cuchillas crunchy |
| 3 – Interruptor ON-OFF | 8 – Alimentador con conexión USB |
| 4 – LED | 9 – Cable de alimentación o de recarga |
| 5 – Toma para el cable de alimentación (no se ve en la imagen) | 10 – Cepillo |
| | 11 – Capuchón de protección |

CARGA DEL APARATO



Este aparato puede utilizarse con batería o con conexión directa a la red de alimentación.



No recargue si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C o superior a 40 °C.

No descargue completamente la batería si quiere usar el aparato con el cable de alimentación conectado.

- Para recargar el aparato, use el alimentador **(8)** que se le suministra o solo el cable **(9)** conectado a una toma USB.
- Introduzca el alimentador **(8)** en la toma de corriente.
- Compruebe que el aparato esté apagado y que el interruptor **(3)** esté en posición de **"0"**.
- Conecte el cable de alimentación **(9)** al aparato **(5)** y al alimentador **(8)**. El led rojo **(4)** se encenderá.
- Cuando termine de recargarse el led **(4)** aparecerá de color verde.
- Desconecte el cable del aparato **(9)**.

La batería del aparato no se suministra ya cargada. Antes de usarlo se recomienda cargar completamente.



No trate de sustituir la batería por sí solo. Póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado.

USO



No use el aparato si la hoja (1), el cabezal (2) o la cuchilla (6/7) están dañados. RIESGO DE LESIONES



No lo use directamente en la piel con imperfecciones (hinchazón, lesiones o granos).



No lo use nunca sin el cabezal (2) colocado.



No use nunca el aparato en pelo o vello mojado.

- Compruebe que el aparato esté limpio y seco.
- Quite el capuchón de protección **(11)**.
- Compruebe que las hojas, el cabezal y las cuchillas no estén dañadas. Cambie las partes que tengan defectos.
- Compruebe que se haya recargado la batería.
- Encienda el aparato moviendo el interruptor **(3)** a la posición **"1/ON"**.
- Afeite con suavidad a contrapelo, tirando de la piel.
- Apague el aparato moviendo el interruptor **(3)** a la posición **"0/OFF"**.
- Después de usarlo guarde este en un lugar seco y seguro.

Si la batería se descarga durante el uso conecte el aparato a la corriente con el cable (9) y con el alimentador (8).

MANTENIMIENTO



En caso de funcionamiento incorrecto o de daños al aparato o a una de sus partes, éste debe ser analizado por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona de cualificación similar, para prevenir cualquier riesgo. El usuario no debe desmontar el aparato autónomamente.

LIMPIEZA GENERAL

Se recomienda hacer una limpieza general cotidianamente o de todas formas, tras cada uso.

Desenchufe siempre el enchufe del cable de alimentación de la toma de red antes de realizar cualquier operación de limpieza.



Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, no limpie el aparato con agua ni lo sumerja en agua.



No use soluciones abrasivas o detergentes concentrados.

- Limpie la parte externa utilizando un paño suave o ligeramente humedecido.
- Cuando acabe la operación, asegúrese de que todas las partes involucradas en la limpieza estén totalmente secas.

Retire el cabezal (2) y limpie las cuchillas - Figura B

- Compruebe que el equipo esté apagado y desconectado de la red eléctrica.
- Suba con fuerza el cabezal para desengancharlo.
- Para limpiar la cuchilla **(6/7)** use el cepillo que lleva incluido **(10 fig. A)**.
- Para volver a introducir el cabezal, presiónelo hacia abajo enganchando ambos lados.

La hoja (1) del cabezal es muy delicada, tenga precaución para no dañarla mientras la limpia. Se recomienda soltarla suavemente del cabezal, soplarla o limpiarla con agua y jabón. Compruebe que la hoja esté completamente seca antes de introducirla de nuevo en el cabezal.

Preste atención para que no caiga al suelo el cabezal **(fig. D/E)**.

Sustitución de la cuchilla - Figura C

- Compruebe que el equipo esté apagado y desconectado de la red eléctrica.
- Quite el cabezal como se indica en el apartado anterior.
- Coja con cuidado la cuchilla **(6/7)** desde ambos lados y tire hacia arriba para desengancharla del soporte **(12)** (no visible en la figura).
- Coja la nueva cuchilla por ambos lados e introduzca el perno central **(13)** en su soporte **(12)** y empuje firmemente hasta que encaje en su lugar, teniendo cuidado de mantener la cuchilla alineada con el cuerpo de la maquinilla de afeitar.
- Vuelva a introducir el cabezal **(2 Fig. A)**.

La ausencia de mantenimiento y de limpieza del aparato se considera como "INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO" por tanto, la garantía se anula automáticamente.

ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está compuesto por materiales reciclables. Separe las partes según su tipo y deséchelas según las leyes vigentes de protección medioambiental.



INFORMACIONES PARA LOS USUARIOS en base al Decreto Legislativo N° 49 del 14 de Marzo de 2014 "Aproximación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE)"

El símbolo del bidón de basuras tachado que se incluye en el aparato indica que el producto debe ser recogido por separado de los demás residuos, al final de su vida útil. El usuario por lo tanto deberá entregarlo íntegro con sus partes esenciales al final de su vida útil, a los centros de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o entregarlo al distribuidor cuando compre uno nuevo del mismo tipo, intercambiando uno por el otro, o bien 1 por cero, para los equipos con lados superiores a los 25 cm. La recogida selectiva adecuada, para el reciclaje posterior del aparato, para el tratamiento o para la eliminación ambiental compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos para el medio ambiente y para la salud y facilita el reciclaje de los materiales que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de sanciones administrativas como las indicadas en el D.L. n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 de Marzo de 2014.

Eliminación de las baterías y del adaptador



No tire las baterías y/o el adaptador en los residuos domésticos.



LI-PO

Este aparato contiene baterías recargables de tipo LI-PO (Lithium). El usuario final es el responsable de eliminar las pilas en los adecuados centros de recogida.

Además de cumplir con una obligación legal, se contribuye así a la protección del medio ambiente.



¡ATENCIÓN! No vuelva a conectar el aparato a la toma de corriente tras haber extraído las baterías.

GARANTÍA

La garantía es válida según los términos de la ley vigentes, empieza a contar desde la fecha de compra e incluye los costes de reparación.

La duración del período de garantía es de 1 o 2 años según el tipo de comprador (profesional o consumidor), según lo establecido por las normas vigentes.

La garantía es válida solo si se presenta el cupón con sello y firma del revendedor además de indicaciones de la fecha de compra. Da fe la fecha indicada en el comprobante/factura.

La garantía cubre los defectos cualitativos del aparato, que puedan deberse al material o a la fabricación. Gamma Più s.r.l. se compromete a reparar o sustituir gratuitamente todas aquellas partes que, dentro del periodo de garantía, considere no eficientes debido a defectos de material o de fabricación.

¡ATENCIÓN! La Garantía pierde validez en caso de que se observen en el aparato intervenciones directas del comprador o si hubiera

habido manipulación por parte de personal no autorizado.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por uso inadecuado, tratamientos impropios o roturas debidas al transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con tensión de red incorrecta.
- Aparatos en los que se hayan instalado accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que influyen de forma irrelevante en el valor o en la posibilidad de uso del producto.
- Partes sujetas al desgaste normal como cabezales, cuchillas y cables.

El fabricante se reserva el derecho a realizar en cualquier momento y sin previo aviso modificaciones y/o sustituciones de las partes, cuando lo considere más oportuno, para ofrecer permanentemente un producto fiable, de larga duración y con tecnología avanzada.

Aparador profissional

A usar em cabelos curtos ou cortados.

Não adequado para cabelos longos.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



Os nossos produtos são conformes às Diretivas referentes à marcação CE.



O aparelho é definido como classe III quando a proteção contra choque elétrico se baseia no facto de que não existem tensões superiores de segurança extra baixa tensão SELV (Segurança Extra-Baixa Tensão). Este aparelho é alimentado ou por uma bateria ou por um transformador SELV.

Os aparelhos de Classe III não devem ser ligados à ligação terra.



Este símbolo indica que o produto responde aos requisitos exigidos pelas novas diretivas introduzidas para a proteção do ambiente e que deve ser eliminado de modo apropriado no final do seu ciclo de vida. Pedir informações às autoridades locais em relação às zonas dedicadas para eliminação dos resíduos.



Este símbolo, geralmente acompanhado com a descrição, indica ao utilizador que devem ser lidas importantes operações e instruções.

Todas as figuras e seus detalhes são apresentados na pág. 2 deste manual; nas instruções subsequentes são indicadas a referência do particular e do número da figura, por exemplo: **1** (fig. **A**).

ADVERTÊNCIAS GERAIS SOBRE A SEGURANÇA



Para evitar danos e perigos devido a um uso não conforme, observe rigorosamente e conservar as instruções de utilização. Se o produto for posteriormente cedido a terceiros, entregue também o manual de instruções.



Não utilize o produto com alimentador diferente do fornecido com o aparelho. Além disso, não utilize o alimentador fornecido com o aparelho para recarregar outros produtos.



A bateria recarregável deve ser utilizada exclusivamente com este aparador. Não utilize a bateria com outros produtos. Não carregue a bateria depois de ter sido removida do produto.

- Não é permitido atirá-la no fogo nem aquecê-la.
- Não se deve bater, desmontar, modificar nem perfurar com prego.
- Não deixe que os contactos positivos e negativos da bateria entrem em contacto entre si através de objetos metálicos.
- Não carregue, não use nem deixe a bateria em locais nos quais permanece exposta a temperaturas elevadas tais como a luz direta do sol ou perto de outras fontes de calor.
- Não remova a película externa.



Se sair líquido da bateria, adote o seguinte procedimento. Nunca toque a bateria com as mãos desprotegidas.

- Se entrar em contacto com os olhos, o líquido da bateria pode causar cegueira. Não esfregue os olhos. Lave imediatamente com água limpa e consulte um médico.
- Se entrar em contacto com a pele ou com as roupas, o líquido da bateria pode causar inflamações ou lesões. Lave imediatamente com água limpa e consulte um médico.

DESEMBALAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO

Extraia o produto da sua embalagem e verifique se está íntegro e se não apresenta sinais visíveis de dano devido a transporte.

Em caso de dúvidas, não utilize o aparelho e contacte o Centro de Assistência técnica mais próximo.



ATENÇÃO! PERIGO PARA AS CRIANÇAS.

Os elementos da embalagem (sacos de plástico, poliestireno, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças já que são potenciais fontes de perigo.

ADVERTÊNCIAS SOBRE A SEGURANÇA ELÉTRICA

O uso de aparelhos elétricos implica a observação de algumas regras fundamentais.

Em especial:

- não expor o aparelho a elementos atmosféricos (chuva, sol, etc.);
- remova sempre a ficha da tomada de corrente sem puxar o cabo.
- Não utilize o produto se o cabo ou outras partes estiverem danificadas. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, de qualquer modo, por uma pessoa com uma qualificação semelhante, de modo a prevenir todos os riscos.
- Uma proteção adicional pode ser obtida com a integração no circuito elétrico doméstico de um dispositivo de segurança contra as sobrecorrentes, com uma corrente nominal de intervenção não superior a 30mA.
- É aconselhável entrar em contacto com um electricista de confiança para obter mais informações. La sicurezza di questi apparecchi elettrici è conforme alle regole della tecnica riconosciute e alla legge sulla sicurezza delle apparecchiature elettriche.
- Não deixe a ficha inutilmente inserida na tomada de corrente mas

desligá-la quando o aparelho não está a ser utilizado.

- Coloque o produto sobre superfícies planas e estáveis longe de fontes de calor.

ADVERTÊNCIAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO

Para as características técnicas consulte a embalagem externa e as indicações indicadas na placa de dados no próprio produto.



USO INCORRETO:

Utilizar o aparelho apenas para a finalidade proposta, não utilizar com perucas, pelo de animais ou com qualquer material que não seja cabelo humano. Este aparador profissional é adequado para definição de cabelo e barba. O fabricante não assume qualquer responsabilidade no que diz respeito ao uso impróprio do aparelho.



Não enrole o cabo adaptador em torno do mesmo para evitar danos e prevenir qualquer risco daí resultante.



Durante a recarga e a utilização, o aparelho pode sobreaquecer; o que, no entanto, é considerado normal.



Não introduza nem deixe cair nenhum objeto em qualquer abertura.

- Verifique se a tensão de rede corresponde à indicada na ficha de dados técnicos e no alimentador de tensão.
- **NÃO VÁLIDO PARA BRASIL** - Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos oito anos e por pessoas de reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento desde que sejam supervisionadas e instruídas acerca do uso do aparelho de modo seguro e envolvidos na compreensão dos perigos. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem uma supervisão. O aparelho pode

ser usado por crianças a partir dos 3 anos de idade sob supervisão.

- **PARA BRASIL** - Este produto não deve ser utilizado por pessoas (crianças incluídas) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais, mentais ou experiência e conhecimento insuficientes, com a exceção de que eles sejam vigiados e tenham recebido instruções a respeito do uso e da manutenção do aparelho por parte de pessoas responsáveis pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Para garantir um funcionamento ideal e totalmente seguro, em caso de quedas ou impactos violentos, solicite uma inspeção do aparelho em um centro de assistência autorizado.
- O cabo de alimentação nunca deve entrar em contacto com o aparelho.
- Utilizar, carregar e guardar o aparelho a uma temperatura compreendida entre 5 °C e 40 °C.



Este aparelho é projetado para ser utilizado em áreas comerciais.

DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS

Verifique o equipamento do seu aparelho (fig. **A**).

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 – Lâmina | 6 – Lâmina forged |
| 2 – Cabeçote | 7 – Lâmina crunchy |
| 3 – Interruptor ON/OFF | 8 – Alimentador com engate USB |
| 4 – LED | 9 – Cabo de alimentação/recarga |
| 5 – Conector do cabo de alimentação (não visível na imagem) | 10 – Escova |
| | 11 – Capa de proteção |

CARGA DO APARELHO



Este aparelho pode ser utilizado com bateria ou com ligação direta à rede elétrica.



Não recarregue se a temperatura ambiente estiver abaixo de 5 °C ou superior a 40 °C.

Não descarregue completamente a bateria se desejar utilizar o aparelho com o cabo de alimentação inserido.

- Para recarregar o aparelho, utilize o alimentador (8) fornecido com o aparelho ou apenas o cabo (9) conectado a uma tomada USB.
- Insira o alimentador (8) na tomada de corrente.
- Verifique se o aparelho está desligado e se o interruptor (3) está na posição "0".
- Conecte o cabo de alimentação (9) ao aparelho (5) e ao alimentador (8). O led vermelho (4) acende-se.
- Quando a carga está completa, o led (4) torna-se verde.
- Desconecte o aparelho do cabo (9).

A bateria do aparelho não é entregue com carga. Antes da utilização, é aconselhável fazer uma carga completa.



Não tente substituir as baterias sozinho. Dirija-se a um centro de assistência autorizado.

EMPREGO



Não utilize o aparelho se a lâmina (1), a cabeça (2) ou a lâmina (6/7) estiverem danificadas. RISCO DE LESÕES



Não coloque diretamente na pele com imperfeições (tais como inchaços, lesões ou furúnculos).



Nunca utilize o aparelho sem o cabeçote (2) inserido.



Nunca use o aparelho em cabelos ou pelos molhados.

GAMMA+

- Verifique se o aparelho está limpo e seco.
- Remova a capa de proteção **(11)**.
- Verifique se a lâmina, a cabeça e a lâmina estão danificadas. Substitua as eventuais partes danificadas.
- Verifique se a bateria está carregada.
- Ligue o aparelho deslocando o interruptor **(3)** na posição **"1/ON"**.
- Raspe delicadamente no sentido contrário ao dos pelos, esticando a pele.
- Desligue o aparelho deslocando o interruptor **(3)** na posição **"0/OFF"**.
- Após a utilização, guarde o aparelho em local seco e seguro.

Se a bateria descarregar durante a utilização, conecte o aparelho à rede utilizando o respetivo cabo (9) e o alimentador (8).

MANUTENÇÃO



Em caso de mau funcionamento ou de dano ao aparelho ou a qualquer parte dele, o aparelho deve ser analisado pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, de qualquer modo, por uma pessoa com uma qualificação semelhante, de modo a prevenir todos os riscos. O utilizador não deve desmontar o aparelho por conta própria.

LIMPEZA GERAL

Aconselha-se fazer uma limpeza geral diariamente ou, de qualquer modo, depois de cada utilização.

Desligue sempre o cabo elétrico da tomada antes de prosseguir com qualquer intervenção de limpeza.



Para evitar o risco de choque elétrico, não limpe o aparelho com água, nem o mergulhe em água.



Não utilize soluções abrasivas ou detergentes concentrados.

- Utilizar a parte externa utilizando um pano suave ou ligeiramente húmido.
- No final da operação, verifique se todas as partes afetadas pela limpeza estão completamente secas.

Remoção do cabeçote (2) e limpeza das lâminas de corte - Figura B

- Verifique se o aparelho está desligado e desconectado da rede elétrica.
- Levante a cabeça com força para soltá-la
- Para a limpeza das lâminas de corte (6/7) utilize a escova fornecida com o aparelho (10 fig. A).
- Para reinserir a cabeça, pressione-a para baixo segurando os dois lados.

A lâmina (1) da cabeça é muito delicada: tenha cuidado para não danificá-las durante a limpeza. Recomenda-se soltá-la suavemente da cabeça, e soprá-la ou limpá-la com água e sabão. Verifique se a lâmina está completamente seca antes de recolocá-la na cabeça.

Tenha cuidado para não deixar cair no chão a cabeça (fig. D/E).

Substituição da lâmina - Figura C

- Verifique se o aparelho está desligado e desconectado da rede elétrica.
- Remova o cabeçote conforme indicado no parágrafo anterior.
- Segure delicadamente a lâmina de corte (6/7) em ambos os lados e puxe para cima para desencaixá-la do suporte (12) (não visível na figura).
- Segure a nova lâmina em ambos os lados e insira o pino central (13) em seu suporte (12) e empurre-o firmemente até encaixar posição prestando atenção para manter a lâmina alinhada com o corpo do aparelho.

- Reinsserir o cabeçote (2 Fig. A).

A ausência de manutenção e limpeza do aparelho é considerada “INOBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES DE USO”, por isso, a garantia perde automaticamente a validade.

ELIMINAÇÃO



A embalagem do produto é composta de materiais recicláveis. Divida as partes de acordo com a sua tipologia e elimine-as em conformidade com as leis em vigor no âmbito da tutela ambiental.



INFORMAÇÕES AOS UTILIZADORES conforme o Decreto Lei Nº 49 de 14 de março 2014 “Aplicação da Diretiva 2012/19/UE aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)”

O símbolo do contentor assinalado com uma cruz apresentado no equipamento indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, entregar o equipamento com todos os componentes essenciais, quando este alcançar o fim da sua vida útil, num centro de recolha seletiva dos resíduos eletrônicos e eletrotécnicos, ou entregá-lo ao revendedor no momento de comprar um novo equipamento de tipo equivalente, na razão de um para um, ou 1 para zero para os equipamentos que têm o lado maior inferior a 25 cm. A recolha seletiva diferenciada para o encaminhamento sucessivo do equipamento inutilizado para a reciclagem, o tratamento e a eliminação ambiental compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao ambiente e à saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o

equipamento. A eliminação abusiva do produto pelo utilizador implica a aplicação das sanções administrativas dispostas no D.L. n.º Decreto Lei N.º 49 de 14 de março de 2014.

Eliminação da bateria e do adaptador



Não descarte a bateria e/ou o adaptador no lixo doméstico.



Este aparelho contém baterias recarregáveis do tipo LI-PO (Lithium). O utilizador final tem a obrigação de eliminar as baterias nos pontos de recolha adequados.

Além do cumprimento de uma exigência legal, contribui igualmente para a proteção do ambiente.



ATENÇÃO! Não ligue o aparelho à tomada elétrica após a remoção das baterias.

GARANTIA

A garantia é válida segundo os termos da legislação em vigor, a partir da data de compra e inclui as despesas de reparação.

A duração do período de garantia é de 1 ou 2 anos conforme o tipo de cliente (profissional ou consumidor), em conformidade com as normas em vigor.

A garantia é válida apenas através da apresentação do comprovativo com carimbo e assinatura do revendedor, onde deve constar também a data da compra. É válida a data referida na nota/fatura.

A garantia cobre os defeitos de qualidade do aparelho, decorrentes do material ou do fabrico. Durante o período de garantia, a Gamma Più s.r.l. compromete-se a reparar ou substituir gratuitamente as peças que, na sua opinião, se revelem ineficientes devido a defeitos de material ou de fabrico.

ATENÇÃO! A garantia perderá a validade se no aparelho for constatada a realização de intervenções diretas do comprador ou manipulação por parte de pessoal não autorizado.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Danos causados por uma utilização não conforme, tratamentos impróprios ou danos causados pelo transporte.
- Danos causados pelo não cumprimento das instruções de uso.
- Danos causados pelo uso do aparelho com tensão de rede incorreta.
- Aparelhos nos quais estão montados acessórios de outros produtores.
- Defeitos que têm uma influência significativa no valor ou na possibilidade de utilização do produto.
- Peças sujeitas a desgaste normal, como cabeças, lâminas e cabos.

O fabricante reserva-se o direito de realizar a qualquer momento e sem qualquer aviso prévio modificações e/ou substituições das partes que considerar mais adequadas para oferecer sempre um produto fiável, de longa duração e com tecnologia avançada.

Professioneller Rasierapparat

Zur Anwendung bei kurzem bzw. zuvor geschnittenem Haar.

Nicht für langes Haar geeignet.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Unsere Produkte entsprechen den Richtlinien für die EG-Konformitätserklärung.



Ein Gerät wird in Klasse III eingestuft wenn der Schutz gegen Stromschlag darin besteht, dass keine höheren Spannungen als die niedrigste Spannung der Sicherheit SELV (Safety Extra-Low Voltage) anliegen. Dieses Gerät wird durch eine Batterie oder durch einen Transformator SELV versorgt.

Die Geräte der Klasse III bedürfen keiner Erdleitung.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät die Bestimmungen der neuen Umweltschutzrichtlinien einhält und am Ende seiner Betriebsdauer angemessen entsorgt werden muss. Bitte holen Sie bei den örtlichen Behörden Informationen darüber ein, wo der Müll entsorgt werden kann.



Dieses Symbol, das meistens mit einer Erläuterung verbunden ist, macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass wichtige Vorgangsbeschreibungen und Anleitungen zu lesen sind.

*Sämtliche Abbildungen und deren Einzelheiten sind auf Seite 2 des vorliegenden Handbuchs enthalten; in den folgenden Anleitungen werden der Bezug auf das Teil und die Nummer der Abbildung angeführt, zum Beispiel: **1** (Abb. **A**).*

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



Um Schäden und Gefahren durch einen nicht ordnungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, die Gebrauchsanweisung sorgfältig befolgen und aufbewahren. Sollte das Produkt später Dritten überlassen werden, diesen auch die Gebrauchsanweisung aushändigen.



Das Gerät nicht mit einem anderen als dem mitgelieferten Netzteil verwenden. Das mitgelieferte Netzteil auch nicht verwenden, um andere Produkte aufzuladen.



Die Batterie darf nur mit diesem Rasierapparat verwendet werden. Die Batterie nicht mit anderen Produkten verwenden. Die Batterie nicht aufladen, nachdem sie aus dem Gerät entfernt wurde.

- Sie nicht ins Feuer werfen oder erhitzen.
- Nicht schlagen, zerlegen, modifizieren oder mit einem Nagel durchstechen.
- Darauf achten, dass die positiven und negativen Kontakte der Batterie nicht durch metallische Gegenstände miteinander in Kontakt geraten.
- Die Batterie nicht an Orten laden, verwenden oder ablegen, an denen sie hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.
- Nicht die äußere Folie entfernen.



Wenn Flüssigkeit aus der Batterie austritt, sind die nachstehenden Schritte zu befolgen. Die Batterie nicht mit bloßen Händen berühren.

- Wenn die Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt gerät, kann es zu Erblindung kommen. Augen nicht reiben. Sofort mit sauberem Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
- Wenn die Batterieflüssigkeit mit der Haut oder der Kleidung in Berührung kommt, kann sie zu Entzündungen oder Verletzungen führen. Sofort mit sauberem Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.

AUSPACKEN UND ÜBERPRÜFUNG DES GERÄTS

Das Gerät aus der Verpackung nehmen und prüfen, dass es intakt ist und keine sichtbaren Transportschäden aufweist.

Das Gerät nicht benutzen falls Zweifel bestehen, nehmen Sie mit der nächstgelegenen Kundendienststelle Rücksprache.



ACHTUNG! GEFAHR FÜR KINDER.

Die Teile der Verpackung (Plastiktüten, Styropor usw.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen.

HINWEISE ZUR ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

Beim Gebrauch elektrischer Geräte müssen einige Grundregeln beachtet werden.

Insbesondere:

- Das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aussetzen.
- Immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, aber ohne am Kabel zu ziehen.

- Das Produkt nicht verwenden, wenn das Kabel oder andere Bauteile beschädigt sind. Das beschädigte Stromkabel muss vom Hersteller oder von seinem Kundendienst oder auf jeden Fall von einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, damit jedem Risiko vorgebeugt wird.
- Eine weitere schützende Maßnahme besteht darin, in den Versorgungsstromkreis eine Sicherheitsvorrichtung gegen Fehlerstrom mit einem nominalen Auslösestrom von 30mA zu integrieren.
- Wir raten Ihnen, für weitere Informationen einen Elektriker Ihres Vertrauens zu kontaktieren. Die Sicherheit dieser elektrischen Geräte erfüllt anerkannte technische Regeln und die Gesetze zur Sicherheit elektrischer Apparaturen.
- Den Stecker nicht unnötig lange in der Steckdose lassen, sondern das Gerät herausziehen, wenn es nicht benutzt wird.
- Das Gerät auf ebene und stabile Flächen stellen und von Wärmequellen fernhalten.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM GEBRAUCH

Zu den technischen Eigenschaften beachten Sie bitte die Außenverpackung und das Schild mit den technischen Daten auf dem Gerät selbst.



NICHT KORREKTER GEBRAUCH:

Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck benutzen, nicht mit Perücken, Tierhaar oder mit jedwedem anderem Material, das nicht Menschenhaar ist, verwenden. Dieser Rasierapparat ist zum Stutzen von Haaren und Bart ausgelegt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch des Geräts.



Das Kabel des Adapters nicht um das Gerät wickeln, um Schäden am Kabel und jedes daraus hervorgehende Risiko zu vermeiden.



Eine etwaige Erhitzung des Geräts während des Aufladens und der Verwendung ist normal.



Keine Gegenstände in irgendeine Öffnung einführen oder hineinfallen lassen.

- Sicherstellen, dass die Netzspannung den Angaben auf dem Schild der technischen Daten des Gerätes und des Spannungsadapters entspricht.
- Außer der Reichweite von Kindern halten. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit unzureichender Erfahrung oder Kenntnis nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der Gefahren des Gerätes benutzt werden.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.
- Um bei einem Herunterfallen oder starken Stoß sicher zu gehen, dass das Gerät optimal und sicher funktioniert, es bei einem autorisierten Service-Center kontrollieren lassen.
- Das Stromkabel darf niemals mit dem Gerät in Kontakt kommen.
- Das Gerät bei einer Temperatur zwischen 5°C und 40°C verwenden, aufladen und aufbewahren.



Dieses Gerät wurde zur gewerblichen Verwendung entwickelt.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS UND SEINER ZUBEHÖRTEILE

Die Ausstattung Ihres Geräts (Abb. **A**) überprüfen.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 – Scherfolie | 6 – Forged-Klinge |
| 2 – Scheraufsatz | 7 – Crunchy-Klinge |
| 3 – ON-OFF Schalter | 8 – Netzteil mit USB-Anschluss |
| 4 – LED | 9 – Strom-/Ladekabel |
| 5 – Stromkabelanschluss (nicht in der Abbildung zu sehen) | 10 – Bürste |
| | 11 – Schutzkappe |

AUFLADEN DES GERÄTS



Dieses Gerät kann mithilfe einer Batterie oder direkt durch Anschluss an das Stromnetz verwendet werden.



Bei einer Raumtemperatur unter 5°C oder über 40°C nicht aufladen.

Die Batterie nie vollständig entladen falls man das Gerät mit angeschlossenem Speisekabel verwenden will.

- Zum Aufladen des Geräts das mitgelieferte Netzteil (**8**) oder nur das Kabel (**9**) verwenden, das an eine USB-Steckdose angeschlossen ist.
- Das Netzteil (**8**) in die Steckdose stecken.
- Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Schalter (**3**) sich in der Position „0“ befindet.
- Das Netzkabel (**9**) an das Gerät (**5**) und das Netzteil (**8**) anschließen. Die rote Led (**4**) schaltet sich ein.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Led (**4**) grün.
- Das Gerät vom Kabel (**9**) trennen.

Die Gerätebatterie ist nicht geladen. Vor dem ersten Gebrauch wird empfohlen, die Batterie vollständig aufzuladen.



Die Batterien nie eigenmächtig austauschen. Sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.

ANWENDUNG



Das Gerät nicht benutzen, wenn die Scherfolie (1), der Scheraufsatz (2) oder die Klinge (6/7) beschädigt ist.
VERLETZUNGSGEFAHR



Nicht direkt auf der Haut mit Unregelmäßigkeiten (wie Schwellungen, Verletzungen oder Pickel) anwenden.



Das Gerät niemals ohne den eingesteckten Scheraufsatz (2) verwenden.



Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

- Sicherstellen, dass das Gerät sauber und trocken ist.
- Die Schutzkappe (11) abnehmen.
- Prüfen, ob die Scherfolie, der Scheraufsatz und die Klinge unbeschädigt sind. Beschädigte Teile auswechseln.
- Sicherstellen, dass die Batterie geladen ist.
- Das Gerät einschalten, indem der Schalter (3) auf „1/ON“ gestellt wird.
- Vorsichtig gegen den Strich rasieren und dabei die Haut gestrafft halten.
- Das Gerät ausschalten, indem der Schalter (3) auf „0/OFF“ gestellt wird.
- Das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen und sicheren Ort ablegen.

Wenn sich die Batterie während des Betriebs entladen hat, ist das Gerät mit dem entsprechenden Kabel (9) und Netzteil (8) an das Stromnetz anzuschließen.

WARTUNG



Bei einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Geräts oder eines seiner Teile muss das Gerät vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder auf jeden Fall von einer ähnlich qualifizierten Person überprüft werden, um jedem Risiko vorzubeugen. Der Benutzer darf das Gerät nicht selbst auseinandernehmen.

ALLGEMEINE REINIGUNG

Es ist ratsam, täglich oder nach jedem Gebrauch eine allgemeine Reinigung durchzuführen.

Ziehen Sie vor jeder Art von Reinigung immer das Stromkabel aus der Steckdose.



Um jede Stromschlaggefahr zu vermeiden, das Gerät nicht mit Wasser reinigen und nicht in Wasser eintauchen.



Keine scheuernden Lösungen oder konzentrierten Reinigungsmittel verwenden.

- Außen mit einem weichen oder leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Anschließend überprüfen, dass alle gereinigten Teile wieder ganz trocken sind.

Entfernen des Scheraufsatzes (2) und Reinigung der Klinge - Abbildung B

- Prüfen, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Den Scheraufsatz kräftig nach oben drücken, um ihn auszuklinken.
- Für die Reinigung der Klinge (6/7) ist die mitgelieferte kleine Bürste zu benutzen (10 Abb. A).
- Um den Scheraufsatz wieder einzusetzen, muss er nach unten gedrückt werden, bis er an beiden Seiten einrastet.

Die Scherfolie (1) des Scheraufsatzes ist empfindlich: es ist darauf zu achten, sie beim Reinigen nicht zu beschädigen. Wir empfehlen, sie vorsichtig vom Scheraufsatz zu lösen und sie auszublasen oder mit Wasser und Seife zu waschen. Bevor die Scherfolie wieder in den Scheraufsatz eingesetzt wird, prüfen, ob sie vollständig getrocknet ist.

Den Scheraufsatz dabei nicht auf den Boden fallen lassen (**Abb. D/E**).

Austausch der Klinge - Abbildung C

- Prüfen, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Den Scheraufsatz so wie im vorhergehenden Absatz beschrieben entfernen.
- Die Klinge (**6/7**) vorsichtig an beiden Seiten anfassen und nach oben ziehen, um sie aus der Halterung zu lösen (**12**) (auf der Abbildung nicht sichtbar).
- Die neue Klinge auf beiden Seiten festhalten und den mittleren Stift (**13**) in seine Aufnahme (**12**) einsetzen. Dann kräftig nach unten drücken, bis er einrastet. Dabei darauf achten, dass die Klinge richtig am Gehäuse des Rasierapparats ausgerichtet bleibt.
- Scheraufsatz wieder einsetzen (**2 Abb. A**).

Wenn das Gerät nicht gewartet und gereinigt wird, gilt dies als „MISSACHTUNG DER GEBRAUCHSANWEISUNGEN“ und die Garantie erlischt automatisch.

ENTSORGUNG



Die Verpackung des Produktes besteht aus recyclebaren Materialien. Trennen Sie die Einzelteile je nach Art und entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden Umweltschutzbestimmungen.



INFORMATIONEN FÜR DIE ANWENDER gemäß der Gesetzesverordnung Nr. 49 vom 14. März 2014 „Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)“

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss daher die Geräte mit ihren wesentlichen Komponenten, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, zu den entsprechenden Sammelstellen für die getrennte Sammlung von Elektronik- und Elektroschrott bringen oder sie beim Kauf neuer Geräte gleicher Art im Verhältnis 1:1 oder 1:0 für Geräte mit einer Seite größer als 25 cm an den Händler zurückgeben. Eine ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die anschließende Inbetriebnahme der zurückgegebenen Geräte zur Wiederverwertung, Behandlung und umweltgerechten Entsorgung wird dazu beitragen, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte bestehen, zu unterstützen. Die unrechtmäßige Entsorgung des Produkts durch den Benutzer beinhaltet die Anwendung von Verwaltungsstrafen gemäß Gesetzesverordnung Nr. 49 vom 14. März 2014.

Entsorgung der Batterien und des Adapters



Die Batterien und/oder den Adapter nicht in die Sammelbehälter für Hausmüll werfen.

**LI-PO**

Dieses Gerät enthält aufladbare Batterien des Typs LI-PO (Lithium). Der Endbenutzer ist verpflichtet, die Stabbatterien an den eigenen Sammelstellen zu entsorgen.

Hiermit handelt man nicht nur im Sinne einer gesetzlichen Pflicht sondern auch des Umweltschutzes.



ACHTUNG! Nach Entfernen der Batterien darf das Gerät nicht an den elektrischen Strom angeschlossen werden.

GARANTIE

Die Garantie ist gemäß den geltenden gesetzlichen Fristen gültig, beginnt ab dem Kaufdatum und beinhaltet die Reparaturkosten.

Die Garantiezeit beträgt 1 oder 2 Jahre, abhängig von der Art des Käufers (Profi oder Verbraucher), wie in den geltenden Vorschriften festgelegt.

Die Garantie gilt nur bei Vorlegen der Quittung mit Stempel und Unterschrift des Verkäufers sowie Angabe des Kaufdatums. Maßgeblich ist das auf der Quittung/Rechnung angegebene Datum.

Die Garantie deckt Qualitätsmängel des Geräts ab, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Gamma Più s.r.l. verpflichtet sich, kostenlos die Teile zu reparieren oder zu ersetzen, die sich nach ihrem Dafürhalten innerhalb der Garantiezeit aufgrund von Material- und Konstruktionsmängeln als nicht effizient erweisen.

ACHTUNG! Die Garantie verfällt, wenn am Gerät direkte Eingriffe des Käufers oder Manipulationen durch nicht dazu autorisiertes Personal festgestellt werden.

DIE GARANTIE DECKT NICHT AB:

- Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, unzulässige Behandlung oder Transportschäden verursacht werden.
 - Schäden infolge von Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
-

Gamma+

- Schäden infolge eines Gebrauchs des Gerätes mit falscher Netzspannung.
- Geräte, an denen Zubehörteile anderer Hersteller montiert sind.
- Fehler, die sich auf unerhebliche Weise auf den Wert oder die Verwendungsmöglichkeit des Geräts auswirken.
- Bauteile, die dem normalen Verschleiß unterliegen, wie Scheraufsätze, Klingen und Kabel.

Der Hersteller hat das Recht, jederzeit und ohne Vorankündigung Teile zu verändern bzw. zu ersetzen, wenn er es für nötig hält, um stets ein zuverlässiges, haltbares, technisch fortschrittliches Gerät anbieten zu können.

Professioneel scheerapparaat

Te gebruiken op kort haar of dat vooraf kort geknipt is.

Niet geschikt voor lang haar.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Onze producten zijn conform de richtlijnen met betrekking tot de CE-markering.



Een apparaat wordt als klasse III gedefinieerd wanneer de bescherming tegen elektrocutie gebaseerd is op het feit dat geen spanningen aanwezig zijn die hoger zijn dan de zeer lage veiligheidsspanning SELV (Safety Extra Low Voltage). Een dergelijk apparaat wordt of door een batterij of via een SELV-transformator gevoed.

Apparaten van Klasse III moeten niet met een veiligheidsaarding zijn uitgerust.



Dit symbool geeft aan dat het product voldoet aan de eisen van de nieuwe richtlijnen, ingevoerd ter bescherming van het milieu, en dat het aan het einde van zijn levensduur op passende wijze moet worden verwijderd. Vraag de plaatselijke overheid om informatie over de plekken die bestemd zijn voor de afvalverwerking.



Dit symbool, gewoonlijk vergezeld van een beschrijving, wijst de gebruiker erop dat er belangrijke handelingen en instructies zijn die moeten worden gelezen.

Alle afbeeldingen en details ervan staan op pag. 2 van deze handleiding; in de volgende instructies worden het referentienummer van het onderdeel en de letter van de afbeelding aangegeven, bijvoorbeeld: **1** (afb. **A**).

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN INZAKE DE VEILIGHEID



Om beschadiging en gevaren te voorkomen, te wijten aan een niet-conform gebruik, moet men de gebruiksaanwijzing strikt in acht nemen en bewaren. Als het product later aan anderen wordt afgestaan moet ook de gebruiksaanwijzing overhandigd worden.



Het product niet gebruiken met een andere dan de bijgeleverde voedingseenheid. Bovendien moet de bijgeleverde voedingseenheid niet gebruikt worden om andere producten te laden.



De oplaadbare batterij moet uitsluitend voor dit scheerapparaat gebruikt worden. De batterij niet met andere producten gebruiken. De batterij niet laden nadat hij uit het product genomen is.

- Niet in het vuur gooien noch verwarmen.
- Er niet tegen stoten, hem demonteren, wijzigen of met een spijker perforeren.
- Zorg ervoor dat de positieve en negatieve contacten van de batterij niet via metalen objecten met elkaar in aanraking komen.
- De batterij niet laden, gebruiken of op plaatsen laten waarin hij blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, zoals in rechtstreeks zonlicht of vlakbij warmtebronnen.
- De externe folie niet verwijderen.



Volg onderstaande procedure als er vloeistof uit de batterij komt. De batterij niet met blote handen aanraken.

- Als de vloeistof van de batterij in aanraking met de ogen komt, kan dit blindheid veroorzaken. Niet in de ogen wrijven. Spoel de ogen onmiddellijk met schoon water uit en raadpleeg een arts.
- Bij contact met de huid of met kleding kan de vloeistof van de batterij ontstekingen of letsels veroorzaken. Was de huid onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts.

UITPAKKEN EN CONTROLE VAN HET PRODUCT

Trek het product uit zijn verpakking en controleer of het intact is en geen zichtbare tekenen van transportschade vertoont.

Bij twijfel het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met het dichtst bijzijnde technische assistentiecentrum.



LET OP! GEVAAR VOOR KINDEREN.

De verpakkingselementen (plastic zakjes, piepschuim, enz.) mogen niet binnen het bereik van kinderen worden gelaten omdat ze mogelijk bronnen van gevaar vormen.

WAARSCHUWINGEN INZAKE DE ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Het gebruik van elektrische apparaten impliceert de inachtneming van enkele fundamentele regels.

In het bijzonder:

- stel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden (regen, zon, enz.);
- trek de stekker altijd het uit stopcontact zonder aan het snoer te trekken.
- Gebruik het product niet als het snoer of andere onderdelen beschadigd lijken. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of de dienst voor technische ondersteuning, of in elk geval door een persoon met een gelijkaardige kwalificatie, vervangen worden, zodat ieder risico wordt voorkomen.
- Een extra bescherming verkrijgt men door een veiligheidsvoorziening tegen lekstromen in het elektrische circuit van het huis, met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30mA.
- Wij adviseren om contact op te nemen met een elektrotechnicus voor meer informatie. De veiligheid van deze apparaten is conform aan de erkende regels van de techniek en de wet inzake veiligheid van elektrische apparatuur.
- Laat de stekker niet onnodig in het stopcontact maar trek hem er uit als het apparaat niet wordt gebruikt.

- Plaats het product op vlakke en stabiele oppervlakken, uit de buurt van warmtebronnen.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN INZAKE HET GEBRUIK

Raadpleeg de buitenkant van de verpakking en de aanwijzingen op het gegevensplaatje, aangebracht op het product voor de technische kenmerken.



ONJUIST GEBRUIK:

Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel, gebruik het niet voor pruiken, dierlijk haar of andere materialen. Dit scheerapparaat is bedacht voor het bijwerken van haar en baard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden bij onjuist gebruik van het apparaat.



Wikkel het snoer van de adapter niet rond de adapter, om schade en elk daaruit voortvloeiend risico te vermijden.



Tijdens het opladen en het gebruik kan het apparaat oververhit raken; dit moet als gewoon beschouwd worden.



Steek geen enkel voorwerp in ongeacht welke opening en laat geen enkel voorwerp daarin vallen.

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het plaatje met technische gegevens van het apparaat en op de netadapter staat.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of mensen zonder ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan, geïnstrueerd worden over het veilige gebruik van het

apparaat en hen wordt uitgelegd welke gevaren ermee zijn verbonden.

- De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder dat toezicht aanwezig is.
- Om een optimale en volledig veilige werking te garanderen, moet het toestel door een erkend servicecentrum worden gecontroleerd als het apparaat valt of ertegen gestoten wordt.
- Het netsnoer mag nooit in contact met het apparaat komen.
- Gebruik, laad en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 5°C en 40°C.



Dit apparaat is ontworpen om in commerciële omgevingen te worden gebruikt.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN VAN DE ACCESSOIRES

Controleer de uitrusting die bij uw apparaat is verstrekt (afb. **A**).

1 – Scheerblad

2 – Kop

3 – ON-OFF-schakelaar

4 – LED

5 – Aansluiting voedingskabel (niet zichtbaar op de afbeelding)

6 – Scheermes forged

7 – Scheermes crunchy

8 – Voedingseenheid met USB-aansluiting

9 – Net-/Laadsnoer

10 – Borsteltje

11 – Beschermkapje

LADEN VAN HET APPARAAT



Dit apparaat kan met een batterij of met een rechtstreekse aansluiting op het voedingsnet worden gebruikt.



Laad het apparaat niet als de omgevingstemperatuur lager is dan 5°C of hoger is dan 40°C.

Ontlaad de batterij niet volledig als u het apparaat met aangesloten voedingskabel wilt gebruiken.

Gamma+

- Om het apparaat te laden, moet gebruik gemaakt worden van de bijgeleverde voedingseenheid **(8)** of van alleen kabel **(9)** die op een USB-aansluiting aangesloten wordt.
- Steek de voedingseenheid **(8)** in het stopcontact.
- Controleer of het apparaat uitgeschakeld is en of schakelaar **(3)** op "0" staat.
- Sluit de voedingskabel **(9)** aan op het apparaat **(5)** en op de voedingseenheid **(8)**. De rode led **(4)** gaat branden.
- Is het laden klaar, dan wordt de led **(4)** groen.
- Koppel het apparaat los van de kabel **(9)**.

De batterij van het apparaat wordt niet-geladen geleverd. Aangeraden wordt om voorafgaand aan het eerste gebruik de batterij volledig op te laden.



Probeer niet zelf de batterijen te vervangen. Wend u tot een geautoriseerd assistentiecentrum.

GEBRUIK



Gebruik het apparaat niet als het scheerblad (1), de kop (2) of de scheermesjes (6/7) beschadigd zijn. RISICO OP LETSEL



Niet rechtstreeks op de imperfecte huid gebruiken (met zwellingen, letsel of puistjes).



Het apparaat nooit gebruiken zonder dat de kop (2) aangebracht is.



Het apparaat nooit op nat haar gebruiken.

- Controleer of het apparaat schoon en droog is.
- Verwijder het beschermkapje **(11)**.
- Controleer of het scheerblad, de kop en de scheermesjes niet beschadigd zijn. Vervang de eventueel beschadigde onderdelen.

- Controleer of de batterij geladen is.
- Schakel het apparaat in door de schakelaar **(3)** op stand **"1/ON"** te zetten.
- Scheer voorzichtig tegen de haren in en houd de huid daarbij strak.
- Schakel het apparaat uit door de schakelaar **(3)** in stand **"0/OFF"** te zetten.
- Berg het apparaat na het gebruik op in een droge en veilige plaats.

Mocht de batterij tijdens het gebruik leeg raken, sluit het apparaat dan aan op het net met gebruik van de betreffende kabel (9) en de voedingseenheid (8).

ONDERHOUD



Bij een slechte werking of beschadiging van het apparaat, of van een deel ervan, moet het door de fabrikant of de dienst voor technische ondersteuning onderzocht worden. Ook kan het door iemand met een gelijkaardige kwalificatie onderzocht worden zodat ieder risico wordt voorkomen. De gebruiker mag het apparaat niet zelf demonteren.

ALGEMENE REINIGING

Het is aangeraden om dagelijks of hoe dan ook na elk gebruik een algemene reiniging uit te voeren.

Trek altijd de stekker van het netsnoer uit het stopcontact alvorens een reinigingsinterventie uit te voeren.



Om ieder risico op elektrische schokken te vermijden, mag het apparaat niet met water worden gereinigd of daarin worden gedompeld.



Gebruik geen schurende oplossingen of geconcentreerde reinigingsmiddelen.

- Reinig de buitenkant met een zachte of licht vochtig gemaakte doek.
- Controleer na de reiniging of alle gereinigde delen volledig droog zijn.

Verwijdering kop (2) en reiniging scheermesjes - Afbeelding B

- Controleer of het apparaat uitgeschakeld is en afgesloten van het elektriciteitsnet.
- Til de kop krachtig omhoog om hem los te koppelen.
- Gebruik voor de reiniging van de scheermesjes **(6/7)** het speciale bijgeleverde borsteltje **(10 afb. A)**.
- Om de kop er weer op te zetten, duwt u de kop naar beneden en koppelt u hem aan weerskanten vast.

Het scheerblad (1) van de kop is zeer gevoelig: kijk uit om ze tijdens de reiniging niet te beschadigen. Aanbevolen wordt om het blad voorzichtig uit de kop los te maken en deze schoon te blazen of te reinigen met water en zeep. Zorg ervoor dat het blad helemaal droog is voordat u hem weer in de kop terugplaatst.

Pas op dat de scheerkop niet op de grond valt **(afb. D/E)**.

Vervanging scheermes - Afbeelding C

- Controleer of het apparaat uitgeschakeld is en afgesloten van het elektriciteitsnet.
- Verwijder de kop zoals in de vorige paragraaf aangeduid werd.
- Pak het scheermesje **(6/7)** voorzichtig aan beide zijden vast en trek het omhoog om het los te koppelen uit de houder **(12)** (niet zichtbaar in de afbeelding).
- Pak het nieuwe scheermesje aan beide zijden vast en steek de middelste pen **(13)** in zijn houder **(12)** en duw met een resolute beweging naar beneden totdat het op zijn plaats vastklikt, zorg ervoor het mesje op één lijn blijft met de romp van het scheerapparaat.
- Plats de kop terug **(2 Afb. A)**.

Het niet uitvoeren van het onderhoud en de reiniging van het apparaat wordt beschouwd als “VERONACHTZAMING VAN DE GEBRUIKSINSTRUCTIES” en doet automatisch de garantie vervallen.

VERWIJDERING



De verpakking van het product bestaat uit recycleerbaar materiaal. Verdeel de onderdelen al naargelang het type materiaal en verwijder ze volgens de geldende wetgeving inzake milieubescherming.



INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS in de zin van Italiaans Wetsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014 “Uitvoering van Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)”

Het symbool van de doorkruiste vuilcontainer dat op het apparaat aangebracht is, geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval ingezameld moet worden. De gebruiker moet het intacte apparaat, dat alle essentiële onderdelen bevat en het einde van de levensduur heeft bereikt, naar een geschikt centrum voor gescheiden inzameling van elektronisch en elektrotechnisch afval brengen of het terugbrengen naar de verkoper bij wie het gekocht is op het moment van aanschaf van een nieuw gelijkaardig apparaat, in de verhouding een op een, of 1 op nul voor apparaten waarvan de grootste zijde kleiner is dan 25 cm. De correcte gescheiden inzameling om het afgedankte apparaat vervolgens te recyclen, te behandelen en te verwerken op een wijze die compatibel is met het milieu, draagt ertoe bij de mogelijk negatieve effecten voor het milieu en voor

de gezondheid te vermijden en bevordert het recyclen van de materialen waaruit de apparatuur bestaat. Als de gebruiker het product niet op correcte wijze verwijderd, worden administratieve sancties toegepast, volgens de geldende nationale regelgeving.

Vuilverwerking van de batterij en van de adapter



Gooi de batterijen en/of de adapter niet weg met het huisafval.



LI-PO

Dit apparaat bevat oplaadbare batterijen van het type LI-PO (Lithium). De eindgebruiker is verplicht de batterijen naar speciale inzamelcentra te brengen.

Naast het feit dat aan een wettelijke plicht voldaan wordt, wordt ook bijgedragen aan de bescherming van het milieu.



LET OP! Sluit het apparaat niet opnieuw aan op het stopcontact nadat de batterijen verwijderd zijn.

GARANTIE

De garantie is geldig met ingang van de datum van aankoop volgens de van kracht zijnde wettelijke voorwaarden en is inclusief reparatiekosten. De garantie duurt 1 tot 2 jaar afhankelijk van het type koper (professional of consument), volgens de voorgeschreven normen.

De garantie is uitsluitend geldig als de coupon met stempel en handtekening van de verkoper plus de aankoopdatum wordt voorgelegd. De datum op de kassabon/factuur is de geldige datum.

De garantie dekt kwaliteitsdefecten van het apparaat: materiaal- of fabricagefouten. Gamma Più s.r.l. verbindt zich ertoe om binnen de garantieperiode gratis onderdelen te repareren of te vervangen, die naar

haar eigen deskundige oordeel niet efficiënt blijken te zijn ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten.

LET OP! De garantie vervalt als wordt vastgesteld dat de klant of niet erkend personeel rechtstreeks op het apparaat heeft ingegrepen.

DE GARANTIE DEKT GEEN:

- Schade veroorzaakt door niet-conform gebruik, oneigenlijke behandelingen of transportbreuken.
- Schade veroorzaakt door de veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat met een onjuiste netspanning.
- Apparaten waarop accessoires van andere producenten worden gemonteerd.
- Defecten die op irrelevante wijze van invloed op de waarde of op de gebruiksmogelijkheid van het product zijn.
- Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn zoals koppen, scheerbladen en kabeltjes.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om, indien hij dit nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving op elk ogenblik wijzigingen en/of vervangingen uit te voeren om steeds een betrouwbaar product te kunnen aanbieden, dat lang meegaat en over een geavanceerde technologie beschikt.

Golarka profesjonalna

Do stosowania na krótkich lub uprzednio skróconych włosach.
Nie nadaje się do długich włosów.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI



Nasze produkty spełniają wymagania dyrektyw odwołujących się do oznakowania CE.



Urządzenie zostaje zaszeregowane do klasy III, gdy zabezpieczenie przed porażeniem prądem zapewnione jest przez brak obecności wartości napięcia nieprzekraczającego niskiego napięcia bezpieczeństwa SELV (Safety Extra-Low Voltage). Tego rodzaju urządzenie zasilane jest przez akumulator lub transformator SELV. Urządzenia zaszeregowane do Klasy III nie muszą posiadać uziemienia ochronnego.



Niniejszy symbol wskazuje, że produkt spełnia wymogi stawiane przez nowe dyrektywy, wprowadzone w związku z koniecznością ochrony środowiska i że musi być on odpowiednio usunięty po zakończeniu okresu użyteczności. Należy zwrócić się do władz lokalnych o podanie informacji dotyczących stref wyznaczonych do usuwania odpadów.



Niniejszy symbol, zazwyczaj występujący wraz z opisem, wskazuje użytkownikowi, że należy przeczytać ważne instrukcje i opisy czynności.

Wszystkie rysunki i ich detale zamieszczone zostały na str. 2 niniejszej instrukcji. W dalszej treści instrukcji podawane są oznaczenie referencyjne detalu oraz numer rysunku, np.: **1** (rys. **A**).

OSTRZEŻENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Celem uniknięcia szkód i zagrożeń związanych z nieodpowiednim użyciem, należy starannie przestrzegać i przechowywać instrukcję obsługi. W przypadku zbycia produktu osobom trzecim, należy przekazać także niniejszą książeczkę z instrukcjami.



Nie używać produktu z zasilaczem innym, niż dostarczony na wyposażeniu. Nie używać dostarczonego na wyposażeniu zasilacza do ładowania innych urządzeń.



Akumulator powinien być używany wyłącznie z tą golarką. Nie używać akumulatora w innych urządzeniach. Nie ładować akumulatora wymontowanego z golarki.

- Nie wrzucać akumulatora do ognia ani nie ogrzewać.
- Nie uderzać, rozmontowywać, modyfikować ani nie dziurawić gwoździem.
- Nie wolno dopuścić, aby dodatnie i ujemne styki akumulatora zetknęły się z przedmiotami metalowymi.
- Nie ładować, nie używać ani nie pozostawiać akumulatora w miejscach, w których narażone jest na działanie wysokich temperatur, promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie usuwać zewnętrznej folii.



W przypadku stwierdzenia wycieku płynu z akumulatora, stosować się do poniższej procedury. Nie dotykać akumulatora gołymi dłońmi.

- Gdy płyn dostanie się do oka, może spowodować ślepotę. Nie pocierać oczu. Umyć niezwłocznie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku kontaktu płynu z akumulatora ze skórą lub z odzieżą, może on spowodować zapalenie lub obrażenia. Zmyć niezwłocznie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

ROZPAKOWANIE I SPRAWDZENIE PRODUKTU

Wyjąć produkt z opakowania i upewnić się, że jest on w integralnym stanie i że nie przedstawia widocznych oznak uszkodzenia spowodowanych transportem.

W razie wątpliwości nie używać urządzenia. Skontaktować się z najbliższym punktem serwisu technicznego.



UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA DZIECI.

Elementy opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO

Używanie urządzeń elektrycznych wiąże się z przestrzeganiem kilku zasadniczych reguł.

A zwłaszcza:

- nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.);
- wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka elektrycznego, nie pociągając za kabel.

- Nie używać produktu, jeśli kabel lub inne części wykazują ślady uszkodzenia. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub przez jego serwis pomocy technicznej, lub w każdym razie przez osobę o podobnych kwalifikacjach, tak aby zapobiec zagrożeniom.
- Dodatkową ochronę stanowi wyposażenie domowego obwodu elektrycznego w urządzenie zabezpieczające przed prądem zwarciovym, ze znamionowym prądem wyłączającym nie wyższym od 30 mA.
- Zaleca się skontaktowanie się z zaufanym elektrykiem w celu uzyskania dalszych informacji. Bezpieczeństwo tego typu urządzeń elektrycznych jest zgodne z uznawanymi zasadami techniki i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
- W przypadku nieużywania urządzenia, nie należy pozostawiać wtyczki w gniazdku elektrycznym.
- Produkt należy umieścić na płaskich, stabilnych powierzchniach z dala od źródeł ciepła.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Więcej informacji dotyczących parametrów technicznych znajduje się na opakowaniu zewnętrznym i na tabliczce znamionowej na produkcie.



NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE:

Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie używać do peruk, sierści zwierząt ani do żadnych innych materiałów niż ludzkie włosy. Golarka przeznaczona jest do przystrygania włosów i brody. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego używania urządzenia.



Nie owijać przewodu wokół zasilacza, aby uniknąć uszkodzeń i zagrożeń.



Podczas ładowania i użytkowania urządzenie może się rozgrzewać. Jest to normalne zjawisko i nie powinno niepokoić.



Nie wsuwać ani nie upuszczać żadnego rodzaju przedmiotów do jakiegokolwiek otworu.

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości wskazanej na tabliczce danych technicznych urządzenia oraz na adapterze napięcia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły ósmy rok życia, przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych albo przez osoby z brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane i poinstruowane w związku z bezpiecznym używaniem urządzenia i uświadomione o występujących zagrożeniach.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez nienadzorowane dzieci.
- Celem zagwarantowania optymalnego i bezpiecznego działania, w przypadku upadku lub gwałtownego uderzenia należy przekazać urządzenie do kontroli w autoryzowanym centrum serwisowym.
- Kabel zasilania nie może nigdy znaleźć się w kontakcie z urządzeniem.
- Urządzenie należy użytkować, ładować i przechowywać w temperaturze od 5°C do 40°C.



Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

Sprawdzić wyposażenie posiadanego urządzenia (rys. **A**).

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 – Blaszka | 6 – Nożyk forged |
| 2 – Głowica | 7 – Nożyki crunchy |
| 3 – Wyłącznik ON-OFF | 8 – Zasilacz z gniazdem USB |
| 4 – LED | 9 – Kabel zasilania/ładowania |
| 5 – Przyłącze kabla zasilania (niewidoczne na rysunku) | 10 – Szczoteczka |
| | 11 – Nakładka ochronna |

ŁADOWANIE URZĄDZENIA



Urządzenie może pracować z zasilaniem akumulatorowym lub po bezpośrednim podłączeniu do sieci zasilania.



Nie ładować, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa, niż 5°C lub wyższa, niż 40°C.

W przypadku zamiaru używania urządzenia z zasilaniem sieciowym, nie rozładowywać całkowicie akumulatora.

- Aby naładować urządzenie, użyć dołączonego zasilacza (8) lub samego kabla (9) podłączonego do gniazda USB.
- Wsunąć ładowarkę (8) do gniazdka poboru prądu.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i czy wyłącznik (3) znajduje się w położeniu „0”.
- Podłączyć kabel zasilania (9) do urządzenia (5) i do zasilacza (8). Włączy się czerwona kontrolka (4).
- Po zakończeniu ładowania, dioda (4) zmienia kolor na zielony.
- Odłączyć urządzenie od kabla (9).

Urządzenie dostarczane jest z nienaładowanym akumulatorem. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator.



Nie wymieniać akumulatora samodzielnie. Zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.

UŻYCIE



Nie używać urządzenia, gdy blaszka (1), głowica (2) lub nożyk (6/7) są uszkodzone. RYZYKO OBRAŻEŃ



Nie stosować bezpośrednio na skórze ze zmianami (np.: opuchlizna, obrażenia lub wypryski).



Nie używać urządzenia bez nałożonej nakładki (2).



Nie używać urządzenia na mokrych włosach lub mokrej skórze.

- Sprawdzić, czy urządzenie jest czyste i suche.
- Usunąć nakładkę zabezpieczającą (11).
- Sprawdzić, czy blaszka, głowica i nożyk nie są uszkodzone. Wymienić ewentualne uszkodzone części.
- Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany.
- Włączyć urządzenie, przesuwając wyłącznik (3) w położenie „1/ON”.
- Golić delikatnie, przesuwając gólkę pod włos i napinając skórę.
- Wyłączyć urządzenie, przesuwając wyłącznik (3) w położenie „0 / OFF”.
- Urządzenie po użyciu odłożyć w suche i bezpieczne miejsce.

Gdy akumulator wyładowuje się podczas użytkowania, podłączyć urządzenie do sieci, używając odpowiedniego kabla (9) i zasilacza (8).

KONSERWACJA



W przypadku nieprawidłowości działania lub uszkodzenia urządzenia lub jednej jego części urządzenie musi zostać przekazane do sprawdzenia przez producenta, przez jego serwis pomocy technicznej lub przez osobę o podobnym stopniu wykwalifikowania, aby zapobiec zagrożeniom. Zabrania się użytkownikowi samodzielnego demontażu urządzenia.

CZYSZCZENIE OGÓLNE

Zaleca się wykonywanie ogólnego czyszczenia codzienne lub po każdym użyciu.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy każdorazowo wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka sieciowego.



Celem uniknięcia ryzyka porażenia prądem, nie czyścić urządzenia wodą ani nie zanurzać go w wodzie.



Nie używać roztworów ściernych lub skoncentrowanych środków czyszczących.

- Część zewnętrzną należy czyścić przy użyciu miękkiej lub lekko zwilżonej ściereki.
- Po zakończeniu czynności upewnić się, że wszystkie części objęte czyszczeniem zostały całkowicie wysuszone.

Demontaż głowicy (2) i czyszczenie nożyka – rysunek B

- Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci elektrycznej.
- Silnym ruchem podnieść głowicę, aby ją odłączyć.
- Aby wyczyścić nożyk (6/7), użyć odpowiedniej dołączonej

GAMMA+

szczoteczki (10 rys. A).

- Aby włożyć głowicę, wcisnąć ją tak, aby zaczepiła się z obydwu stron.

Błaszka (1) głowicy jest bardzo delikatna. Podczas czyszczenia należy uważać, aby jej nie uszkodzić. Wskazane jest, aby ją delikatnie odzepić z głowicy, przedmuchać lub umyć wodą z mydłem. Przed włożeniem jej do głowicy należy sprawdzić, czy blaszka jest całkiem sucha.

Uważać, aby głowica nie upadła na ziemię (rys. D/E).

Wymiana nożyka - Rysunek C

- Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci elektrycznej.
- Zdemontować głowicę zgodnie ze wskazówkami w poprzednim punkcie.
- Chwycić delikatnie nożyk (6/7) z obu stron i pociągnąć do góry, aby go odzepić od uchwyty (12) (niewidoczny na rysunku).
- Chwycić nowy nożyk z obydwu stron i włożyć centralny sworzeń (13) w uchwyt (12) i zdecydowanym ruchem pchnąć na dół, dopóki nie zablokuje się na miejscu, uważając aby nożyk był wyosiowany do korpusu golarki.
- Zamontować nakładkę (2 rys. A).

Brak konserwacji i czyszczenia urządzenia traktowany jest jako „BRAK STOSOWANIA SIĘ DO INSTRUKCJI OBSŁUGI”, dlatego też powoduje automatycznie utratę gwarancji.

USUWANIE



Opakowanie produktu składa się z materiałów nadających się do recyklingu. Podzielić części w zależności od ich typologii i usunąć zgodnie z obowiązującymi prawami w zakresie ochrony

środowiska.



INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA w myśl Dekretu ustawodawczego nr 49 z dn. 14 marca 2014 r. „Wdrażanie Dyrektywy 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RAEE)”.

Umieszczony na urządzeniu symbol przekreślonego kontenera na śmieci, oznacza, że produkt po zakończeniu jego eksploatacji musi być zebrany oddzielnie od innych odpadów. Użytkownik zatem, po zakończeniu okresu eksploatacji, zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z zasadniczymi podzespołami do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki odpadów lub zwrócić do sprzedawcy w momencie zakupu nowego urządzenia podobnego typu w proporcji jeden do jednego lub jeden do zera, w przypadku urządzeń, których dłuższa krawędź nie osiąga 25 cm. Odpowiednio prowadzona selektywna zbiórka odpadów, pochodzących z wyłączonych z eksploatacji urządzeń i podawanych następnie recyklingowi, przetwarzaniu i utylizacji przyczynia się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko i na zdrowie. Ułatwia również ponowne użycie materiałów, z których zbudowane są urządzenia. Samowolna utylizacja produktu przez użytkownika skutkuje zastosowaniem sankcji administracyjnych przewidzianych we włoskim Dekrecie ustawodawczym nr 49 z dn. 14 marca 2014 r.

Utylizacja akumulatora i zasilacza



Nie wyrzucać akumulatora i/lub adaptera do odpadów domowych.



LI-PO

Urządzenie zawiera akumulatory typu LI-PO (litowe). Użytkownik końcowy zobowiązany jest do utylizowania akumulatorów w odpowiednich centrach zbiórki.

Oprócz wywiązania się z obowiązku ustanowionego prawem, pozwala to chronić środowisko.



UWAGA! Nie podłączać urządzenia do gniazda prądu po wyjęciu akumulatorów.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozpoczyna się od daty zakupu i obejmuje koszty napraw.

Okres trwania gwarancji to 1 lub 2 lata, w zależności od rodzaju nabywcy (profesjonalista lub konsument), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja ważna jest jedynie po okazaniu dokumentu z pieczętką i podpisem sprzedawcy, a także ze wskazaniem daty zakupu. Ważność ma data wskazana na paragonie/fakturze.

Gwarancja obejmuje wady jakościowe urządzenia, spowodowane użytymi materiałami lub błędami produkcyjnymi. Przedsiębiorstwo Gamma Più zobowiązuje się naprawić lub bezpłatnie wymienić części, które w czasie trwania gwarancji nie spełniałyby, według opinii przedsiębiorstwa, swoich funkcji z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych.

UWAGA! Gwarancja wygasa w przypadku gdy na urządzeniu wykryte zostaną ślady bezpośredniej ingerencji lub manipulowania ze strony nabywcy lub nieautoryzowanego personelu.

GWARANCJA NIE POKRYWA:

- Szkód spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem, niestosownymi zabiegami lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu.

- Szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.
- Szkód spowodowanych używaniem urządzenia z nieprawidłowym napięciem sieciowym.
- Urządzeń, na których zamontowano akcesoria innych producentów.
- Wad, które w nieznacznym tylko stopniu wpływają na wartość lub możliwość używania produktu.
- Części podlegające normalnemu zużyciu, takie jak głowice, nożyki i kable.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian i/lub wymiany części tam, gdzie uważa to za stosowne, aby zaoferować produkt niezawodny, trwały i o zaawansowanej technologii.

Профессиональная машинка для стрижки волос

Предназначена для коротких или предварительно подстриженных волос.

Непригодна для длинных волос.



РАЗЪЯСНЕНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ



Наша продукция отвечает требованиям директив по маркировке CE.



Прибор относится к III классу, когда защита от удара током обеспечивается за счет отсутствия напряжения, превышающего безопасное очень низкое напряжение SELV (Safety Extra-Low Voltage). Такой прибор питается от аккумулятора либо посредством преобразователя SELV. Приборы III класса не должны быть оснащены защитным заземлением.



Это условное обозначение указывает на то, что изделие отвечает требованиям новых директив по защите окружающей среды и должно подвергаться по окончании срока службы соответствующей утилизации. Обратиться в местные органы власти за информацией о зонах, предназначенных для утилизации подобных отходов.



Это условное обозначение, обычно сопровождаемое описанием, указывает пользователю на то, что необходимо ознакомиться с важными инструкциями или операциями для выполнения.

*Все рисунки и детали приведены на стр. 2 настоящего руководства; далее в инструкциях приведены ссылки на детали и номера рисунков, например: **1** (рис. **A**).*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПЛАНА ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ



Во избежание нанесения ущерба и предотвращения опасности в результате использования не по назначению, следует сохранить руководство пользователя и четко соблюдать приведенные в нем инструкции. В случае последующей передачи изделия третьим лицам, также следует передать и руководство пользователя.



Нельзя использовать изделие с блоком питания, отличным от входящего в комплект поставки. Кроме того, нельзя пользоваться входящим в комплект блоком питания для зарядки других изделий.



Перезаряжаемый аккумулятор следует использовать только с этой машинкой. Нельзя использовать аккумулятор с другими изделиями. Нельзя заряжать аккумулятор после его извлечения из изделия.

- Нельзя бросать его в огонь и нагревать.
- Нельзя ударять, демонтировать, модифицировать и перфорировать гвоздем.
- Нельзя допускать контакта между положительными и отрицательными контактами аккумулятора посредством металлических предметов.
- Нельзя заряжать, использовать или оставлять аккумулятор в местах, где он подвергался бы воздействию высокой температуры по причине прямых солнечных лучей, или вблизи других источников тепла.
- Нельзя снимать внешнюю пленку.



Если из аккумулятора выходит жидкость, действовать следующим образом. Не прикасаться к аккумулятору голыми руками.

- При попадании в глаза жидкость аккумулятора может привести к слепоте. Не тереть глаза. Немедленно промыть чистой водой и обратиться к врачу.
- При попадании на кожу или одежду жидкость аккумулятора может привести к раздражению или травмам. Немедленно смыть чистой водой и обратиться к врачу.

СНЯТИЕ УПАКОВКИ И ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ

Вынуть изделие из упаковки и проверить целостность его компонентов, а также отсутствие повреждений во время транспортировки.

В случае возникновения сомнений не пользоваться прибором и обратиться в ближайший центр технической поддержки.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Компоненты упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.п.) должны находиться в недоступном для детей месте, поскольку они могут быть потенциальными источниками опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Применение электроприборов ведёт к соблюдению нескольких основных правил техники безопасности.

В частности:

- не подвергать прибор воздействию атмосферных явлений (дождь, солнце и т.п.);
- вынимать всегда вилку из электророзетки руками, а не потянув за шнур.
- не пользуйтесь прибором, если шнур или другие части прибора повреждены. Если шнур питания поврежден, он должен быть

заменен производителем, сервисным центром производителя или специалистом, имеющим соответствующую квалификацию, во избежание любых рисков.

- дополнительной защитой служит установка в бытовую сеть электропитания устройства защитного отключения при коротком замыкании, с номинальным током нагрузки не выше 30 мА.
- Обратитесь к доверенному электрику для получения более подробной информации. Безопасность этих электрических приборов отвечает правилам надлежащей технической практики и закону о безопасности электрической аппаратуры.
- Не оставляйте включённой вилку прибора в электророзетку, если не пользуетесь устройством.
- Устанавливать изделие всегда на ровную и устойчивую поверхность, вдали от источников тепла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПЛАНА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Информацию о технических характеристиках прибора можно найти на внутренней упаковке изделия, а также на заводской табличке, имеющейся на самом приборе.



НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Прибор можно использовать только по назначению, нельзя использовать для париков, шерсти животных или другого материала, отличного от волос человека. Данная машинка идеально подходит для подравнивания волос и бороды. Производитель не несет никакой ответственности за неправильное использование устройства.



Во избежание повреждения кабеля и связанных с этим рисков, не наматывайте шнур вокруг адаптера.



Во время зарядки и использования прибор может нагреваться; это следует считать нормальным явлением.



Нельзя вставлять или допускать попадания каких-либо предметов в различные отверстия.

- Проверьте соответствие напряжения в сети электропитания указанному на идентификационной табличке на приборе и на преобразователе напряжения.
- Хранить в недоступном для детей месте. Дети не должны играть с прибором.
- Этот прибор может использоваться детьми только в возрасте старше 8 лет, а также людьми с ограниченными физическими, умственными и сенсорными способностями или без опыта и знаний, только под наблюдением, а также только после их обучения использованию прибора безопасным образом, с осознанием наличия возможных опасностей.
- Очистка и уход не должны выполняться детьми без строгого наблюдения за ними.
- В целях гарантирования отличной и полной безопасности, проверьте прибор в авторизованном сервисном центре, если он падал или получил сильные удары.
- Шнур электропитания никогда не должен соприкасаться с прибором.
- Прибором можно пользоваться, заряжать его и хранить при температуре от 5 °C до 40 °C.



Данный прибор разработан для применения в торговых помещениях.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И АКСЕССУАРОВ

Проверьте комплектацию вашего прибора (рис. А).

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 – Пластина | 6 – Лезвие «forged» |
| 2 – Головка | 7 – Лезвия «crunchy» |
| 3 – Выключатель ON-OFF (ВКЛ-ВЫКЛ) | 8 – Блок питания с USB-разъемом |
| 4 – СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | 9 – Шнур питания/подзарядки |
| 5 – Разъем для кабеля электропитания (не показан на изображении) | 10 – Щеточка |
| | 11 – Защитный колпачок |

ЗАРЯДКА ПРИБОРА



Данный прибор может использоваться с питанием от аккумулятора или от сети электропитания.



Нельзя заряжать прибор, если температура в помещении ниже 5 °С или выше 40 °С.

Нельзя допускать полного разряжения аккумулятора, если предполагается использование прибора со вставленным кабелем электропитания.

- Чтобы перезарядить прибор, необходимо пользоваться входящим в комплект блоком питания **(8)** или только кабелем **(9)**, вставленным в разъем USB.
- Вставить блок питания **(8)** в розетку.
- Убедиться, что прибор выключен и что выключатель **(3)** находится в положении **“0”**.
- Подсоединить кабель электропитания **(9)** к прибору **(5)** и блоку питания **(8)**. Загорится красный светодиод **(4)**.
- По завершении зарядки светодиод **(4)** станет зеленым.
- Отсоединить прибор от кабеля **(9)**.

Аккумулятор прибора поставляется не заряженным. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.



Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор. Обращайтесь в уполномоченные центры технической поддержки.

ПРИМЕНЕНИЕ



Нельзя пользоваться прибором, если пластина (1), головка (2) или лезвие (6/7) повреждены. **ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ**



Нельзя использовать непосредственно на коже с недостатками (такими как припухлости, ранки или прыщи).



Никогда нельзя использовать прибор без установленной головки (2).



Никогда нельзя использовать прибор на мокрых волосах.

- Убедитесь, что прибор чистый и сухой.
- Снимите защитный колпачок (11).
- Убедитесь, что пластина, головка и лезвия не повреждены. Замените поврежденные части.
- Убедитесь, что аккумулятор заряжен.
- Включите прибор, переведя выключатель (3) в положение **“1 / ВКЛ”**.
- Действуйте деликатно против направления роста волос, натягивая кожу.
- Включите прибор, переведя выключатель (3) в позицию **“0 / ВЫКЛ”**.
- После использования положите прибор в сухом темном месте.

Если во время использования разрядился аккумулятор, подключите прибор к сети электропитания, пользуясь специальным кабелем (9) и блоком питания (8).

УХОД



В случае неисправности или повреждения прибора или его частей, во избежание любого рода риска его должен осмотреть производитель, центр технической поддержки или любой работник, обладающий схожей квалификацией. Пользователь не должен самостоятельно разбирать прибор.

ОБЩАЯ ЧИСТКА

Рекомендуется ежедневно очищать прибор или, во всяком случае, каждый раз после его использования.

Перед тем, как приступать к выполнению чистки всегда проверяйте, что вилка прибора вынута из розетки электросети.



Во избежание риска поражения электрическим током запрещается чистить устройство с использованием воды и погружать его в воду.



Не используйте абразивные растворы или концентрированные моющие средства.

- Очищать наружные поверхности мягкой или слегка увлажнённой тканью.
- По окончании выполнения операции, проверьте, что все очищенные компоненты полностью высохли.

Снятие головки (2) и очистка лезвия - Рисунок В

- Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от сети электропитания.
- Поднимите с усилием головку, чтобы отцепить ее.
- Для очистки лезвий (6/7) пользуйтесь специальной входящей в комплект щеточкой (10, рис. А).

Гамма+

- Чтобы установить головку на место, нажать на неё вниз, закрепляя обе стороны.

Пластина (1) головки деликатна: проявляйте осторожность, чтобы не повредить её во время очистки. Рекомендуется расцепить осторожно от головки, продуть или очистить мыльным раствором. Проверить, что пластина полностью сухая перед тем, как установить её в головку.

Проявляйте осторожность, чтобы головка не упала на пол (рис. D/E).

Замена пластины - Рисунок С

- Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от сети электропитания.
- Снимите головку, как описано в предыдущем параграфе.
- Аккуратно возьмитесь за лезвие (6/7) с обеих сторон и потяните вверх, чтобы отцепить его от держателя (12) (не показан на изображении).
- Взяться за новое лезвие с обеих сторон и ввести центральный штырь (13) в опору (12) и протолкнуть вниз с усилием, до щелчка в заданной позиции. Обратить внимание, что лезвие выровнено с корпусом машинки.
- Установите головку на место (2, рис. А).

Невыполнение техобслуживания и очистки прибора считается «НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ», поэтому гарантия автоматически становится недействительной.

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковка продукта состоит из перерабатываемых материалов. Разделить материалы по различным видам и подвергнуть утилизации в соответствии с действующим законодательством

об охране окружающей среды.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в соответствии с законодательным декретом № 49 от 14 марта 2014 года «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (ОЭЭО)»

Приведенный на приборе знак перечеркнутого мусорного бака означает, что по завершении срока службы прибор следует утилизировать отдельно от других отходов. Поэтому пользователь должен сдать отслуживший прибор в комплекте с основными компонентами в подходящий цент по разделному сбору отходов электрического и электронного оборудования или сдать прибор дистрибьютеру в момент приобретения нового равнозначного прибора по принципу «один на один» либо «один на ноль» для приборов, большая сторона которых меньше 25 см. Подходящий отдельный сбор отходов с целью последующей переработки, обработки и утилизации прибора с соблюдением принципов охраны окружающей среды способствует предотвращению отрицательного воздействия на окружающую среду и на здоровье человека, а также повторному использованию материалов, из которых состоит прибор. Незаконная утилизация прибора пользователем приводит к применению административных наказаний, предусмотренных законодательным декретом №49 от 14 марта 2014 г.

Утилизация аккумулятора и адаптера



Не выбрасывайте аккумулятор и/или адаптер в бытовые отходы.



Данный прибор содержит перезаряжаемый аккумулятор типа LI-PO (Lithium). Конечный пользователь обязан утилизировать аккумулятор, сдавая его в специальные центры по сбору отходов.

Помимо соблюдения закона таким образом вы сделаете свой вклад в охрану окружающей среды.



ВНИМАНИЕ! Не подключайте прибор в розетку после извлечения аккумулятора.

ГАРАНТИЯ

Гарантия действительна в соответствии с действующим законодательством, начиная с момента покупки, и включает расходы на ремонт.

Длительность гарантийного периода составляет 1 или 2 года в зависимости класса покупателя (профессиональное или потребительское использование), на основании действующих стандартов.

Гарантия действует только при предоставлении гарантийного талона с печатью и подписью продавца, с указанием даты покупки. Действительной считается дата на товарном чеке/счёт-фактуре.

Гарантия распространяется на производственные дефекты устройства, возникшие из-за некачественных материалов или некачественного изготовления. Gamma Più s.r.l. обязуется произвести бесплатный ремонт или замену тех частей, которые в гарантийный период покажут, на её усмотрение, неэффективность по причине используемых в устройстве материалов или конструкции.

ВНИМАНИЕ! Гарантия теряет силу в том случае, если обнаруживается вскрытие прибора покупателем или ремонт неуполномоченным персоналом.

ГАРАНТИЕЙ НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ:

- Ущерб, причиненный в результате неправильного использования, неправильного обращения или повреждений при транспортировке.
- Ущерб по причине несоблюдения инструкций по эксплуатации.
- Ущерб по причине использования оборудования с подключением к сети электропитания с неправильным напряжением в сети.
- Приборы, на которых установлены комплектующие других изготовителей.
- Дефекты, которые в незначительной степени влияют на ценность или возможность использования изделия.
- Части, подверженные обычному износу, такие как головки, лезвия и провода.

Изготовитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения вносить изменения и/или производить частичную замену, где он считает необходимым, в целях предоставления надёжного высокотехнологичного изделия с продолжительным сроком службы.

Професионална машинка за подстригване

За използване върху къса или скъсена преди това коса.

Не е подходяща за дълги коси.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



Продуктите ни отговарят на директивите, касаещи маркировката CE.



Даден уред се дефинира като клас III, когато защитата от токов удар се дължи на факта, че няма налични напрежения, по-високи от безопасното свръхниско напрежение SELV (Safety Extra-Low Voltage). Този уред се захранва или с батерия, или с трансформатор SELV.

Уредите от клас III не трябва да разполагат със защитно заземяване.



Този символ показва, че продуктът отговаря на изискванията на новите директиви, въведени за опазване на околната среда, и че трябва да се изхвърля по подходящ начин в края на експлоатационния си живот. Поискайте информация от местните власти относно местата, предназначени за изхвърляне на отпадъци.



Този символ, който обикновено е придружен от описание, показва на потребителя, че е важно да прочете тези операции и инструкции.

Всички фигури и изображения на тях детайли са показани на стр. 2 от настоящото ръководство; в инструкциите по-долу са посочени референтните детайли и номера на фигурата, като например **1** (фиг. **A**).

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



За да избегнете щети и опасности вследствие на неправилна употреба, спазвайте стриктно и съхранявайте инструкциите за употреба. Ако впоследствие уредът бъде прехвърлен на трети лица, предайте заедно с него и книжката с инструкции.



Не използвайте уреда със захранващо устройство, различно от предоставеното в комплект с него. Също така не използвайте захранващото устройство, което е част от стандартната доставка, за презареждане на други уреди.



Презареждащата се батерия трябва да се използва единствено и само с тази машинка за подстригване. Не използвайте батерията с други уреди. Не зареждайте батерията, след като е отстранена от уреда.

- Не я изхвърляйте в огън и не я загрявайте.
- Не удряйте, не демонтирайте, не променяйте и не пробивайте с пирон.
- Не позволявайте положителните и отрицателните контакти на батерията да се допират един до друг посредством метални предмети.
- Не зареждайте, не използвайте и не оставяйте батерията на места, където да е изложена на високи температури като пряката слънчева светлина или близо до други източници на топлина.
- Не отстранявайте външното покритие.



Ако от батерията изтича течност, изпълнете описаната по-долу процедура. Не пипайте батерията с голи ръце.

- Ако влезе в контакт с очите, течността на батерията може да предизвика слепота. Не си търкайте очите. Незабавно се измийте с чиста вода и потърсете медицинска помощ.
- Ако влезе в контакт с кожата или с дрехи, течността на батерията може да причини възпаления или лезии. Незабавно отмийте с чиста вода и потърсете лекарска помощ.

РАЗОПАКОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА УРЕДА

Извадете уреда от опаковката му и се уверете, че е с ненарушена цялост и че няма видими признаци на повреждане вследствие на транспортирането.

В случай на съмнения не използвайте уреда и се свържете с най-близкия сервизен център.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ЗА ДЕЦА.

Частите на опаковката (пластмасови пликчета, експандиран полистирол и др.) не трябва да се оставят на достъпни за деца места, тъй като представляват потенциални източници на опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ

Употребата на електрически уреди изисква съблюдаването на някои основни правила.

По-специално:

- не излагайте уреда на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.);
- винаги изваждайте щепсела от електрическия контакт, без да дърпате кабела.
- Не използвайте уреда, ако кабелът или други части изглеждат

повредени. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или от сервизния му център или изобщо от лице със сходна квалификация, така че да се предотвратят всякакви рискове.

- Допълнителна защита се осигурява от устройството за предпазване от токове при повреда, с номинален ток на сработване не повече от 30mA в домашни електрически инсталации.
- Препоръчваме за повече информация да се свържете с доверен електротехник. Безопасността на тези електрически уреди отговаря на признатите правила на техниката и на закона за безопасността на електрическите уреди.
- Не оставяйте щепсела включен в мрежовия контакт, ако не е необходимо, и го изключвайте, когато уредът не се използва.
- Поставете уреда върху равни и стабилни повърхности, далече от източници на топлина.

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Относно техническите характеристики разгледайте външната опаковка и указанията, дадени върху табелката с данни, поставена върху уреда.



НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

Използвайте уреда само за предвидената цел, не го използвайте с перуки, животинска козина и всякакви други материали, различни от човешката коса. Тази машинка за подстригване е създадена за оформяне на коса и брада. Производителят не поема никаква отговорност в случай на неподходяща употреба на уреда.



Не увивайте кабела на адаптера около него, за да не предизвикате повреди и да предотвратите всякакви произтичащи от това рискове.



По време на презареждане и използване уредът може да прегрее; това трябва да се счита за нормално.



Не пъхайте и не оставяйте да падат никакви предмети в който и да е отвор.

- Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на посоченото върху табелката с технически данни на уреда и върху адаптера за напрежение.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Деца не трябва да играят с уреда.
- Този уред може да се използва от деца от осемгодишна възраст нагоре и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или от лица без опит или познания, стига същите да са контролирани и обучени относно безопасната употреба на уреда и да разбират опасностите.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, оставени без надзор.
- С цел гарантиране на оптималното функциониране в условия на пълна безопасност, в случай на падания или силни удари изискайте от оторизиран сервиз да направи проверка.
- Захранващият кабел не трябва никога да влиза в контакт с уреда.
- Използвайте, зареждайте и съхранявайте уреда при температури между 5 °C и 40 °C.



Този уред е проектиран, за да се използва в търговски площи.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА И НА АКСЕСОАРИТЕ

Проверете цялостната доставка на Вашия уред (фиг. А).

1 – Ножче	6 – Ножче forged
2 – Глава	7 – Ножче crunchy
3 – Превключвател ON-OFF	8 – Захранване с USB накрайник
4 – Светлинен индикатор	9 – Кабел за захранване/зареждане
5 – Жак за кабела за захранване (не се вижда на изображението)	10 – Четчица
	11 – Предпазно капаче

ЗАРЕЖДАНЕ НА УРЕДА



Този уред може да се използва с батерия или директно свързан към електрозахранващата мрежа.



Не презареждайте, ако стайната температура е под 5 °C или над 40 °C.

Не оставяйте батерията да се изтощи напълно, ако желаете да използвате уреда с включен захранващ кабел.

- За презареждане на уреда използвайте захранващото устройство (8) от комплекта или само кабела (9), свързан към USB порт.
- Включете захранващото устройство (8) в електрическия контакт.
- Проверете дали уредът е изключен и дали превключвателят (3) е на позицията „0“.
- Свържете захранващия кабел (9) към уреда (5) и към захранващото устройство (8). Червеният индикатор (4) светва.
- При приключване на зареждането индикаторът (4) става зелен.
- Разкачете уреда от кабела (9).

Батерията на уреда не се доставя заредена. Препоръчваме да направите пълно зареждане преди първото използване.



Не се опитвайте да сменяте батериите сами. Обърнете се към оторизиран сервизен център.

УПОТРЕБА



Не използвайте уреда, ако ножчето (1), главата (2) или ножовете (6/7) са повредени. РИСК ОТ НАРАНЯВАНИЯ



Не прилагайте директно върху проблемна кожа (например с подувания, наранявания или пъпки).



Никога не използвайте уреда без поставена глава (2)



Никога не използвайте уреда върху мокра коса или мокри косми.

- Проверете дали уредът е чист и сух.
- Отстранете предпазното капаче (11).
- Проверете дали ножчето, главата и ножовете не са повредени. Подменете повредените части, ако има такива.
- Проверете дали батерията е заредена.
- Включете уреда, като преместите превключвателя (3) на позиция "1 / ON".
- Бръснете/подстригвайте внимателно срещу посоката на косъма, като държите кожата.
- Изключете уреда, като преместите превключвателя (3) на позиция "0 / OFF".
- След употреба оставете уреда на сухо и безопасно място.

Ако батерията се изтощи по време на употреба, свържете уреда към мрежата с помощта на специалния кабел (9) и захранващото устройство (8).

ПОДДРЪЖКА



В случай на неизправност или повреждане на уреда или само на част от него, той трябва да бъде анализиран от производителя или неговия технически сервиз или изобщо от лице със сходна квалификация, така че да се предотвратят всякакви рискове. Ползвателят не трябва да разглобява уреда самостоятелно.

ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ

Препоръчваме да правите общо почистване ежедневно или поне след всяка употреба.

Винаги изключвайте щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт, преди да пристъпите към каквито и да е действия по почистване.



За да избегнете всякакви рискове от токов удар, не почиствайте уреда с вода и не го потапяйте във вода.



Не използвайте абразивни разтвори или концентрирани почистващи препарати.

- Почистете уреда отвън, като използвате мека и леко навлажнена кърпа.
- В края на операцията се уверете, че всички части, които са били почиствани, са напълно сухи.

Отстраняване на главата (2) и почистване на ножовете - Фигура В

- Проверете дали уредът е изключен и разкачен от електрическата мрежа.
- Повдигнете с натиск главата, за да я разкачите.
- За почистването на ножовете (6/7) използвайте специалната четчица от комплекта (10 фиг. А).
- За да поставите обратно главата, я натиснете надолу като

Гамма+

захванете от двете страни.

Ножчетата (1) на главата са много нежни: внимавайте да не ги повредите по време на почистване. Препоръчва се да се разкачи внимателно от главата, да се продуха или измие с вода и сапун. Преди да поставите ножчето на главата проверете дали е напълно сухо.

Внимавайте главата да не падне на земята (фиг. D/E).

Смяна на ножа - Схема С

- Проверете дали уредът е изключен и разкачен от електрическата мрежа.
- Отстранете главата, както е показано в предишния параграф.
- Хванете внимателно ножа (6/7) от двете страни и дърпайте нагоре, за да го разкачите от основата (12) (не е показано на фигурата).
- Хванете новият нож от двете страни и поставете централният щифт (13) на държача му (12) и бутнете добре надолу докато не застане на точното място, като внимавате да държите ножа прав спрямо тялото на машинката.
- Поставете обратно главата (2 Фиг. А).

Неизвършването на поддръжка и почистване на уреда се смята за „НЕСЪБЛЮДАВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА“, поради което гаранцията автоматично отпада.

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Опаковката на продукта се състои от рециклиращи се материали. Отделете частите въз основа на вида им и ги изхвърлете съгласно действащите закони в областта на опазването на околната среда.



**ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ по смисъла на
Законодателен декрет № 49 от 14 март 2014 г.
„Привеждане в изпълнение на директива 2012/19/ЕС
относно отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО)“**

Символът на зачеркнатото кошче за боклук, поставен върху оборудването, означава, че в края на експлоатационния си живот уредът трябва да се събира отделно от другите отпадъци. Затова потребителят трябва да предаде целия уред с основните му части в края на експлоатационния му живот на лицензираните центрове за разделно събиране на електронни и електротехнически отпадъци, или да го върне на дистрибутора при закупуването на нов уред от еквивалентен тип в съотношение едно към едно или 1 към нула за уредите с по-голяма страна под 25 см. Подходящото разделно събиране за последващо изпращане за рециклиране, обработване и екологосъобразно обезвреждане на изведеното от употреба оборудване допринася за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и здравето и улеснява рециклирането на материалите, от които е направено оборудването. Незаконното изхвърляне на уреда от страна на потребителя води до налагане на административни санкции съгласно Законодателен декрет № Законодателен декрет №49 от 14 март 2014 г.

Изхвърляне на батериите и на адаптера



Не изхвърляйте батериите и/или адаптера в битовите отпадъци.



Този уред съдържа презареждащи батерии от типа LI-PO (Lithium). Крайният потребител е длъжен да изхвърля батериите в специални центрове за събиране на отпадъци.

Освен че изпълнявате законовите си задължения, по този начин допринасяте и за опазване на околната среда.



ВНИМАНИЕ! Не включвайте отново уреда към електрическия контакт, след като сте извадили батериите.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна според действащите законови условия, като започва да тече от датата на закупуване и включва ремонтните разходи.

Гаранционният срок е 1 или 2 години в зависимост от типа купувач (професионалист или потребител) съгласно разпоредбите на действащата нормативна уредба.

Гаранцията е валидна само при представяне на документ с печат и подпис на дистрибутора, както и посочена дата на покупката. За вярна се смята датата, посочена върху касовия бон/фактурата.

Гаранцията покрива дефектно качество на уреда, дължащо се на материалите или на производството му. Фирма Gamma Più s.r.l. се задължава да ремонтира или замени безплатно онези части, които по нейна преценка не работят добре в гаранционния период поради дефектни материали или дефектно производство.

ВНИМАНИЕ! Гаранцията отпада, в случай че по уреда се установят директни намеси от страна на купувача или боравене с уреда от страна на неоторизиран персонал.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

- Щети, причинени от неподходяща употреба, несвойствено третиране или счупвания по време на транспортиране.
- Щети, причинени от несъблюдаването на инструкциите за употреба.
- Щети, причинени от използването на уреда с неправилно мрежово напрежение.
- Уреди, върху които са монтирани приставки на други производители.
- Дефекти, които влияят незначително на стойността или възможността за използване на уреда.
- Части, които е нормално да се износват като глави, ножове и малки кабели.

Производителят си запазва правото да внася промени и/или да сменя частите във всеки един момент и без никакви предизвестия, ако го сметне за уместно, за да може винаги да предлага надежден, дълготраен и съвременен продукт.

Profesionální holící strojek

K použití na krátké nebo dříve zkrácené vlasy.

Není vhodný pro dlouhé vlasy.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Naše výrobky jsou v souladu se směrnicemi, na něž odkazuje označení CE.



Přístroj je definován jako zařízení třídy III, pokud se ochrana proti úrazu elektrickým proudem opírá o skutečnost, že neexistuje žádné napětí vyšší než velmi nízké bezpečnostní napětí SELV (Safety Extra-Low Voltage). Tento přístroj je napájen buď baterií, nebo transformátorem SELV.

Přístroje třídy III nesmí být vybaveny ochranným uzemněním.



Tento symbol znamená, že výrobek splňuje předpoklady vyžadované novými zavedenými směrnicemi o ochraně životního prostředí a na konci jeho životnosti je třeba jej zlikvidovat vhodným způsobem. O informace ohledně oblastí určených pro likvidaci odpadů požádejte místní orgány.



Tento symbol obvykle provázený popisem uživatele upozorňuje, že je třeba se seznámit s důležitými operacemi a pokyny.

Všechny obrázky a podrobnosti o nich jsou uvedeny na str. 2 této příručky; v následujících pokynech je uveden odkaz na detail a číslo obrázku, například: **1** (obr. **A**).

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Abyste zabránili škodám a nebezpečím v důsledku nevhodného použití, přísně dodržujte a uchovávejte návod k použití. Pokud dojde k prodeji výrobku třetím osobám, předejte jim i návod k použití.



Výrobek nepoužívejte s jiným napájecím zdrojem, než je dodávaný. Rovněž nepoužívejte dodaný napájecí adaptér k nabíjení jiných výrobků.



Dobíjecí baterie musí být používána pouze s tímto holicím strojkem. Nepoužívejte baterii s jinými výrobky. Nenabíjejte baterii po vyjmutí z výrobku.

- Nevhazujte baterii do ohně nebo ji neohřívejte.
- Neudeřte do něj, nerozebírejte, nepravujte ani nepropichujte hřebíkem.
- Nedovolte, aby se kladné a záporné kontakty baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty.
- Nenabíjejte, nepoužívejte ani nenechávejte baterii na místech, kde je vystavena vysokým teplotám, jako je přímé sluneční světlo nebo jiné zdroje tepla.
- Neodstraňujte vnější fólii.



Pokud z baterie uniká kapalina, řiďte se níže uvedeným postupem. Nedotýkejte se baterie holými rukama.

- Při kontaktu s očima může kapalina baterie způsobit slepotu. Neotírejte oči. Okamžitě omyjte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- Při kontaktu s pokožkou nebo oděvem může tekutina z baterie způsobit zánět nebo zranění. Okamžitě omyjte čistou vodou a vyhledejte lékaře.

VYBALENÍ A KONTROLA VÝROBKU

Výrobek vyjměte z balení a ujistěte se, zda je neporušený a nevykazuje viditelné znaky poškození v důsledku přepravy.

V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na nejbližší technické servisní středisko.



POZOR! NEBEZPEČÍ PRO DĚTI.

Části balení (plastový sáček, expanzní polystyrén atd.) nesmí zůstat na dosah dětí, neboť představují zdroj potenciálního nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ K ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

Používání elektrických přístrojů vyžaduje dodržování některých základních zásad.

Zejména:

- nevystavujte přístroj atmosférickým vlivům (déšť, slunce atd.);
- napájecí zástrčku vždy vytáhněte ze zásuvky bez tažení za kabel.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo jiné části poškozeny. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho služba technické pomoci nebo osoba podobné kvalifikace, aby se zabránilo veškerým rizikům.
- Další ochranou je integrace bezpečnostního zařízení do domácího elektrického obvodu proti poruchovým proudům s jmenovitým vypínacím proudem nepřesahujícím 30mA.
- Doporučujeme kontaktovat důvěryhodného elektrikáře, který vám poskytne další informace. Bezpečnost těchto elektrických spotřebičů je v souladu s uznávanými technickými normami a zákony o bezpečnosti elektrických zařízení.
- Zástrčku nenechávejte zbytečně zasunutou do síťové zásuvky a odpojte ji, pokud se spotřebič nepoužívá.

- Příklad: Přístroj postavte na rovné a stabilní povrchy mimo dosah zdrojů tepla.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

Technické charakteristiky najdete na vnějším balení a v pokynech uvedených na identifikačním štítku na samotném výrobku.



NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ:

Spotřebič používejte pouze ke stanoveným účelům; nepoužívejte jej na paruky, zvířecí chlupy ani na materiál jiný než lidské vlasy. Tento holicí strojek je určen pro úpravu vlasů a vousů. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné používání spotřebiče.



Kabel adaptéru neovíjejte kolem něj, abyste zabránili jeho poškození a případným souvisejícím rizikům.



Během nabíjení a používání se může přístroj přehřát; toto je třeba považovat za normální.



Nevkládejte žádné předměty do jakéhokoli otvoru.

- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku s technickými údaji přístroje a na napájecím adaptéru.
- Udržujte jej mimo dosah dětí. Děti se nesmí hrát s přístrojem.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či osoby bez zkušeností či znalostí, jsou-li tyto pod dozorem a pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání přístroje a souvisejících nebezpečí.
- Čištění a údržbu nesmí nikdy provádět děti bez dozoru.
- Aby bylo zaručeno optimální fungování a naprostá bezpečnost, v případě pádu nebo silných nárazů nechte přístroj zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

- Napájecí kabel se nikdy nesmí dostat do styku s přístrojem.
- Přístroj používejte, nabíjejte a skladujte při teplotě mezi 5°C a 40°C.



Tento přístroj je navržen pro komerční použití.

POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte vybavení vašeho přístroje (obr. **A**).

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 – Planžeta | 6 – Čepel forged |
| 2 – Hlava | 7 – Čepele crunchy |
| 3 – Vypínač ON-OFF (ZAP - VYP) | 8 – Napájecí zdroj s USB připojením |
| 4 – LED | 9 – Napájecí/nabíjecí kabel |
| 5 – Připojení napájecího kabelu (na obrázku není vidět) | 10 – Kartáček |
| | 11 – Ochranné víčko |

NABÍJENÍ PŘÍSTROJE



Tento přístroj může být používán na baterie nebo s přímým připojením k síti.



Nenabíjejte, pokud je okolní teplota nižší než 5°C nebo vyšší než 40°C.

Pokud chcete přístroj používat s vloženým napájecím kabelem, nevybíjejte baterii úplně.

- Pro dobítí přístroje použijte dodaný napájecí zdroj (**8**) nebo pouze kabel (**9**) připojený k zásuvce USB.
- Zasuňte napájecí zdroj (**8**) do elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a zda je vypínač (**3**) v poloze „0“.
- Připojte napájecí kabel (**9**) k přístroji (**5**) a napájecímu zdroji (**8**). Červená led dioda (**4**) se rozsvítí.
- Po dokončení nabíjení se led dioda (**4**) rozsvítí zeleně.

- Odpojte přístroj od kabelu (9).

Baterie přístroje se dodává nenabitá. Před prvním použitím se doporučuje provést úplné nabití.



Nepokoušejte se sami vyměňovat baterie. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

POUŽÍVÁNÍ



Přístroj nepoužívejte, pokud jsou poškozené planžety (1), hlava (2) nebo čepele (6/7). RIZIKO ZRANĚNÍ



Neaplikujte přímo na pokožku s nedokonalostmi (např. otoky, léze nebo pupínky).



Nepoužívejte přístroj bez vložené hlavy (2).



Přístroj nikdy nepoužívejte na mokrých vlasech nebo vousech.

- Zkontrolujte, zda je přístroj čistý a suchý.
- Sejměte ochranné víčko (11).
- Zkontrolujte, zda není poškozena planžeta, hlava a čepel. Případné poškozené díly vyměňte.
- Ujistěte se, že je baterie nabitá.
- Zapněte přístroj přemístěním vypínače (3) do polohy „1“ / ON“.
- Jemně holte, postupujte proti vlasům, přičemž napínejte pokožku.
- Vypněte přístroj přemístěním vypínače (3) do polohy „0“ / OFF“.
- Po použití přístroj skladujte na suchém a bezpečném místě.

Pokud se baterie během používání vybijí, připojte přístroj k síti pomocí příslušného kabelu (9) a napájecího zdroje (8).

ÚDRŽBA



V případě poruchy nebo poškození spotřebiče nebo jeho části, výrobce nebo jeho technický servis nebo podobná kvalifikovaná osoba musí spotřebič posoudit, aby se zabránilo všem rizikům. Uživatel nesmí přístroj samostatně demontovat.

CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Doporučuje se provádět všeobecné čištění denně nebo v každém případě po každém použití.

Vždy odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, než přistoupíte k jakémukoliv čištění.



Nečistěte přístroj vodou a neponořujte jej do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.



Nepoužívejte abrazivní roztoky ani koncentrované čisticí prostředky.

- Vnější část vyčistěte pomocí měkkého nebo jemně navlhčeného hadříku.
- Po skončení operace se ujistěte, zda jsou všechny čištěné díly zcela suché.

Odstanění hlavy (2) a čištění čepele - Obrázek B

- Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a odpojen od sítě.
- Pevně zvedněte hlavu a uvolněte ji
- Pro čištění čepele (6/7) použijte dodaný speciální kartáček (10 obr. A).
- Pro opětovné vložení hlavy ji zatlačte dolů a současně zajistěte na obou stranách.

Planžeta (1) hlavy je delikátní: dávejte pozor, abyste ji při čištění nepoškodili. Doporučuje se jemně ji uvolnit z hlavy, vyfukovat nebo vyčistit mýdlem a vodou. Před opětovným vložením do hlavy se ujistěte, že je planžeta zcela suchá.

Dávejte pozor, aby hlava neupadla na zem (**obr. D/E**).

Výměna čepele - Obrázek C

- Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a odpojen od sítě.
- Odstraňte hlavu, jak je uvedeno v předchozím odstavci.
- Jemně uchopte čepel (**6/7**) z obou stran a vytáhněte ji směrem nahoru, abyste ji uvolnili z podpěry (**12**) (na obrázku není vidět).
- Uchopte novou čepel na obou stranách a vložte střední čep (**13**) do svého držáku (**12**) a pevně zatlačte, dokud nezacvakne na místo, přičemž dbejte na to, aby čepel byla vyrovnána s tělem holicího stroju.
- Znovu vložte hlavu (**2 Obr. A**).

Nedostatečná údržba a čištění přístroje je považováno za „NEDODRŽENÍ NÁVODU K POUŽITÍ“, záruka proto automaticky zaniká.

LIKVIDACE



Balení výrobku tvoří recyklovatelné materiály. Díly rozdělte podle jejich typu a zlikvidujte v souladu s platnými zákony o ochraně životního prostředí.



INFORMACE PRO UŽIVATELE v souladu s legislativním nařízením č. 49 ze dne 14. března 2014 „Provádění směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)“

Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách uvedený na přístroji označuje, že výrobek na konci své životnosti musí být

sbírán odděleně od ostatního odpadu. Uživatel proto musí na konci jeho životnosti předat celé zařízení se všemi svými komponenty do příslušných středisek pro separovaný sběr elektronického a elektrotechnického odpadu, nebo jej vrátit prodejci v době nákupu nového zařízení rovnocenného typu, a to v poměru 1: 1 nebo 1: 0 pro zařízení s delší stranou menší než 25 cm. Přiměřený separovaný sběr vyřazeného zařízení pro následnou recyklaci, zpracování a kompatibilní likvidaci s ohledem na životní prostředí pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je zařízení složeno. Neoprávněné nakládání s výrobkem ze strany uživatele znamená uplatnění správních sankcí podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014.

Likvidace baterie a adaptéru



Nevyhazujte baterie a/nebo adaptér do domovního odpadu.



LI-PO

Tento přístroj obsahuje dobíjecí baterie typu LI-PO (Lithium). Koncový uživatel je povinen likvidovat baterie ve speciálních sběrných střediscích.

Kromě splnění zákonné povinnosti přispějete k ochraně životního prostředí.



POZOR! Po vyjmutí baterií nepřipojujte přístroj k elektrické zásuvce.

ZÁRUKA

Záruka je platná v souladu s platnými zákony a počíná běžet od data koupě a zahrnuje náklady na opravu.

Doba trvání záruční lhůty je 1 nebo 2 roky v závislosti na typu kupujícího (podnikatel nebo spotřebitel), jak stanovují platné předpisy.

Záruku lze uplatnit pouze na základě předložení stvrzenky s razítkem a podpisem prodejce, jakož i s uvedením data koupě. Rozhodující je datum uvedené na stvrzence/faktuře.

Záruka se vztahuje na kvalitativní vady přístroje související s materiály nebo výrobou. Společnost Gamma Più s.r.l. se zavazuje bezplatně opravit nebo vyměnit díly, které se dle jejího úsudku během záruční doby projeví jako nefunkční v důsledku vad materiálu či výroby.

POZOR! Záruka propadá v případě, že budou na spotřebiči prováděny přímé zásahy kupujícího nebo manipulace ze strany neoprávněného personálu.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Škody způsobené nevhodným používáním, nesprávnou úpravou nebo poškozením během přepravy.
- Škody způsobené nedodržáním pokynů k obsluze.
- Škody způsobené používáním spotřebiče s nesprávným síťovým napětím.
- Přístroje, na kterých jsou namontovány doplňky od jiných výrobců.
- Vady, které bezvýznamně ovlivňují hodnotu nebo možnost použití výrobku.
- Díly podléhající normálnímu opotřebení, jako jsou hlavy, čepele a kabely.

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předešlého upozornění provést změny a/nebo výměnu dílů, pokud to bude považovat za nejvhodnější, aby mohl vždy nabízet spolehlivý spotřebič s dlouhou životností a pokročilou technologií.

Aparat za brijanje i šišanje za profesionalnu uporabu

Mora se koristiti na kratkoj kosi ili na prethodno skraćenoj kosi.

Nije prikladan za dugačku kosu.

OBJAŠNENJA SIMBOLA



Naši su proizvodi sukladni direktivama koje se pozivaju na CE oznake.



Aparat se svrstava u klasu III kad je zaštita od strujnog udara povjerena činjenici da nije prisutan napon veći od najnižeg sigurnosnog napona SELV (Safety Extra-Low Voltage). Navedeni aparat se napaja ili baterijom ili SELV pretvaračem. Aparati iz klase III ne moraju biti opremljeni zaštitnim uzemljenjem.



Ovaj simbol navodi da proizvod ispunjava zahtjeve iz nove direktive uvedene radi zaštite okoliša i da se mora prikladno zbrinuti na kraju svog životnog ciklusa. Zatražiti informacije od lokalnih vlasti glede mjesta namijenjenih zbrinjavanju otpada.



Ovaj simbol, obično popraćen opisom, navodi korisniku da se moraju pročitati važne operacije i upute.

Sve slike i detalji su prikazani na str. 2 ovog priručnika; u sljedećim uputama se označuje referenca dijela i broj slike, na primjer: **1** (sl. **A**).

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA



Kako bi se spriječilo oštećenje i opasnosti zbog neodgovarajuće uporabe, dobro paziti i čuvati upute za uporabu. Ako se proizvod naknadno preda trećim osobama, dostavite im i knjižicu s uputama.



Ne upotrebljavati proizvod s drugim punjačem osim s onim koji je dio opreme. Također, ne upotrebljavati punjač koji je dio opreme za punjenje drugih proizvoda.



Baterija koja se može puniti se mora koristiti isključivo s ovim aparatom za šišanje. Ne upotrebljavati bateriju s drugim proizvodima. Ne puniti bateriju nakon što je uklonjena iz proizvoda.

- Ne bacati bateriju u vatru niti ju zagrijavati.
- Ne udarati, demontirati, mijenjati niti bušiti bateriju čavlom.
- Nemojte dopustiti da pozitivni i negativni kontakti baterije dođu u dodir jedan s drugim pomoću metalnih predmeta.
- Ne puniti, upotrebljavati niti ostavljati bateriju na mjestima gdje je izložena visokim temperaturama poput izravnog sunčevog svjetla ili u blizini drugih izvora topline.
- Ne uklanjati vanjsku foliju.



Ako iz baterije izlazi tekućina, pridržavajte se sljedeće procedure. Ne dirati bateriju golim rukama.

- Ako baterija dođe u dodir s očima, tekućina baterije može uzrokovati sljepilo. Ne trljajte oči. Odmah operite čistom vodom i obratite se liječniku.
- Ako dođe u dodir s kožom ili odjećom, tekućina baterije može uzrokovati upale ili ozljede. Odmah odstraniti čistom vodom i obratiti se liječniku.

SKIDANJE AMBALAŽE I PROVJERA PROIZVODA

Izvaditi proizvod iz svog pakiranja i uvjeriti se da je cjelovit i da na njemu nema vidljivih znakova oštećenja uslijed prijevoza.

U slučaju nedoumice, ne upotrebljavati aparat i obratiti se najbližem Centru za tehničku potporu.



POZOR! OPASNOST ZA DJECU.

Ambalažni otpad (plastične vrećice, ekspanzirani polistiren, itd.) ne smiju biti ostavljeni na dohvat djece jer su potencijalni izvor opasnosti.

UPOZORENJA O ELEKTRIČNOJ SIGURNOSTI

Uporaba električnih aparata podrazumijeva poštivanje nekih osnovnih pravila.

Osobito:

- ne izlažite uređaj atmosferskom djelovanju (kiši, suncu, itd.);
- uvijek iskopčati utikač iz utičnice, bez povlačenja kabela.
- Ne koristiti aparat ako su kabel ili drugi dijelovi oštećeni. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalificirana osoba, na način da se izbjegnu potencijalno opasne situacije.
- Dodatnu zaštitu predstavlja ugradnja, u kućanski električni krug, sigurnosnog uređaja protiv struje kvara s nazivnom strujom intervencije od 30mA.
- Savjetuje se kontaktirati električara za više informacija. Sigurnost ovih električnih aparata je u skladu s priznatim tehničkim pravilima i zakonu o sigurnosti električnih aparata.
- Ne ostavljajte utikač nepotrebno ukopčan u električnu utičnicu, iskopčajte ga kada se ne koristi.
- Postavite proizvod na ravne i stabilne površine daleko od izvora topline.

OPĆA UPOZORENJA O UPORABI

Za tehničke značajke pogledati vanjsko pakiranje i upute navedene na natpisnoj pločici postavljenoj na samom proizvodu.



NEPRAVILNA UPORABA:

Koristiti aparat samo za predviđene svrhe, ne koristiti na perikama, životinjskom krznu ili svim drugim materijalima drugačijim od ljudske kose. Ovaj aparat za šišanje i brijanje je izrađen za reguliranje kose i brade. Proizvođač otklanja sa sebe svaku odgovornost glede nepravilnog korištenja.



Ne obavijajte kabel adaptera oko aparata radi izbjegavanja oštećenja samog kabela i sprečavanja svakog rizika koji proizlazi iz toga.



Tijekom punjenja i upotrebe, aparat se može pregrijati; stoga se takva pojava smatra normalnom.



Ne unositi i dozvoliti da bilo koji predmet padne u otvor.

- Provjeriti da se napon mreže podudara s onim navedenim na natpisnoj pločici aparata i adaptera napona.
- Držati daleko od dohvata djece. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja ali pod uvjetom da ih se nadzire i obrazuje o uporabi istoga na siguran način te o razumijevanju opasnosti.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Kako bi se osiguralo optimalno funkcioniranje i sigurnost u slučaju padova ili jakih udaraca, obaviti kontrolu u ovlaštenom servisnom centru.

GAMMA+

- Kabel za napajanje ne smije nikada doći u dodir s aparatom.
- Upotrebljavati, puniti i čuvati aparat na temperaturi između 5 °C i 40 °C.



Ovaj je aparat dizajniran da bi se koristio u komercijalnim prostorima.

OPIS APARATA I DODATNE OPREME

Provjeriti opremu Vašeg aparata (sl. **A**).

1 – Pločica

2 – Glava

3 – Prekidač ON-OFF (UKLJUČENO-
ISKLUČENO)

4 – LED

5 – Priključak kabela za napajanje (nije
vidljivo na slici)

6 – Oštrica forged

7 – Oštrice crunchy

8 – Punjač s priključkom za USB uređaj

9 – Kabel za napajanje/punjenje

10 – Četkica

11 – Zaštitna kapica

PUNJENJE UREĐAJA



Ovaj uređaj se može upotrebljavati za rad na bateriju ili s izravnim priključkom na razvodnu mrežu.



Ne puniti ako je prostorna temperatura niža od 5 °C ili viša od 40 °C.

Ne dopustite da se baterija isprazni u potpunosti ako se želi upotrebljavati aparat s priključenim kabelom za napajanje.

- Za punjenje aparata poslužiti se punjačem (8) koji je dio opreme ili samo kabelom (9) koji je priključen na USB priključak.
- Uključite punjač (8) u strujnu utičnicu.
- Provjerite da je aparat isključen i da je prekidač (3) u položaju „0”.
- Priključite kabel za napajanje (9) na aparat (5) i punjač (8). Crveno led svjetlo (4) će se uključiti.

- Kad je punjenje završeno, led svjetlo **(4)** postaje zelene boje.
- Iskopčajte aparat s kabela **(9)**.

Baterija aparata se ne isporučuje napunjena. Prije prve uporabe, poželjno je potpuno napuniti bateriju.



Ne pokušavati zamijeniti baterije sami. Obratiti se ovlaštenom centru za potporu.

PRIMJENA



Ne upotrebljavati aparat ako su pločice (1), glava (2) ili oštrice (6/7) oštećeni. RIZIK OD OZLJEDA



Ne primjenjivati izravno na kožu s nepravilnostima (poput oteklina, ozljeda ili akni).



Nikada ne upotrebljavati aparat bez da je postavljena glava (2).



Nikada ne upotrebljavati aparat na dugačkoj ili mokroj kosi.

- Provjeriti da je aparat čist i suh.
- Ukloniti zaštitnu kapicu **(11)**.
- Provjeriti da pločice, glava i oštrice nisu oštećeni. Zamijeniti eventualne oštećene dijelove.
- Uvjeriti se da je baterija napunjena.
- Uključiti aparat tako da se prekidač **(3)** premjesti u položaj „**1**“/**ON** - **UKLJUČENO**.
- Nježno početi sa šišanjem, prvo suprotno od rasta dlake i zategnuti kožu.
- Isključiti aparat tako da se prekidač **(3)** premjesti u položaj „**0**“/**OFF** - **ISKLUČENO**.

- Nakon uporabe odložiti aparat na suho i sigurno mjesto.

U slučaju da se baterija isprazni tijekom uporabe, priključiti aparat na mrežu pomoću odgovarajućeg kabla (9) i punjača (8).

ODRŽAVANJE



U slučaju kvara ili oštećenja aparata ili njegovog dijela, aparat mora analizirati proizvođač ili serviser ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije. Korisnik ne smije samostalno rastavljati aparat.

GENERALNO ČIŠĆENJE

Poželjno je svakodnevno izvršiti generalno čišćenje ili u svakom slučaju, nakon svake uporabe.

Uvijek iskopčati utikač kabla za napajanje iz strujne utičnice prije svake intervencije čišćenja.



Da bi se izbjegao rizik od električnog udara, ne čistiti uređaj vodom i isti ne uranjati u vodu.



Ne upotrebljavati abrazivne otopine ili koncentrirane deterdžente.

- Očistiti vanjski dio uz pomoć mekane i lagano ovlažene krpe.
- Na kraju operacije, uvjerite se da su se svi očišćeni dijelovi u potpunosti osušili.

Uklanjanje glave (2) i čišćenje oštrice - Slika B

- Provjeriti da je aparat isključen i iskopčan iz strujne mreže.
- Podići snažno glavu tako da se otpusti.
- Za čišćenje oštrice (6/7) upotrebljavati odgovarajuću četkicu koja je dio opreme (10 sl. A).

- Za ponovno stavljanje glave, pritisnuti je prema dolje i pričvrstiti obje strane.

Pločica (1) glave je vrlo osjetljiva: paziti da se ne ošteti tijekom čišćenja. Poželjno ju je nježno otpustiti s glave, ispuhati ili očistiti vodom i sapunom. Provjeriti da je pločica potpuno suha prije ponovnog stavljanja na glavu.

Paziti da glava ne padne na tlo (sl. D/E).

Zamjena oštrice - Slika C

- Provjeriti da je aparat isključen i iskopčan iz strujne mreže.
- Ukloniti glavu kao što je prikazano u sljedećem odjeljku.
- Nježno uhvatiti oštricu (6/7) s obje strane i povući prema gore tako da se otpusti s nosača (12) (nije vidljivo na slici).
- Uхватiti novu oštricu s obje strane i unijeti središnji klin (13) u njegov nosač (12) te gurnuti odlučno prema dolje sve dok se ne blokira u položaju i pritom paziti da oštrica ostane poravnata s tijelom aparata.
- Ponovno postaviti glavu (2 Sl. A).

Izostanak održavanja i čišćenja aparata se smatra „NEPOŠTIVANJEM UPUTA ZA UPORABU“ i stoga automatski dovodi do prestanka važenja jamstva.

ODLAGANJE



Ambalaža proizvoda se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati. Podijelite dijelove s obzirom na njihovu tipologiju i zbrinuti u skladu s važećim propisima o zaštiti okoliša.



INFORMACIJE ZA KORISNIKE sukladno Zakonskoj Uredbi Br. 49 od 14. ožujka 2014 „Primjena Direktive 2012/19/aEU otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)“

Znak prekrížene kante za smeće na uređajima označuje da

se proizvod na završetku svog radnog vijeka mora sakupiti odvojeno od ostalog otpada. Stoga će korisnik morati odnijeti aparat zajedno sa svim glavnim komponentama, na završetku njegovog životnog vijeka, odgovarajućim centrima za odvojeno sakupljanje električnog i elektroničkog otpada, ili će ga morati uručiti trgovcu u trenutku kupovine novog aparata jednake vrste u omjeru jedan naprema jedan ili 1 prema nula za aparate čija je veća strana manja od 25 cm. Odgovarajuće odvojeno sakupljanje otpada za daljnje upućivanje odloženog aparata na proces recikliranja, obrade i ekološki održivog zbrinjavanja pridonosi izbjegavanju mogućih negativnih učinaka na zdravlje i pomaže recikliranju materijala od kojih se sastoji aparat. Ako korisnik nedozvoljeno odlaže proizvod, bit će kažnjen administrativnom kaznom sukladno Zak.Ur. Br. 49 od 14. ožujka 2014.

Zbrinjavanje baterije i adaptera



Ne bacajte baterije i/ili adapter u kućanski otpad.



LI-PO

Ovaj aparat sadrži baterije koje se mogu puniti tipa LI-PO (litij). Krajnji korisnik je dužan odložiti baterije u odgovarajuće sabirne centre.

Osim ispunjenja zakonskih obveza, na taj će se način pridonijeti očuvanju okoliša.



POZOR! Ne priključujte ponovno aparat na strujnu utičnicu nakon uklanjanja baterija.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi u skladu s uvjetima važećih zakona, počinje od datuma kupnje i uključuje troškove popravka.

Trajanje jamstvenog roka je 1 ili 2 godine prema vrsti kupca (profesionalac ili potrošač) kako je utvrđeno važećim normama.

Jamstvo vrijedi samo uz predočenje kupona s pečatom i potpisom trgovca, kao i navedenog datuma kupnje. Dokaz mora biti datum koji se navodi na računu/fakturi.

Jamstvo pokriva greške u kvaliteti aparata koji su posljedica materijala ili izrade. Tvrtka Gamma Più s.r.l. se obavezuje da će besplatno popraviti ili zamijeniti one dijelove za koje se u jamstvenom roku dokaže da su neučinkoviti zbog nedostataka u materijalu ili izradi.

POZOR! Jamstvo neće vrijediti u slučaju u kojem se na aparatu pronađu direktne intervencije kupca ili obavi manipuliranje od strane neovlaštenog osoblja.

JAMSTVO NE POKRIVA:

- Štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom, neprikladnim tretmanima ili lomovima tijekom prijevoza.
- Štetu uzrokovanu nepoštivanjem uputa za uporabu.
- Štetu uzrokovanu uporabom aparata na neispravnom mrežnom naponu.
- Aparata na koje se postavila oprema drugih proizvođača.
- Greške koje nemaju veliki utjecaj na vrijednost ili na mogućnost uporabe proizvoda.
- Dijelovi koji podliježu normalnom trošenju poput glava, oštrica i malih kablova.

Proizvođač pridržava pravo da u svakom trenutku i bez davanja prethodne najave unosa izmjene i/ili zamjene dijelova tamo gdje to smatra prikladnim kako bi uvijek ponudio dugotrajan, pouzdan proizvod napredne tehnologije.

Professionel barbermaskine

Anvendes på kort hår eller hår, der først klippes til.

Ikke egnet til langt hår.

SYMBOLFORKLARING



Vores produkter er i overensstemmelse med retningslinjerne, der er omfattet af CE-mærkningen.



Et apparat defineres som værende i klasse III, når beskyttelsen mod elektrisk stød afhænger af, at der ikke er nogen spændinger højere end den meget lave sikkerhedsspænding SELV (Safety Extra Low Voltage). Dette apparat forsynes enten af et batteri eller en SELV-transformer.

Apparater i klasse III skal ikke være forsynede med beskyttende jordforbindelse.



Dette symbol angiver, at produktet opfylder kravene i de nye direktiver indført for at sikre miljøet, og at apparatet skal bortskaffes korrekt ved afslutningen af sin livscyklus. Ret henvendelse til de lokale myndigheder på områder, for angivelse af de dedikerede lokaliteter til bortskaffelse af affald.



Dette symbol, som regel ledsaget af en beskrivelse, oplyser brugeren om, at der er tale om vigtige oplysninger og instruktioner, der skal læses.

Alle figurer og detaljer der er vist på side 2 i denne vejledning. I nedenstående instruktioner angives henvisningen til detaljen og nummeret på figuren, for eksempel: **1** (fig. **A**).

GENERELLE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN



For at undgå skader og farer forårsaget af u hensigtsmæssig brug, skal brugsanvisningen læses omhyggeligt og opbevares sikkert. Hvis produktet efterfølgende overdrages til tredjemand, skal brugsanvisningen følge med.



Anvend ikke produktet med en anden strømforsyning end den medfølgende. Den medfølgende strømforsyning må heller ikke anvendes til at oplade andre produkter.



Det genopladelige batteri må kun anvendes sammen med denne barbermaskine. Anvend ikke batteriet med andre produkter. Foretag ikke opladning af batteriet, når det er blevet fjernet fra produktet.

- Smid ikke batteriet i åben ild eller opvarm det.
- Undgå at slå på, adskille, ændre eller punktere batteriet med et søm.
- Lad ikke de positive og negative kontakter på batteriet komme i kontakt med hinanden ved hjælp af metalgenstande.
- Undgå at oplade, anvende eller efterlade batteriet på steder, hvor det udsættes for høje temperaturer som direkte sollys eller andre varmekilder.
- Fjern ikke den ydre film.



Hvis der løber væske ud af batteriet, skal nedenstående fremgangsmåde følges. Rør ikke batteriet med bare hænder.

- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, kan dette forårsage blindhed. Gnid ikke øjnene med hænderne. Skyl straks med rent vand og kontakt en læge.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj, kan det forårsage betændelse eller andre skader. Vask straks med rent vand og kontakt en læge.

UDPAKNING OG KONTROL AF PRODUKTET

Tag produktet ud af emballagen, og sørg for at det er intakt og ikke har synlige tegn på skader, som følge af transporten.

Hvis du er i tvivl, må apparatet ikke anvendes og du skal tage kontakt til nærmeste teknisk assistancecenter.



ADVARSEL! FARLIG FOR BØRN.

Emballagens dele (plastposer, polystyrenskum, osv.) må ikke efterlades inden for rækkevidde af børn, da de kan være farlige for børnene.

ANVISNINGER VEDRØRENDE DEN ELEKTRISKE SIKKERHED

Brugen af elektriske apparater indebærer overholdelse af nogle grundlæggende regler.

Husk i særdeleshed:

- Apparatet må ikke udsættes for vind og vejr (regn, sol osv.).
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, uden at trække i ledningen.
- Anvend ikke produktet hvis ledningen eller andre dele forekommer beskadigede. Hvis ledningen er beskadiget, skal den, for at undgå fare, udskiftes af producenten eller af dennes serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person.

- Yderligere beskyttelse er integreret i det elektriske kredsløb, som apparatet tilsluttes. Denne beskyttelse mod fejlstrømme, skal have en nominal udløsningsstrøm på mindre end 30mA.
- Det anbefales at kontakte en elektriker for at få flere oplysninger. Sikkerheden for disse elektriske apparater er i overensstemmelse med de anerkendte tekniske regler og love om elektrisk sikkerhed.
- Lad ikke stikket forblive unødigt indsat i stikkontakten, tag stikket ud af kontakten, når apparatet ikke anvendes.
- Placer produktet på en flad, stabil overflade væk fra varmekilder.

GENERELLE ANVISNINGER VEDRØRENDE BRUGEN

For de tekniske specifikationer henvises der til den ydre emballage og anvisningerne på typeskiltet der er placeret på selve produktet.



FORKERT BRUG:

Anvend kun apparatet til det forudbestemte formål. Apparatet må ikke anvendes til parykker, dyrehår eller andre materialer forskellige fra menneskehår. Denne barbermaskine er udviklet til trimning af hår og skæg. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for forkert brug.



Ledningen til adapteren må ikke vikles rundt om adapteren, for at forhindre skader og forhindre enhver risiko afledt heraf.



Under opladning og anvendelse af apparatet, kan det blive udsat for overophedning. Dette skal betragtes som normalt.



Sørg for at der ikke placeres nogen dele eller falder nogen dele in di åbningerne på apparatet.

- Kontroller, at netspændingen svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt og på spændingsadapteren.
-

GAMMA+

- Opbevares utilgængeligt for børn. Børn må ikke lege med apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra otte år og op efter og af folk med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske funktionsevner eller af personer uden erfaring eller viden, så længe disse personer overvåges og instrueres om anvendelsen af enheden, på en sikker måde, så det er sikkert at de har forstået de mulige farer.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden de er under opsyn.
- For at sikre optimal funktion og sikkerhed i tilfælde af fald eller kraftige stød, skal der efterfølgende udføres en test på et autoriseret servicecenter.
- Strømforsyningskablet må aldrig komme i direkte kontakt med apparatet.
- Anvend, oplad og opbevar apparatet ved en temperatur på mellem 5°C og 40°C.



Dette apparat er udviklet til anvendelse i professionelle frisørsaloner.

BESKRIVELSE AF APPARATET OG TILBEHØRET

Kontroller leveringen af dit produkt (fig. **A**).

1 – Lamelkniv

2 – Hoved

3 – ON-OFF afbryder

4 – LED

5 – Stik til strømforsyningskablet (kan ikke ses på billedet)

6 – Lamelkniv forged

7 – Lamelkniv crunchy

8 – Strømforsyning med USB-tilslutning

9 – Strømforsyningskabel/kabel til oplader

10 – Børste

11 – Beskyttelseshætte

OPLADNING AF APPARATET



Dette apparat kan bruges med batteri eller med direkte forbindelse til netforsyningen.



undgå opladning, hvis omgivelsestemperaturen er på under 5°C eller over 40°C.

Udlad at aflade batteriet helt, hvis du vil anvende apparatet, med strømforsyningskablet tilkoblet.

- For at genoplade apparatet skal den medfølgende strømforsyning (8) anvendes, eller strømforsyningskablet (9) alene, tilsluttet et USB-stik.
- Sæt strømforsyning (8) i stikkontakten.
- Kontroller at apparatet er slukket og at afbryderen (3) er i positionen "0".
- Tilslut strømforsyningskablet (9) til apparatet (5) og til strømforsyningen (8). Den røde led (4) tænder.
- Når opladningen er gennemført vil led'en (4) lyse grønt.
- Frakobl apparatet fra strømforsyningskablet Scollegare (9).

Apparatets batteri er ikke opladet ved leveringen. Inden apparatet anvendes første gang, anbefales det at udføre med en fuld opladning.



Forsøg ikke at udskifte batterierne selv. Kontakt et autoriseret servicecenter.

ANVENDELSE



Brug ikke apparatet, hvis lamelkniven (1), hovedet (2) eller skærene (6/7) er beskadigede. RISIKO FOR SKADER



Anvend ikke direkte på huden hvor den ikke er perfekt (såsom ved hævelser, sår eller bumser).



Anvend aldrig apparatet uden at hovedet (2) er sat på



Anvend aldrig apparatet på vådt hår, hverken på kroppen eller hovedet.

- Kontroller, at apparatet er rent og tørt.
- Fjern beskyttelseshætten (11).
- Kontrollér, at lamelkniven, hovedet og skærene ikke er beskadigede. Udskift de dele der eventuelt er beskadigede.
- Sørg for, at batteriet er opladet.
- Tænd for apparatet ved at flytte afbryderen (3) til positionen "1 / ON".
- Foretag barberingen i retning mod håret, mens huden strækkes ud.
- Sluk for apparatet ved at flytte afbryderen (3) til positionen "0 / OFF".
- Efter brugen skal apparatet opbevares på et tørt og sikkert sted.

Hvis batteriet løber tør for strøm under brugen, skal du tilslutte apparatet til lysnettet ved hjælp af strømforsyningskablet (9) og strømforsyningen (8).

VEDLIGEHOELSE



I tilfælde af funktionsfejl eller beskadigelse af apparatet eller en del heraf, skal apparatet vurderes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare. Brugeren må ikke selv skille apparatet ad.

ALMINDELIG RENGØRING

Det anbefales at udføre en generel rengøring dagligt eller i hvert fald efter hver brug.

Tag altid stikket ud af stikkontakten inden der udføres nogen form for rengøring af apparatet.



For at undgå enhver risiko for elektrisk stød må apparatet ikke rengøres med vand og ikke nedsænkes i vand.



Brug ikke koncentrerede rengøringsmidler eller rengøringsmidler der indeholder slibemidler.

- Rengør ydersiden med en blød klud eller en let fugtet klud.
- Når rengøringen er færdig, skal det kontrolleres, at alle de rengjorte overflader er helt tørre.

Borttagning af hovedet (2) og rengøring af lamelkniven - Figur B

- Kontroller, at apparatet er slukket og frakoblet strømforsyningen.
- Løft hovedet for at løsne det.
- For rengøring af skærene (6/7) anvendes den medfølgende børste (10 fig. A).
- For at sætte hovedet på plads igen presses det nedad, og sættes fast i begge sider.

Lamelkniven på hovedet (1) er sart: Pas på ikke at beskadige den under rengøringen. Det anbefales at tage den forsigtigt ud af hovedet, puste på den eller rengøre den med vand og sæbe. Kontrollér, at lamelkniven er helt tør, inden den sættes ind i hovedet.

Pas på ikke at tabe hovedet på gulvet (fig. D/E).

Udskiftning af lamelkniv - figur C

- Kontroller, at apparatet er slukket og frakoblet strømforsyningen.
- Fjern hovedet som angivet i det foregående afsnit.
- Hold forsigtigt fast i lamelkniven (6/7) i begge sider og træk opad, for at frigøre den fra basen (12) (kan ikke ses på fig.).
- Hold igen fast i begge sider, og indsæt den centrale tap (13) i sin holder (12) og tryk med en vis styrke nedad indtil den sætter sig fast.

- Vær opmærksom på, at kniven sidder lige i forhold til barberskaflet.
- Sæt hovedet på igen (2 Fig. A).

Manglende vedligeholdelse og rengøring af apparatet betragtes som "MANGLENDE OVERHOLDELSE AF BRUGSANVISNINGEN", hvilket medfører bortfald af garantien.

BORTSKAFFELSE



Produktets emballage er udført af genanvendelige materialer. Opdel de forskellige dele efter type og bortskaf i overensstemmelse med gældende love om miljøbeskyttelse.



INFORMATION TIL BRUGERNE i henhold til italiensk lovdekret nr. 49 af 14. marts 2014 "Gennemførelse af direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)"

Symbolet med den overkrydsede affaldsspand, der er markeret på apparatet, angiver at produktet ved endt levetid skal indsamles separat fra andet affald. Derfor skal brugeren sørge for, at hele apparatet i alle dets dele og ved afslutningen af apparatets levetid indleveres til de relevante centre for separat indsamling af elektrisk og elektronisk affald eller returnere det til forhandleren ved køb af nyt tilsvarende udstyr på grundlag af indsamlingspligten en til en eller 1 til nul for udstyr hvor den længste side er kortere end 25 cm. Korrekt separat indsamling for efterfølgende genanvendelse, behandling og kompatibel miljøbeskyttelse, hjælper med at undgå mulige negative påvirkninger af miljøet og af menneskers sundhed, og fremmer genbrug af de materialer, som udstyret er sammensat af. Uautoriseret bortskaffelse af produktet, foretaget af brugeren

indebærer anvendelse af administrative sanktioner i henhold til lovdekret nr. 49 fra 14. marts 2014.

Bortskaffelse af batteriet og adapteren



Bortskaf ikke batterier og/eller adaptere sammen med det almindelige husholdningsaffald.



LI-PO

Dette apparat indeholder genopladelige batterier af typen LI-PO (lithium). Slutbrugeren skal sørge for bortskaffelse af batterierne ved de specielle indsamlingscentre.

Ud over at opfylde en juridisk forpligtelse, bidrager korrekt bortskaffelse til at beskytte miljøet.



ADVARSEL! Tilslut ikke apparatet til stikkontakten igen, når du har taget batterierne ud.

GARANTI

Garantien gælder i henhold til gældende lovgivning. Den starter fra købsdatoen og omfatter udgifter til reparationer.

Varigheden af garantiperioden er 1 eller 2 år, afhængig af køberen (erhvervsdrivende eller forbruger) og i henhold til gældende lovgivning. Garantien gælder kun ved fremvisning af kuponen med stempel og underskrift fra forhandleren samt med angivelse af købsdatoen. Datoen er den der er angivet på kvitteringen/fakturaen.

Garantien dækker kvalitetsmangler, på grund af fejl ved materialer eller fabrikation. Gamma Più s.r.l. reparerer eller udskifter de dele, der inden for garantiperioden viser sig at være ineffektive på grund af materiale- og konstruktionsfejl.

ADVARSEL! Garantien bortfalder, hvis apparatet viser tegn på indgreb udført direkte af køber eller indgreb foretaget af ikke

autoriserede personer.

GARANTIEN DÆKKER IKKE:

- Skader forårsaget af forkert brug, forkert behandling, eller skader under transporten.
- Skader forårsaget af manglende overholdelse af brugsanvisningen.
- Skader som følge af brugen af enheden ved forkert netspænding.
- Apparater hvorpå der er monteret tilbehør fra andre producenter.
- Fejl, der ikke på relevant vis påvirker værdien eller muligheden for brugen af produktet.
- Dele udsat for almindeligt slid, såsom skærehoveder, skær og kabler.

Vi forbeholder os ret til når som helst og uden forudgående varsel, at foretage ændringer og/eller udskiftning af dele, som vi finder hensigtsmæssige, for altid at kunne tilbyde en pålidelig, avanceret teknologi, med lang levetid.

Professionaalne pardel

Seda tuleb kasutada lühikeste või varem lühendatud juuste puhul.
See ei sobi pikkade juuste puhul.

SÜMBOLITE SELETUS



Meie tooted vastavad Direktiividele, mis käsitlevad CE-märgist.



Seade kuulub III klassi juhul, kui kaitse elektrilöögi eest põhineb asjaolul, et puuduvad pinged, mis on kõrgemad kui väga madal ohutuspinge SELV (Safety Extra-Low Voltage). Seadme toiteallikaks on aku või SELV-trafo.

III klassi seadmeid ei tohi varustada kaitsemaandusega.



See sümbol näitab, et toode vastab uute keskkonnakaitse direktiivide nõuetele ja tuleb selle kasutusea lõpus nõuetekohaselt lõppladustada. Küsige kohalikult omavalitsuselt, kus on jäätmete kõrvaldamiseks mõeldud kohad.



See sümbol, millele tavaliselt on lisatud kirjeldus, näitab kasutajale, et on vaja lugeda olulisi toiminguid ja juhiseid.

Kõik joonised ja nende üksikasjad on toodud käesoleva juhendi leheküljel 2; järgmistes juhistes on näidatud üksikasjade viited ja joonise number, näiteks: 1 (joon. A).

ÜLDISED OHUTUSHOIATUSED



Vigastuste ja ohtude vältimiseks ebaõige kasutamise tõttu järgige rangelt kasutusjuhendit ja hoidke see alles. Kui toode müüakse hiljem kolmandatele isikutele, tuleb ka kasutusjuhendit üle anda.



Ärge kasutage toodet erineva toiteallikaga kui tarnitud. Samuti ärge kasutage kaasasolevat adapterit teiste toodete laadimiseks.



Laetavat akut tohib kasutada ainult selle pardliga. Ärge kasutage akut teiste toodetega. Ärge laadige akut pärast, et see on tootest eemaldatud.

- Ärge visake seda tulle ega kuumutage seda.
- Ärge lööge ega lahti võtke ega muutke ega torgake naelaga läbi.
- Ärge laske aku positiivsetel ja negatiivsetel kontaktidel omavahel metallesemetega ühendusse sattuda.
- Ärge laadige ega kasutage ega jätke akut kohtadesse, kus see võib kokku puutuda kõrge temperatuuriga, näiteks otsese päikesevalguse või muude soojusallikatega.
- Ärge eemaldage väliskile.



Kui akust lekib vedelikku, toimige järgmiselt. Ärge puudutage akut paljaste kätega.

- Silma sattumisel võib akuvedelik põhjustada pimedust. Ärge silmi hõõruge. Peske kohe puhta veega ja konsulteerige arstiga.
- Kui akuvedelik puutub kokku nahaga või riietega, võib põhjustada põletikku või vigastusi. Peske kohe puhta veega ja konsulteerige arstiga.

TOOTE LAHTIPAKKIMINE JA KONTROLLIMINE

Võtke toode pakendist välja ja kontrollige, et see oleks terve ning selles ei oleks nähtavaid transpordist tulenevaid kahjustusi.

Kahtluse korral ärge kasutage seadet ja võtke ühendust lähima Tehnilise Abi Keskusega.



TÄHELEPANU! OHT LASTELE.

Pakendielemente (kilekotid, vahtpolüstürool, jne) ei tohi jätta lastele kättesaadavasse kohta, kuna need on võimalikud ohuallikad.

HOIATUSED ELEKTRIOHUTUSE KOHTA

Elektriseadmete kasutamine eeldab mõnede põhireeglite järgimist.

Eriti:

- ärge jätke seadet ilmastikutingimuste (vihma, päikese vms) kätte;
- võtke alati pistik pistikupesast välja seda juhtmest mitte tõmmates.
- Ärge kasutage toodet, kui juhe või muud osad tunduvad olevat kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab seda vahetama tootja või tema tehnilise abi teenistus või igal juhul sarnase kvalifikatsiooniga isik, nii et vältida igasugust ohtu.
- Täiendavana kaitsena võib pakkuda rikkevooluvastase ohutusseadise paigaldamine kodusesse elektrisüsteemi, mille sekkumise nimivool ei ületa 30 mA.
- Soovitame lisateabe saamiseks pöörduda usaldusväärse elektrikü poole. Nende elektriseadmete ohutus vastab tunnustatud tehnilistele eeskirjadele ning elektriseadmete ohutuse seadustele.
- Ärge jätke pistikut asjatult vooluvõrku, vaid võtke see välja, kui seadet ei kasutata.
- Asetage toode tasasele ja kindlale pinnale, eemale soojusallikatest.

ÜLDISED KASUTUSHOIATUSED

Tehniliste omaduste kohta vaadake välispakendit ja toote enda külge kinnitatud andmeplaadil olevaid tähiseid.



VALE KASUTAMINE:

Kasutage seadet ainult sellele ette nähtud otstarbeks: ärge kasutage seda parukate, loomakarvade ega muude juustest erinevate materjalidega. See pardel on mõeldud juuste ja habeme reguleerimiseks. Tootja ei võta vastutust seoses seadme vale kasutamisega.



Ärge mähkige adapteri juhett selle ümber, et vältida kahjustusi ja sellest tulenevat riski.



Laadimise ja kasutamise ajal võib seade üle kuumeneda; seetõttu tuleb seda pidada normaalseks.



Ärge sisestage ega laske mingit objekti avadesse tungida.

- Kontrollige, kas võrgupinge vastab seadme tehnilisel andmesildil ja pingeadapteril näidatule.
- Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Lastel on keelatud selle seadmega mängida.
- Seadet võivad kasutada alates kaheksa aasta vanused lapsed ja inimesed, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel ei ole kogemusi või teadmisi, tingimusel, et nad on järelvalve all ja neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad sellega kaasnevat ohte.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelvalveta.
- Kukkumiste või tugevate löökide korral tuleb seadme optimaalse töö ja ohutuse tagamiseks lasta seda kontrollida volitatud teeninduskeskuses.

- Toitejuhe ei tohi kunagi seadmega kokku puutuda.
- Kasutage, laadige ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 5 °C kuni 40 °C.



See seade on mõeldud kasutamiseks kaubanduslikes piirkondades.

SEADME JA TARVIKUDE KIRJELDUS

Kontrollige teie seadme varustust (joon. **A**).

1 – Foolium

2 – Pea

3 – ON-OFF lüliti

4 – LED

5 – Toitejuhtme ühendus (pole pildil nähtav)

6 – Forged tera

7 – Crunchy terad

8 – Adapter USB-ühendusega

9 – Toite-/laadimisjuhe

10 – Hari

11 – Kaitsekork

SEADME LAADIMINE



Seda seadet saab kasutada akutoitel või otsese ühendusega vooluvõrku.



Ärge laadige uuesti, kui ümbritseva õhu temperatuur on alla 5 °C või üle 40 °C.

Ärge tühjendage akut täielikult, kui soovite seadet kasutada, kui toitekaabel on sisestatud.

- Seadme laadimiseks kasutage kaasasolevat adapterit **(8)** või ainult USB-pesaga ühendatud juhet **(9)**.
- Sisestage adapter **(8)** pistikupessa.
- Kontrollige, kas seade on välja lülitatud ja lüliti **(3)** on "0"-asendis.
- Ühendage toitejuhe **(9)** seadmega **(5)** ja adapteriga **(8)**. Punane led-tuli **(4)** hakkab vilkuma.
- Kui laadimine on lõppenud, led-tuli **(4)** muutub roheliseks.

GAMMA+

- Ühendage seadet juhtmest lahti (9).

Seadme aku ei ole laetud. Enne esimest kasutamist on soovitatav teha täislaadimist.



Ärge püüdke patareisid ise vahetada. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

KASUTAMINE



Ärge kasutage seadet, kui foolium (1), pea (2) või tera (6/7) on kahjustatud. VIGASTUSTE RISK



Ärge pange otse ebatäiuslikkustega nahale (nagu tursed, vigastused või vistrikud).



Ärge kunagi kasutage seadet ilma sisestatud peata (2).



Ärge kunagi kasutage seadet märgadel juustel või karvadel.

- Kontrollige, kas seade on puhas ja kuiv.
- Eemaldage kaitsekork (11).
- Kontrollige, et foolium, pea ja tera ei oleks kahjustatud. Vahetage kahjustatud osad välja.
- Kontrollige, et aku oleks laetud.
- Lülitage seadet sisse liigutades lülitit (3) "1/ON"-asendisse.
- Raseerige õrnalt vastukarva, venitades nahka.
- Lülitage seadet välja liigutades lülitit (3) "0/OFF"-asendisse.
- Pärast kasutamist hoidke seadet kuivas ja turvalises kohas.

Kui aku tühjeneb kasutamise ajal, ühendage seade vooluvõrku spetsiaalse juhtme (9) ja adapteri (8) abil.

HOOLDUS



Seadme või selle osa töörikke või kahjustuse korral, peab tootja või tema tehnilise abi teenistus või igal juhul sarnase kvalifikatsiooniga isik seadet kontrollima, nii et vältida igasugust ohtu. Kasutaja ei tohi ise seadet lahti võtta.

ÜLDINE PUHASTAMINE

Soovitav on teha igapäevane üldine puhastamine või igal juhul pärast iga kasutamist.

Enne puhastustoimingute alustamist eemaldage alati toitejuhtme pistik vooluvõrgust.



Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.



Ärge kasutage abrasiivseid lahuseid ega kontsentreeritud detergente.

- Puhastage välispind pehme või kergelt niisutatud lapiga.
- Pärast toimingut veenduge, et kõik puhastatud pinnad oleksid täielikult kuivad.

Pea eemaldamine (2) ja tera puhastamine - Joonis B

- Kontrollige, kas seade on välja lülitatud ja elektrivõrgust lahti ühendatud.
- Tõstke pea jõuliselt üles selle vabastamiseks
- Tera puhastamiseks **(6/7)** kasutage kaasasolevat spetsiaalset hambaharja **(10 joon. A)**.
- Pea uuesti sisestamiseks vajutage seda alla, hoides kinni mõlemast küljest.

Pea foolium (1) on väga õrn: pange tähele, et puhastamise ajal neid ei kahjustataks. Soovitatav on see peast õrnalt vabastada, puhuda või puhastada seebi ja veega. Enne fooliumi sisestamist pea sisse veenduge, et foolium oleks täielikult kuiv.

Olge ettevaatlikud, et pea ei kukuks maha (2 Joon. D/E).

Tera vahetus - Joonis C

- Kontrollige, kas seade on välja lülitatud ja elektrivõrgust lahti ühendatud.
- Eemaldage pea, nagu on näidatud eelmises lõigus.
- Haarake tera õrnalt (6/7) mõlemalt poolt ja tõmmake see ülespoole, et seda toest vabastada (12) (pildil pole nähtav).
- Haarake uus tera mõlemalt küljelt ja lükake keskmist tihvti (13) oma toesse (12) ja suruge tugevalt alla, kuni see klõpsab oma kohal, pöörates tähelepanu sellele, et tera jääks joondatud pardli korpusega.
- Sisestage pea uuesti (2 Joon. A).

Seadme hoolduse ja puhastamise puudumist peetakse "KASUTUSJUHENDITE EIRAMISEKS", seetõttu aegub garantii automaatselt.

KÕRVALDAMINE



Toote pakend koosneb taaskasutatavatest materjalidest. Eraldage osad vastavalt nende tüübile ja kõrvaldage need vastavalt kehtivatele keskkonnakaitseseadustele.



TEAVE KASUTAJATELE vastavalt 14. märtsi 2014. aasta Seadusandlikule Määrusele nr 49 "Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi 2012/19/EL Rakendamine (RAEE)"

Seadmel leiduv „Läbikriipsutatud prügikasti“ sümbol näitab,

et toote kasuliku eluea lõpus tuleb koguda eraldi teistest jäätmetest. Seetõttu peab kasutaja viima seadme selle kasutusea lõpus koos kõikide komponentidega spetsiaalsesse elektrooniliste ja elektrotehniliste jäätmete eraldi kogumise punkti, või tagastama selle uue samaväärsse seadme ostmise ajal edasimüüjale vahekorras üks ühele, või siis 1 nullile seadmete puhul, mille pikem külg on alla 25 cm. Ringlussevõtuks, töötlemiseks ja ühilduvaks keskkonnakaitseks kõrvaldatud seadmete hilisemaks käivitamiseks asjakohane jäätmete sorteerimine aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja tervisele ning soodustab nende materjalide ringlussevõttu, millest seade on valmistatud. Toote volitamata kõrvaldamine kasutaja poolt eeldab haldussanktsioonide kohaldamist vastavalt Seadusandlikule Dekreedile nr 14. märtsi 2014. aasta Seadusandlik Dekreet nr 49.

Akude ja adapteri kõrvaldamine



Ärge visake akusid ja/või adapterit olmejäätmete hulka.



LI-PO

See seade sisaldab laetavaid LI-PO (liitium) tüüpi patareisid. Lõppkasutaja peab patareisid kõrvaldama spetsiaalsetes jäätmejaamades.

Lisaks seadusejärgse kohustuse täitmisele aitab see kaasa keskkonna kaitsmisele.



TÄHELEPANU! Pärast akude väljavõtmist ärge ühendage seadet uuesti vooluvõrgu pistikupessa.

GARANTII

Garantii kehtib vastavalt kohaldatavatele seadustele, hakkab kehtima alates ostukuupäevast ja sisaldab remondikuluid.

Garantii kehtib 1 või 2 aastat sõltuvalt ostja tüübist (professionaal või tavatarbija), nagu see on kehtestatud kehtivates eeskirjades.

Garantii kehtib ainult edasimüüja templi ja allkirja ning ostukuupäevaga tšeki esitamisel. Kviitungil/arvel näidatud kuupäev on autentne.

Garantii katab seadme kvaliteedi defektid, mis on tingitud materjalidest või tootmisest. Gamma Più s.r.l. kohustub parandama või asendama tasuta neid osi, mis garantiiaja jooksul ei osutu tema arvates tõhusaks materjali- ja ehitusvigade tõttu.

TÄHELEPANU! Garantii kaotab kehtivuse juhul, kui seadmel leitakse ostja otsene sekkumine või volitamata isiku manipuleerimine.

GARANTII ALLA EI KUULU:

- Kahjustused, mis on tekkinud ebaõigest kasutamisest, ebakorrektest töötlemisest või transpordist tingitud purunemisest.
- Kasutusjuhendite eiramise tagajärjel tekkinud kahjud.
- Kahjustused, mis on tekkinud seadme kasutamisest vale võrgupingega.
- Seadmed, millele on paigaldatud teiste tootjate tarvikud.
- Defektid, mis mõjutavad toote väärtust või kasutusvõimalust ebaoluliselt.
- Tavalised kuluosad, nagu pead, terad ja kaablid.

Tootja jätab endale õiguse teha mis tahes ajal muudatusi ja/või vahetada osi ilma ette teatamata, kui ta peab seda asjakohasemaks, pakkudes alati usaldusväärset, pikaajalist ja arenenud tehnoloogiaga toodet.

Parturilaite ammattikäyttöön

Käytettäväksi lyhyisiin tai aiemmin leikattuihin hiuksiin.

Ei sovellu pitkille hiuksille.

MERKKIEN SELITYKSET



Tuotteemme ovat CE-merkintää koskevien direktiivien mukaisia.



Laitte määritellään luokkaan III, kun suojaus sähköiskua vastaan varmistaa, että ei ole olemassa pienoisjännitteisen perus- ja vikasuojausehdon täyttävän järjestelmän (SELV-Safety Extra-Low Voltage) ylittäviä jännitteitä. Tämän laitteen virtalähteenä toimii joko akku tai SELV-muuntaja.

Luokan III laitteet eivät vaadi maadoitussuojaa.



Tämä merkintä osoittaa, että tuote vastaa uusien ympäristödirektiivien vaatimuksia, ja että se on hävitettävä asianmukaisesti käyttöikänsä päätyttyä. Pyydä lisätietoa jätteiden käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.



Tämä merkintä, yleensä yhdessä kuvauksen kanssa, osoittaa käyttäjälle huomioitavat tärkeät toimenpiteet ja ohjeet.

*Kaikki kuvat ja niiden yksityiskohdat on näytetty tämän oppaan sivulla 2; seuraavissa ohjeissa näytetään osan viite ja kuvan numero, esimerkiksi: **1** (kuva **A**).*

YLEISET TURVAVAROITUKSET



Väärinkäytöstä johtuvien vahinkojen ja vaarojen välttämiseksi säilytä ja noudata tarkasti käyttöohjeita. Jos tuote siirtyy toiselle henkilölle, toimita tälle myös käyttöopas.



Älä käytä tuotetta muilla kuin sen mukana toimitetuilla virtalähteillä. Lisäksi, älä käytä mukana tulevaa laturia lataamaan muita tuotteita.



Ladattavaa akkua saa käyttää vain tässä parturilaitteessa. Älä käytä akkua muiden tuotteiden kanssa. Älä lataa akkua, kun se on poistettu tuotteesta.

- Älä heitä sitä tuleen tai lämmitä sitä.
- Älä iske, irrota, muokkaa tai rei'itä sitä naulalla.
- Älä anna akun positiivisten ja negatiivisten kontaktien päästä kosketukseen toisiinsa metallielementtien kautta.
- Älä lataa, käytä tai jätä akkua paikkoihin, joissa se altistuu korkeille lämpötiloille, kuten suoralle auringonvalolle, tai lähelle muita lämmönlähteitä.
- Älä poista ulkoista kalvoa.



Jos akusta vuotaa nestettä, noudata seuraavia toimenpiteitä. Älä kosketa akkua paljain käsin.

- Jos akkunesteet pääsevät kontaktiin silmien kanssa, ne voivat aiheuttaa sokeutumisen. Älä hankaa silmiä. Pese välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Kosketuksessa ihon tai vaatteiden kanssa akkuneste voi aiheuttaa tulehduksen tai vammoja. Pese se välittömästi pois puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

TUOTTEEN PAKKAUKSESTA POISTO JA TARKASTUS

Vedä tuote ulos pakkauksestaan ja varmista, että se on ehjä eikä siinä ole selviä merkkejä kuljetuksesta johtuvista vaurioista.

Epäselvissä tapauksissa, älä käytä laitetta ja ota yhteys lähimpään tekniseen tukeen.



HUOMIO! AIHEUTTAA VAARAN LAPSILLE.

Pakkausmateriaaleja (muovipussit, styroksi, jne.) ei saa jättää lasten ulottuville, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

SÄHKÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROITUKSET

Sähkölaitteiden käyttö velvoittaa noudattamaan tiettyjä perussääntöjä.

Erityisesti:

- älä altista laitetta ilmastollisille tekijöille (sade, aurinko, jne.);
- vedä pistoke aina irti pistorasiasta ilman että vedät johtoa.
- Älä käytä tuotetta, jos johto tai muut osat vaikuttavat vahingoittuneilta. Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan tai sen teknisen palvelun, tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön, on vaihdettava se kaikkien riskien välttämiseksi.
- Lisäsuojaa saadaan asentamalla kotitalouden sähköverkkoon vikavirtasuojakytkin, jonka kytkennän nimellisvirta ei ylitä 30mA.
- Suosittelemme ottamaan yhteyttä luotettuun sähkömieheen lisätietoja varten. Näiden sähkölaitteiden turvallisuus vastaa hyväksytyjä teknisiä määräyksiä ja sähkölaitteiden turvallisuutta koskevia lakeja.
- Älä koskaan jätä pistoketta turhaan pistorasiaan, vaan irrota se kun laitetta ei käytetä.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle, kauaksi lämmönlähteistä.

YLEISET KÄYTTÖVAROITUKSET

Katso tekniset tiedot pakkauksesta ja tuotteessa olevasta tietolaatasta.



VÄÄRINKÄYTTÖ:

Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun käyttöön, älä käytä sitä peruukeille, eläinten karvoihin tai mihinkään muuhun materiaaliin kuin ihmisten hiuksiin. Tämä parturilaitte on suunniteltu hiusten ja parran ajoon. Valmistaja ei ota vastuuta laitteen väärinkäytöstä.



Älä kääri muuntajan kaapelia sen ympärille vaurioiden välttämiseksi ja estämään siitä johtuvat riskit.



Latauksen ja käytön aikana laite voi ylikuumentua; tätä voi pitää normaalina.



Älä työnnä tai päästä mitään esineitä laitteen aukkoihin.

- Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen tietolaatassa ja jännitteenmuuntajassa annettuja arvoja.
- Säilytä lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoittuneet taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä ja on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Optimaalisen ja täysin turvallisen toiminnan varmistamiseksi tarkistuta laite valtuutetussa huoltopisteessä putoamisen tai kovien iskujen jälkeen.

- Virtajohto ei saa koskaan joutua kosketuksiin laitteen kanssa.
- Käytä, lataa ja säilytä laitetta lämpötilavälillä 5 °C ja 40 °C.



Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kaupallisissa tiloissa.

LAITTEEN JA LISÄVARUSTEIDEN KUVAUS

Tarkista oman laitteesi varustelu (kuva **A**).

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 – Teräverkko | 7 – Crunchy-terät |
| 2 – Pää | 8 – Virtalähde USB-liittimellä |
| 3 – ON-OFF-kytkin | 9 – Virta-/latausjohto |
| 4 – LED | 10 – Harja |
| 5 – Virtajohdon liitin (ei näy kuvassa) | 11 – Suojus |
| 6 – Forged-terä | |

LAITTEEN LATAAMINEN



Tätä laitetta voi käyttää akulla tai yhdistettynä suoraan sähköverkkoon.



Älä lataa, jos ympäristön lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C.

Älä anna akun tyhjentyä kokonaan, jos haluat käyttää laitetta virtajohto kytkettynä.

- Laitteen lataamiseksi käytä mukana tulevaa virtalähdettä **(8)** tai pelkkää johtoa **(9)** yhdistettynä USB-liittimeen.
- Aseta virtalähde **(8)** pistorasiaan.
- Varmista, että laite on sammutettu, ja että kytkin **(3)** on asennossa "0".
- Yhdistä virtajohto **(9)** laitteeseen **(5)** ja virtalähteeseen **(8)**. Punainen merkkivalo **(4)** syttyy.

GAMMA+

- Kun lataus on valmis, merkkivalo **(4)** muuttuu vihreäksi.
- Irrota laite johdosta **(9)**.

Laitteen akkua ei toimiteta ladattuna. Ennen ensimmäistä käyttöä suosittelemme lataamaan laitteen kokonaan.



Älä yritä vaihtaa akkua yksin. Ota yhteyttä valtuutettuun tukipalveluun.

KÄYTTÖ



Älä käytä laitetta, jos teräverkko (1), pää (2) tai terä (6/7) ovat vaurioituneet. TAPATURMAVAARA



Älä käytä suoraan ongelmaholalle (iho turvonnut, vammat tai näppylät).



Älä käytä laitetta, jos pää (2) ei ole paikallaan



Älä käytä laitetta koskaan märkiin hiuksiin tai partaan.

- Varmista, että laite on puhdas ja kuiva.
- Poista suojus **(11)**.
- Varmista, että teräverkko, pää ja terä eivät ole vaurioituneet. Vaihda mahdolliset vaurioituneet osat.
- Varmista, että akku on täysi.
- Käynnistä laite siirtämällä kytkin **(3)** asentoon **"1 / ON"**.
- Aja varovasti vastakarvan suuntaan, venyttämällä ihoa.
- Sammuta laite siirtämällä kytkin **(3)** asentoon **"0 / OFF"**.
- Käytön jälkeen aseta laite kuivaan ja turvalliseen paikkaan.

Jos akku tyhjenee käytön aikana, liitä laitteisto verkkoon käyttämällä sopivaa johtoa (9) ja virtalähdettä (8).

HUOLTO



Jos laitteessa tai sen osassa ilmenee vikoja tai vaurioita, se on annettava valmistajan tai tämän teknisen huollon tai joka tapauksessa pätevän henkilön tarkistettavaksi, kaikkien riskien välttämiseksi. Käyttäjä ei saa purkaa laitetta itse.

YLEISPUHDISTUS

Suosittellemme puhdistamaan laitteen päivittäin tai joka tapauksessa jokaisen käytön jälkeen.

Irrota virtajohdon pistoke aina pistorasiasta ennen puhdistusta.



Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä puhdistaa laitetta vedellä äläkä upota sitä veteen.



Älä käytä hankaavia liuottimia tai vahvoja pesuaineita.

- Puhdista ulkoiset osat pehmeällä tai hiukan kostealla liinalla.
- Toimenpiteen jälkeen varmista, että kaikki puhdistetut osat ovat täysin kuivia.

Pään (2) poistaminen ja terän puhdistus - Kuva B

- Varmista, että laite on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Käytä voimaa ajopään irrottamiseksi.
- Käytä terän (6/7) puhdistamiseen mukana tulevaa harjaa (10 kuva A).
- Asettaaksesi pään takaisin paikalleen, paina sitä alaspäin, kunnes molemmat sivut kiinnittyvät paikalleen.

Pään teräverkko (1) on erittäin herkkä: varo vahingoittamasta niitä puhdistuksen aikana. Se tulee irrottaa varoen ajopäästä, puhalla sitä tai puhdista se vedellä ja saippualla. Varmista, että teräverkko on täysin kuiva ennen sen asettamista takaisin päähän.

Varo pudottamasta päätä maahan (**kuva D/E**).

Terän vaihto - Kuva C

- Varmista, että laite on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista pää edellisen kappaleen ohjeiden mukaan.
- Tartu terään (**6/7**) varoen molemmista sivuista ja vedä ylöspäin sen irrottamiseksi varresta (**12**) (ei näy kuvassa).
- Tartu uuteen terään molemmista sivuista ja aseta se keskellä olevaan tappiin (**13**) varressa (**12**) ja työnnä alaspäin voimalla, kunnes se naksauttaa paikalleen. Varmista, että terä on samassa linjassa partakoneen rungon kanssa.
- Aseta pää (**2 kuva A**) takaisin.

Laitteen kunnossapidon ja puhdistuksen laiminlyönti käsitetään "KÄYTTÖOHJEIDEN HUOMIOTTA JÄTTÄMISENÄ", ja tästä johtuen takuu raukeaa välittömästi.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY



Tuotteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Erottele osat tyyppin mukaan ja hävitä voimassa olevien ympäristön suojelua koskevien lakien mukaisesti.



TIETOA KÄYTTÄJILLE noudattaen 14. päivänä maaliskuuta 2014 annettua asetusta (Italia) n:o 49 "Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU täytäntöönpano"

Laitteesta löytyvä yliviivatun jäteastian tunnus osoittaa, että tuote on käytön loputtua hävitettävä erikseen muista jätteistä. Käyttäjän on näin ollen toimitettava laite kaikkine olonnaisine komponentteineen käytön loputtua sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsitteleviin keräyspisteisiin, tai toimittaa

se jälleenmyyjälle vastaavan uuden laitteen hankintahetkellä, yksi vastaan yksi periaatteella, tai 1 vastaan nolla laitteissa, joiden suurin sivu on alle 25 cm. Asianmukainen talteen keräys laitteen kierrättämistä, käsittelyä ja hävittämistä varten ympäristöä kunnioittaen auttaa välttämään mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristölle ja terveydelle ja edesauttaa laitteen kokoonpanomateriaalien kierrätystä. Tuotteen laitton hävittäminen käyttäjän toimesta johtaa 14. päivänä maaliskuuta 2014 annetun asetuksen n:o 49 mukaisiin viranomaisrangaistuksiin.

Akkujen ja muuntajan hävittäminen



Älä hävitä akkuja ja/tai muuntajaa kotitalousjätteen mukana.



LI-PO

Tämä laite sisältää LI-PO (Litium) tyyppiset ladattavat akut. Loppukäyttäjän tulee hävittää paristot asianmukaisissa keräyspisteissä.

Lain noudattamisen lisäksi varmistamme samalla ympäristön suojelun.



HUOMIO! Älä liitä laitetta pistorasiaan akkujen irrottamisen jälkeen.

TAKUU

Takuun voimassaolo on nykyisten lakien mukainen, laitteen ostopäivästä lähtien, ja sisältää korjauskulut.

Takuuajan kesto on yksi tai kaksi vuotta ostajatyypistä riippuen (ammattikäyttäjät tai kuluttajat), voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Takuu on pätevä vain esittämällä jälleenmyyjän leimatun ja allekirjoittaman kuitin, jossa on ilmoitettu ostopäivä. Ostopäiväksi katsotaan kuitissa/laskussa näkyvä päivämäärä.

Takuu korvaa laitteen laadulliset viat, jotka johtuvat materiaalista tai valmistuksesta. Gamma Più s.r.l. pyrkii korjaamaan tai vaihtamaan ilmaiseksi osat, jotka takuuajan sisällä havaitaan valmistajan toimesta viallisiksi materiaali- tai valmistusvirheen vuoksi.

HUOMIO! Takuu raukeaa, jos laitteessa havaitaan itse tehtyjä korjauksia tai luvattoman käsittelyn jälkiä valtuuttamattomien henkilöiden toimesta.

TAKUU EI KORVAA:

- Käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä, väärinkäytöstä tai kuljetusvaurioista johtuvia vikoja.
- Käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvia vikoja.
- Vikoja, jotka johtuvat laitteen käytöstä väärällä verkkovirralla.
- Laitteita, joihin on asennettu toisen valmistajan osia.
- Viat, jotka vaikuttavat vähän tuotteen arvoon tai sen käyttömahdollisuuteen.
- Normaalille kulumiselle altistuvat osat, kuten päät, terät ja johdot.

Valmistaja varaa oikeuden tehdä laitteelle tarpeelliseksi näkemiään muutoksia ja/tai osien vaihtoja milloin tahansa ja ilman ennakoilmoitusta, tarjotakseen aina luotettavan, pitkäkestoisen ja teknisesti edistyneen tuotteen.

Επαγγελματικό ξυράφι

Χρησιμοποιείται σε κοντά μαλλιά ή σε μαλλιά που κουρευτήκαν στο παρελθόν.
Δεν είναι κατάλληλο για μακριά μαλλιά.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις Οδηγίες που αφορούν τη σήμανση CE.



Η συσκευή προσδιορίζεται ως κατηγορίας III όταν η προστασία από την ηλεκτροπληξία εξαρτάται από το ότι δεν υπάρχουν τάσεις ανώτερες από τη χαμηλότερη τάση ασφαλείας SELV (Εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας). Η εν λόγω συσκευή τροφοδοτείται από μια μπαταρία ή από ένα μετασχηματιστή SELV.

Οι συσκευές κατηγορίας III πρέπει να διαθέτουν πάντα γείωση προστασίας.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των νέων οδηγιών που εισήχθησαν με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και ότι θα πρέπει να απορρίπτεται κατάλληλα στο τέλος του κύκλου ζωής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποκλειστικές ζώνες για την διάθεση των αποβλήτων, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο, που συνήθως συνοδεύεται από την περιγραφή, υποδηλώνει στον χρήστη ότι θα πρέπει να διαβάσει σημαντικές λειτουργίες και οδηγίες.

Όλες οι εικόνες και τα στοιχεία αναφέρονται στη σελ. 2 του παρόντος εγχειριδίου. Στις επόμενες οδηγίες υποδεικνύεται η αναφορά του στοιχείου και ο αριθμός της εικόνας, για παράδειγμα: **1** (εικ. **A**).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Για την πρόληψη των ζημιών και των κινδύνων που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, τηρήστε σχολαστικά και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Αν το προϊόν παραχωρηθεί εν συνεχεία σε τρίτους, παραδώστε επίσης και το εγχειρίδιο των οδηγιών.



Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με τροφοδοτικό διαφορετικό από εκείνο που παρέχεται με τον εξοπλισμό. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό που παρέχεται με τον εξοπλισμό για να επαναφορτίσετε άλλα προϊόντα.



Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με αυτό το ξυράφι. Μην χρησιμοποιείτε τη μπαταρία με άλλα προϊόντα. Μην φορτίζετε τη μπαταρία όταν έχει αφαιρεθεί από το προϊόν.

- Μην τη ρίχνετε στη φωτιά και μην τη θερμαίνετε.
- Μην την χτυπάτε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε και μην την τρυπάτε με ένα καρφί.
- Μην αφήνετε τις θετικές και αρνητικές επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους μέσω άλλων μεταλλικών αντικειμένων.
- Μην φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τη μπαταρία σε χώρους όπου εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες όπως άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην αφαιρείτε την εξωτερική μεμβράνη.



Αν από τη μπαταρία διαρρεύσει υγρό, ακολουθήστε τη ακόλουθη διαδικασία. Μην αγγίζετε τη μπαταρία με γυμνά χέρια.

- Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια, το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Μην τρίβετε τα μάτια σας. Πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή με τα ρούχα, το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές σωματικές βλάβες. Πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία του και βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτο και ότι δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς λόγω μεταφοράς. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, διογκωμένο πολυστυρένιο, κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πηγή κινδύνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών απαιτεί την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων.

Ειδικότερα:

- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ.).
- Βγάζετε πάντα το φικ από την ηλεκτρική πρίζα, χωρίς να τραβάτε το καλώδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί βλάβη. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή τον πάροχο τεχνικής εξυπηρέτησης ή από εξειδικευμένο άτομο, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Εξασφαλίζεται περαιτέρω προστασία με την ενσωμάτωση, στο οικιακό ηλεκτρικό κύκλωμα, μιας συσκευής ασφαλείας κατά των διαρροών ρεύματος, με τάση που δεν υπερβαίνει τα 30mA.
- Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν ηλεκτρολόγο της εμπιστοσύνης σας για περαιτέρω πληροφορίες. Η ασφάλεια αυτών των συσκευών συμμορφώνεται με τους αποδεκτούς τεχνικούς κανονισμούς και τον νόμο για την ασφάλεια του ηλεκτρικού εξοπλισμού.
- Μην αφήνετε το φως αδικαιολόγητα στην πρίζα του ρεύματος, αλλά αποσυνδέτέ το όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και μακριά από πηγές θερμότητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία και στις οδηγίες που αναφέρονται στην πινακίδα δεδομένων που βρίσκεται στο προϊόν.



ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ:

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περούκες, γούνες ζώων ή οποιοδήποτε άλλο υλικό εκτός από ανθρώπινα μαλλιά. Το ξυράφι αυτό έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει μαλλιά και γένια. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση της συσκευής.



Μην τυλίγεται το καλώδιο του προσαρμογέα γύρω από αυτόν για να μην προκληθεί ζημιά και να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί από αυτήν την ενέργεια.



Κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης και χρήσης, η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό.



Μην εισάγετε ή αφήνετε να πέφτουν αντικείμενα σε οποιοδήποτε άνοιγμα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ανταποκρίνεται σε εκείνη που υποδεικνύεται στον πίνακα των τεχνικών στοιχείων της συσκευής και στον προσαρμογέα τάσης.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας οχτώ ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επιτήρηση και έχουν εκπαιδευτεί ως προς την ασφαλή χρήση της συσκευής κατανοώντας τους κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η πλήρης ασφάλεια, σε περίπτωση πτώσης ή βίαιων κραδασμών εκτελέστε έναν έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Το καλώδιο της τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται ποτέ σε επαφή με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε, φορτίστε και κρατήστε τη συσκευή σε μια θερμοκρασία μεταξύ των 5 °C και 40 °C.



Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επαληθεύστε τον εξοπλισμό της συσκευής σας (εικ. **A**).

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 – Έλασμα | 6 – Λεπίδα forged |
| 2 – Κεφαλή | 7 – Λεπίδα crunchy |
| 3 – Διακόπτης ON-OFF | 8 – Τροφοδοτικό με σύνδεση USB |
| 4 – LED | 9 – Καλώδιο τροφοδοσίας/επαναφόρτισης |
| 5 – Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας (δεν φαίνεται στην εικόνα) | 10 – Βουρτσάκι |
| | 11 – Προστατευτικό κάλυμμα |

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρία ή με σύνδεση απευθείας στο δίκτυο της τροφοδοσίας.



Μην επαναφορτίζετε αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη από 5 °C ή ανώτερη από 40 °C.

Μην αποφορτίζετε εντελώς τη μπαταρία, σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Για να επαναφορτίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό **(8)** που παρέχεται ή μόνο το καλώδιο **(9)** συνδεδεμένο σε μια υποδοχή USB.
- Βάλτε το τροφοδοτικό **(8)** στην ηλεκτρική πρίζα.
- Επαληθεύστε ότι η συσκευή είναι σβηστή και ότι ο διακόπτης **(3)** είναι στη θέση **“0”**.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας **(9)** στη συσκευή **(5)** και στο τροφοδοτικό **(8)**. Θα ανάψει το κόκκινο led **(4)**.

- Σε πλήρη φόρτιση, το led **(4)** θα γίνει πράσινο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το καλώδιο **(9)**.

Η μπαταρία της συσκευής δεν παρέχεται φορτισμένη. Πριν από την πρώτη χρήση θα πρέπει να διενεργήσετε μια πλήρη φόρτιση.



Μην επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

ΧΡΗΣΗ



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν το έλασμα (1), η κεφαλή (2) ή η λάμα (6/7) έχουν υποστεί ζημιά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ



Μην εφαρμόζετε απευθείας σε δέρμα με ατέλειες (όπως πρήξιμο, τραύματα ή σπυράκια).



Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς συνδεδεμένη την κεφαλή (2).



Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε βρεγμένα μαλλιά ή τρίχες.

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή είναι καθαρή και στεγνή.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα **(11)**.
- Βεβαιωθείτε ότι το έλασμα, η κεφαλή και οι λάμες δεν έχουν υποστεί βλάβες. Αντικαταστήστε τα μέρη που μπορεί να έχουν υποστεί βλάβες.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι φορτισμένη η μπαταρία.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή μετατοπίζοντας τον διακόπτη **(3)** στη θέση «**1 / ON**».
- Ξυρίστε απαλά προχωρώντας αντίθετα από τη φορά της τρίχας, τεντώνοντας το δέρμα.

ΒΑΜΜΑ+

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετατοπίζοντας το διακόπτη **(3)** στη θέση «**0 / OFF**».
- Μετά τη χρήση εναποθέστε τη συσκευή σε στεγνό και ασφαλές μέρος.

Αν αποφορτιστεί η μπαταρία κατά τη χρήση, συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο (9) και το τροφοδοτικό (8).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης της συσκευής ή μέρους αυτής, η συσκευή πρέπει να αναλυθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή, σε κάθε περίπτωση, από εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί ο κάθε κίνδυνος. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να αποσυναρμολογήσει αυτόβουλα τη συσκευή.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σας συνιστούμε να κάνετε ένα γενικό καθαρισμό καθημερινά ή σε κάθε περίπτωση μετά από κάθε χρήση.

Αποσυνδέετε πάντα το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα του δικτύου πριν προχωρήσετε σε οποιονδήποτε καθαρισμό.



Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό.



Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή συμπυκνωμένα απορρυπαντικά.

- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό ή ένα ελαφρά βρεγμένο ύφασμα.
- Στο τέλος του καθαρισμού βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που καθαρίσατε είναι εντελώς στεγνά.

Αφαίρεση κεφαλής (2) και καθαρισμός λεπίδας - Σχ. Β

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Ανασηκώστε την κεφαλή με δύναμη για να την αποσυνδέσετε.
- Για τον καθαρισμό της λεπίδας (6/7), χρησιμοποιήστε το ειδικό βουρτσάκι που παρέχεται (10 - Σχ. Α).
- Για να ξαναβάλετε την κεφαλή, πιέστε την προς τα κάτω για να αγκιστρωθούν και οι δύο πλευρές.

Το έλασμα (1) της κεφαλής είναι ευαίσθητο: προσέξτε ιδιαίτερα να μην του προκαλέσετε φθορές κατά τον καθαρισμό. Σας συνιστούμε να το αποσυνδέσετε απαλά από την κεφαλή, να το φυσήξετε ή να το καθαρίσετε με σαπούνι και νερό. Βεβαιωθείτε ότι το έλασμα είναι στεγνό εντελώς, πριν το τοποθετήσετε ξανά στην κεφαλή.

Προσέξτε ιδιαίτερα να μην πέσει η κεφαλή στο έδαφος (Σχ. D/E).

Αντικατάσταση λεπίδας - Σχ. C

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Αφαιρέστε την κεφαλή όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω παράγραφο.
- Πιάστε απαλά τη λεπίδα (6/7) και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε προς τα πάνω, για να την αποσυνδέσετε από το στήριγμα (12) (δεν φαίνεται στο σχήμα).
- Πιάστε τη νέα λεπίδα και στις δύο πλευρές, βάλτε τον κεντρικό πείρο (13) στη βάση του (12) και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του, προσέχοντας να διατηρηθεί η λεπίδα ευθυγραμμισμένη με το σώμα του ξυραφιού.
- Επανατοποθετήστε την κεφαλή (2 Εικ. Α).

Η έλλειψη συντήρησης και καθαρισμού της συσκευής λαμβάνεται ως “ΕΛΛΙΠΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ”, επομένως ακυρώνεται αυτομάτως η εγγύηση.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Διαχωρίστε τα μέρη ανάλογα με το είδος τους και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014 “Εκτέλεση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών (ΑΗΕΕ)”

Το σύμβολο του διαγραμμένου κασониού που αναφέρεται στον εξοπλισμό υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει, συνεπώς, να παραδίδει τον εξοπλισμό μαζί με τα βασικά εξαρτήματά του εν αχρηστία στα κατάλληλα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να τον παραδίδει στο μεταπωλητή κατά την αγορά ενός νέου εξοπλισμού ισοδύναμου τύπου, σε αναλογία ένα προς ένα, ή 1 προς μηδέν για τους εξοπλισμούς που έχουν μεγαλύτερη πλευρά κατώτερη από 25 cm. Η κατάλληλα διαφοροποιημένη συλλογή για την παράδοση του εξοπλισμού προς ανακύκλωση, επεξεργασία και απόρριψη συμβατή με το περιβάλλον συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται

ο εξοπλισμός. Η καταχρηστική απόρριψη του προϊόντος από το χρήστη επιφέρει διοικητικές κυρώσεις στις οποίες αναφέρεται το Ιταλ. Νομοθετικό Διάταγμα 49 της 14 Μαρτίου 2014.

Απόρριψη των μπαταριών και του προσαρμογέα



Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ή/και τον προσαρμογέα στα αστικά απόβλητα.



LI-PO

Η εν λόγω συσκευή περιέχει ανακυκλώσιμες μπαταρίες τύπου LI-PO (Λίθιο). Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να απορρίπτει τις μπαταρίες στα ειδικά κέντρα συλλογής.

Εκτός από την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, συμβάλλετε έτσι στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επανασυνδέετε τη συσκευή στην ηλεκτρική πρίζα αν έχετε αφαιρέσει τις μπαταρίες.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς και περιλαμβάνει το κόστος των επισκευών.

Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης είναι 1 ή 2 έτη ανάλογα με το είδος του αγοραστή (επαγγελματίας ή καταναλωτής), σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση του κουπονιού με τη σφραγίδα και την υπογραφή του μεταπωλητή και την ημερομηνία της αγοράς. Ισχύει η ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη/τιμολόγιο. Η εγγύηση καλύπτει τα ποιοτικά ελαττώματα της συσκευής που αφορούν τα υλικά ή την κατασκευή. Η εταιρεία Gamma Più s.r.l. δεσμεύεται για την επισκευή ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων που, κατά τη διάρκεια της

περιόδου εγγύησης, μπορεί να αποδείχθηκαν σύμφωνα με την εκτίμησή της αναποτελεσματικά λόγω υλικών και κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Εγγύηση παύει να ισχύει εάν διαπιστωθεί στη συσκευή άμεση επέμβαση του αγοραστή ή επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

- Βλάβες που έχουν προκληθεί από μη σύμφωνη χρήση, ακατάλληλες εργασίες ή ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Ζημιές που έχουν προκληθεί από την ελλιπή τήρηση των οδηγιών χρήσης.
- Ζημιές που έχουν προκληθεί στη συσκευή από την εσφαλμένη τάση του δικτύου.
- Συσκευές στις οποίες έχουν συναρμολογηθεί αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών.
- Ελαττώματα που επηρεάζουν σε ασήμαντο βαθμό την αξία ή την δυνατότητα χρήσης του προϊόντος.
- Μέρη που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά όπως κεφαλές, λάμες και καλώδια.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αλλαγές ή/και αντικατάσταση εξαρτημάτων, όπως κρίνει σκόπιμο, για να προσφέρει ένα προϊόν αξιόπιστο, μακροχρόνιας διάρκειας και προηγμένης τεχνολογίας.

Profesionālais skuveklis

Paredzēts īsiem vai iepriekš saīsinātiem matiem.

Nav piemērots gariem matiem.

PIEŅEMTO APZĪMĒJU PASKAIDROJUMS



Mūsu produkti atbilst direktīvām, ko norāda EK marķējums.



Ierīce ir definēta kā III klases ierīce, ja aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu ir atkarīga no tā, ka nav sprieguma, kas ir augstāks par drošības mazspriegumu SELV (Safety Extra-Low Voltage). Ierīce tiek darbināta vai nu ar akumulatora, vai SELV transformatora palīdzību.

III klases ierīcēm nedrīkst nebūt aizsargājoša iezemēšana.



Šis apzīmējums norāda uz to, ka izstrādājums atbilst jauno direktīvu prasībām par apkārtējās vides aizsardzību un tas pēc kalpošanas termiņa beigām ir atbilstoši jāutilizē. Vērsieties vietējās varas institūcijās pēc informācijas par zonām, kas paredzētas tamlīdzīgu atkritumu utilizācijai.



Šis pieņemtais apzīmējums, kuru parasta pavada apraksts, norāda lietotājam uz to, ka nepieciešams iepazīties ar svarīgām instrukcijām vai izpildīšanas operācijām.

Visi attēli un informācija par tiem ir parādīti šīs rokasgrāmatas 2. lappusē; turpmākajās instrukcijās ir norādes uz informāciju un attēlu numuriem, piemēram: **1** (att. **A**).

VISPĀRĒJAS DROŠĪBAS PIEZĪMES



Zaudējuma un bīstamības novēršanai, izstrādājuma izmantošanas gadījumā ne pēc pielietojuma, lietotāja instrukciju nepieciešams saglabāt un precīzi ievērot tajā dotos ieteikumus. Izstrādājuma tālākas nodošanas gadījumā trešajām personām, nepieciešams nodot arī lietotāja instrukciju.



Nedrīkst lietot citu barošanas avotu, nevis piegādāto kopā ar izstrādājumu. Nedrīkst izmantot komplektā iekļauto barošanas avotu, lai uzlādētu citus izstrādājumus.



Uzlādējamo akumulatoru drīkst izmantot tikai ar šo skuvekli. Nedrīkst izmantot akumulatoru priekš citiem izstrādājumiem. Nedrīkst uzlādēt akumulatoru pēc tam, kad tas ir izņemts no izstrādājuma.

- Nedrīkst to mest to ugunī vai karsēt.
- Nedrīkst to dauzīt, izjaukt, modificēt vai caurdurt ar naglu.
- Nedrīkst pieļaut akumulatora pozitīvo un negatīvo spaiļu saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nedrīkst uzlādēt, lietot vai atstāt akumulatoru vietās, kur tas ir pakļauts augstām temperatūrām, piemēram, tiešiem saules stariem vai citiem siltuma avotiem.
- Nedrīkst noņemt ārējo plēvi.



Ja no akumulatora izplūst šķidrums, izpildiet tālāk norādīto procedūru. Nedrīkst pieskarties akumulatoram ar kailām rokām.

- Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, var iestāties aklums. Neberzējiet acis. Nekavējoties izmazgājiet ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.
- Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar ādu vai apģērbu, tas var izraisīt iekaisumus vai savainojumus. Nekavējoties izmazgājiet ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.

IZSTRĀDĀJUMA IZPAKOŠANA UN PĀRBAUDE

Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma un pārbaudiet tā komponentu veselumu, kā arī vai transportēšanas laikā tam nav nodarīti bojājumi.

Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci, bet sazinieties ar tuvāko tehniskās palīdzības centru.



UZMANĪBU! BĪSTAMI BĒRNIEM.

Iepakojuma komponentiem (plastmasas maisiņi, putupolistirols, utt.) ir jāatrodas bērniem nepieejamā vietā, jo tie ir potenciāli bīstamības avoti.

BRĪDINĀJUMI PAR ELEKTRISKO DROŠĪBU

Elektroierīču izmantošana prasa vairāku drošības pamatnoteikumu ievērošanu.

Jo īpaši:

- nedrīkst pakļaut ierīci atmosfēras parādību iedarbībai (lietus, saule utt.);
- vienmēr atslēdziet kontaktdakšu no kontaktlīgzdās, nevelkot aiz vada.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja vads vai citas sastāvdaļas ir bojātas. Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, ražotāja servisa centram vai katrā ziņā speciālistam, kuram ir atbilstoša kvalifikācija, lai izvairītos no jebkuriem riskiem.

Gamma+

- kā papildus aizsardzība kalpo aizsardzības atslēgšanas ierīces ievietošana elektropadeves sadzīves tīklā īssavienojuma gadījumā, ar nominālo strāvas jaudu ne augstāku par 30 mA.
- Papildu informācijas saņemšanai vērsieties pie Jums zināmā elektriķa. Šo elektrisko ierīču drošība atbilst pienācīgas tehniskas piesardzības noteikumiem un likumam par elektriskās aparatūras drošību.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīces kontaktdakšu elektriskajā rozetē, ja nelietojat ierīci.
- Ierīci vienmēr novietojiet uz līdzenas un stabilas virsmas, drošā attālumā no siltuma avotiem.

VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES

Informāciju par ierīces tehniskiem raksturojumiem var atrast uz izstrādājuma ārējā iepakojuma, kā arī uz rūpnīcas plāksnītes uz paša izstrādājuma.



NEPAREIZA IZMANTOŠANA:

Ierīci var izmantot vienīgi tai paredzētajam mērķim, nedrīkst izmantot parūkām, dzīvnieku spalvai vai citiem materiāliem, atšķirīgiem no cilvēka matiem. Šis skuveklis ir paredzēts matu un bārdas griešanai. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par ierīces nepareizu izmantošanu.



Lai izvairītos no adaptera vada bojājumiem un ar to saistītiem riskiem, neaptiniet vadu apkārt adapterim.



Uzlādes un lietošanas laikā ierīce var pārkarst; šo var uzskatīt par normālu parādību.



Nedrīkst ievietot vai iemest priekšmetus nevienā no atverēm.

- Pārbaudiet elektrotīkla sprieguma atbilstību vērtībai, kas norādīta uz

ierīces identifikācijas plāksnītes un sprieguma adaptera.

- Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci.
- Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai prāta spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, tikai citu personu uzraudzībā, kā arī pēc viņu apmācības, kā lietot ierīci drošā veidā, apzinoties iespējamo briesmu esību.
- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst izpildīt bērni bez uzraudzības.
- Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un drošu darbību, ja ierīce ir nokritusi vai saņēmusi stiprus triecienus, pārbaudiet to autorizētā servisa centrā.
- Elektrības vads nekad nedrīkst nonākt saskarē ar ierīci.
- Izmantojiet, uzlādējiet un uzglabājiet ierīci temperatūrā no 5 °C līdz 40 °C.



Šī ierīce izstrādāta izmantošanai tirdzniecības telpās.

IERĪCES UN TĀS PIEDERUMU APRAKSTS

Pārbaudiet ierīces aprīkojumu (att. **A**).

1 – Skujošais sietiņš

2 – Galviņa

3 – ON-OFF slēdzis

4 – LED

5 – Barošanas kabeļa savienojums (nav redzams attēlā)

6 – forged asmenis

7 – crunchy asmenis

8 – Barošanas avots ar USB savienojumu

9 – Elektropadeves/uzlādes kabelis

10 – Birstīte

11 – Aizsargapvalks

IERĪCES UZLĀDE



Šo ierīci var izmantot ar akumulatora enerģiju vai ar tiešu pieslēgumu elektrotīklam.



Nedrīkst uzlādēt, ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C.

Nedrīkst ļaut akumulatoram pilnībā izlādēties, ja vēlaties lietot ierīci ar ievietoto strāvas vadu.

- Lai uzlādētu ierīci, izmantojiet komplektācijā iekļauto strāvas adapteri (8), vai vienīgo kabeli (9), kas pievienots USB ligzdai.
- Ievietojiet strāvas adapteri (8) kontaktligzdā.
- Pārbaudiet, vai ierīce ir izslēgta un slēdzis (3) atrodas pozīcijā "0".
- Savienojiet strāvas kabeli (9) ar ierīci (5) un barošanas avotu (8). Iedegsies sarkanā gaismas LED diode (4).
- Kad uzlāde būs pabeigta, gaismas diode (4) kļūs zaļa.
- Atvienojiet ierīci no kabeļa (9).

Ierīces akumulators nav uzlādēts. Pirms pirmās lietošanas ieteicams veikt pilnu uzlādi.



Nemēģiniet patstāvīgi nomainīt akumulatorus. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

PIELIETOJUMS



Nedrīkst lietot ierīci, ja ir bojāti sietiņš (1), galviņa (2) vai asmeņi (6/7). SAVAINOJUMU RISKS



Nedrīkst lietot tieši uz ādas ar nepilnībām (piemēram, pietūkumu, bojājumiem vai augoņiem).



Nedrīkst izmantot ierīci bez ievietotas galviņas (2).



Nedrīkst lietot ierīci uz mitriem matiņiem vai matiem.

- Pārbaudiet, vai ierīce ir tīra un sausa.
- Noņemiet aizsargapvalku (11).
- Pārbaudiet, vai sietiņš, galviņa un asmeņi nav bojāti. Nomainiet

bojātās daļas.

- Pārliecinieties, vai akumulators ir uzlādēts.
- Ieslēdziet ierīci, pārvietojot slēdzi (3) pozīcijā "1 / ON".
- Ir nepieciešams skūties lēnām, pret matu augšanas virzienu, izstiepjot ādu.
- Izslēdziet ierīci, pārvietojot slēdzi (3) pozīcijā "0 / OFF".
- Pēc lietošanas glabājiet ierīci sausā un drošā vietā.

Ja akumulators izlādējas lietošanas laikā, pievienojiet ierīci elektrotīklam, izmantojot speciālo kabeli (9) un barošanas avotu (8).

APKOPE



Ierīces vai tās daļu darbības traucējumu vai bojājuma gadījumā, jebkura riska izvairīšanās dēļ, tā jāapskata ražotājam, tehniskā atbalsta centram vai jebkuram darbiniekam, kam ir līdzīga kvalifikācija. Lietotājs nedrīkst patstāvīgi izjaukt ierīci.

VISPĀRĪGA TĪRĪŠANA

Ieteicams veikt vispārēju tīrīšanu katru dienu vai jebkurā gadījumā pēc katras lietošanas reizes.

Vienmēr atvienojiet strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un, pirms turpināt ar jebkuru tīrīšanas darbu.



Lai izvairītos no strāvas elektriskā trieciena riska, aizliegts tīrīt ierīci, izmantojot ūdeni un iegremdējot to ūdenī.



Neizmantojiet abrazīvus šķīdumus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.

- Ārējo daļu tīriet ar mīkstu vai nedaudz samitrinātu drāniņu.
- Pēc tīrīšanas pārliecinieties, vai visas notīrītās daļas ir pilnīgi sausas.

Galviņas noņemšana (2) un asmens tīrīšana - attēls B

- Pārbaudiet, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla.
- Stingri paceliet galviņu, lai to atbrīvotu.
- Lai notīrītu asmeņus **(6/7)**, izmantojiet komplektā iekļauto speciālo birstīti **(10 att. A)**.
- Lai novietotu galviņu atpakaļ vietā, paspiediet to uz leju, piestiprinot abus sānus.

Galviņas skujošais sietiņš (1) ir ļoti trausls: tīrīšanas laikā pievērsiet uzmanību tam, lai to nesabojātu. Ieteicams to delikāti noņemt no galviņas, izpūst vai notīrīt ar ūdeni un ziepēm. Pārbaudiet, vai sietiņš ir pilnīgi sauss pirms tā ievietošanas atpakaļ.

Uzmanieties, lai nenomestu galviņu zemē **(att. D/E)**.

Asmens nomaiņa - Attēls C

- Pārbaudiet, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla.
- Noņemiet galviņu, kā norādīts iepriekšējā punktā.
- Uzmaniģi satveriet asmeni **(6/7)** no abām pusēm un pavelciet uz augšu, lai atbrīvotu to no atbalsta **(12)** (nav redzams attēlā).
- Satveriet jauno asmeni no abām pusēm un ievietojiet centrālo šarnīru **(13)** tam paredzētajā turētājā, **(12)** un stingri paspiediet uz leju, līdz tas nofiksējas vietā, uzmanot, lai asmens būtu vienā līmenī ar skuvekļa korpusu.
- Ievietojiet galviņu atpakaļ **(2 att. A)**.

Ierīces tehniskās apkopes un tīrīšanas neveikšana tiek uzskatīta par "LIETOŠANAS NORĀDĪJUMU NEIEVĒROŠANU", tāpēc garantija automātiski zaudē spēku.

UTILIZĀCIJA



Produkcijas iepakojums sastāv no pārstrādājamiem materiāliem. Sašķirojiet iepakojuma daļas atkarībā no to veida un utilizējiet saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu par apkārtējās vides aizsardzību.



INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM saskaņā ar 2014. gada 14. marta Likumdošanas dekrētu Nr. 49 tiek īstenota "Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)"

Uz iekārtas norādītās šķērsotās tvertnes simbols norāda, ka izstrādājums tā kalpošanas laika beigās jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem. Tāpēc lietotājam ir jānodrošina, ka ierīce un tās galvenās sastāvdaļas, beidzoties to kalpošanas laikam, tiek nodotas attiecīgajos elektronisko un elektrotehnisko atkritumu savākšanas centros, vai arī, iegādājoties jaunu līdzvērtīgu aprīkojumu, tās tiek nodotas mazumtirgotājam, viens pret vienu, vai 1 pret 0 iekārtām, kurām garākā puse nepārsniedz 25 cm. Atbilstoša iekārtu atkritumu dalīta vākšana turpmākai otrreizējai pārstrādei, apstrādei, ekoloģiski nekaitīgai lietošanai un utilizācijai, palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un veselību, kā arī veicina to materiālu, kas veido iekārtu, pārstrādi. Izstrādājuma neatļauta apglabāšana no lietotāja puses paredz administratīvu sankciju piemērošanu saskaņā ar Likumdošanas dekrētu Nr. 49 no 2014. gada 14. marta.

Akumulatora un adaptera utilizācija



Nedrīkst izmest akumulatorus un/vai adapteri kopā ar sadzīves atkritumiem.



LI-PO

Šai ierīcei ir uzlādējami LI-PO (litija) tipa akumulatori. Galalietotājam ir jānodod akumulatori utilizācijai īpašos savākšanas centros.

Papildus juridiska pienākuma izpildei, tas veicinās arī vides aizsardzību.



UZMANĪBU! Pēc akumulatoru izņemšanas nepievienojiet ierīci elektroenerģijas avotam.

GARANTIJA

Garantija ir spēkā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, sākot no pirkuma brīža un ietver remonta izdevumus.

Garantijas periods ilgst 1 vai 2 gadus, atkarībā no pircēja veida (profesionālā vai privātā lietošana), kā noteikts spēkā esošajos noteikumos.

Garantija ir spēkā tikai uzrādot garantijas talonu ar pārdevēja zīmogu un parakstu, ka arī norādītu iegādes datumu. Noteicošs ir čekā/faktūrrēķinā norādītais datums.

Garantija attiecas uz ierīces defektiem, kas radušies nekvalitatīvu materiālu vai nekvalitatīvas izgatavošanas dēļ. Gamma Più s.r.l. apņemas veikt bezmaksas remontu vai to rezerves daļu nomaiņu, kuras garantijas laikā, pēc ražotāja viedokļa, tiks uzskatītas par lietošanai nederīgām, materiālu vai konstrukciju defektu dēļ.

UZMANĪBU! Garantija zaudē spēku gadījumā, ja tiek konstatēta pircēja tieša iejaukšanās ierīcē vai nepilnvarotu personu veiktas manipulācijas.

GARANTIJA NEATTIECAS UZ:

- Zaudējumiem, kas nodarīti nepareizi izmantojot, nepareizi lietojot ierīci, transportēšanas laikā nodarītos bojājumus.
- Zaudējumiem, kas radušies lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ.

- Zaudējumiem, kas radušies dēļ ierīces pieslēgšanas elektrotīklam ar neatbilstošu tīkla spriegumu.
- Ierīcēm, kurām tika uzstādīti citu ražotāju komplektējošie piederumi.
- Defektiem, kas būtiski neietekmē izstrādājuma vērtību vai lietošanas iespējam.
- Sastāvdaļām, kas pakļautas normālam nolietojumam, piemēram, galviņām, asmeņiem un vadiem.

Izgatavotājs patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma izdarīt izmaiņas un/vai veikt daļēju nomaiņu, kur to uzskata par nepieciešamu, augsti tehnoloģiska droša izstrādājuma piedāvāšanas nolūkos ar ilgstošu kalpošanas laiku.

Profesionali skutimo mašinėlė

Naudoti trumpiems arba prieš tai patrupintiems plaukams.
Netinka ilgiems plaukams.

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS



Mūsų gaminiai atitinka direktyvas, reguliuojančias „CE“ ženklą.



Prietaisas priskiriamas III klasei tuomet, kai apsauga nuo nutrenkimo elektra užtikrinama, nes nėra didesnės įtampos nei labai žema saugi įtampa SELV („Safety Extra-Low Voltage“). Šiam prietaisui energija tiekama akumuliatoriumi arba SELV transformatoriumi.

III klasės prietaisai neprivalo turėti apsauginio įžeminimo.



Šis simbolis reiškia, kad produktas atitinka naujose taikomose aplinkos apsaugos direktyvose nustatytus reikalavimus ir pasibaigus jo naudojimo laikui turi būti atitinkamai šalinamas. Vietinėse institucijose paprašykite informacijos, susijusios su atliekų šalinimui skirtomis vietomis.



Šis simbolis (paprastai pateikiamas kartu su aprašymu) nurodo, kad naudotojas turi perskaityti svarbias operacijas ir instrukcijas.

Visi paveikslai ir jų dalys pateikiami šio vadovo 2 psl.; sekančiose instrukcijose nurodoma detalė ir paveikslo numeris, pavyzdžiui: **1 (A pav.)**.

BENDRI PERSPĖJIMAI APIE SAUGĄ



Kad išvengtumėte žalos arba pavojų dėl netinkamo naudojimo, kruopščiai vadovaukitės naudojimo instrukcijomis. Jei produktas vėliau bus perleistas kitiems asmenims, kartu perduokite ir instrukcijų vadovą.



Nenaudokite produkto su kitokiu maitinimo bloku, nei pridėtas. Be to, nenaudokite pridėto maitinimo bloko kitiems gaminiams įkrauti.



Įkraunamą akumuliatorių reikia naudoti tik su šia skutimo mašinėle. Nenaudokite akumuliatoriaus su kitais gaminiais. Neįkraukite akumuliatoriaus po to, kai jis buvo ištrauktas iš gaminio.

- Nemeskite į ugnį ir nešildykite.
- Netrenkite, neišmontuokite, nekeiskite ir nepradurkite vinimi.
- Saugokite, kad akumuliatoriaus teigiami ir neigiami kontaktai nesusiliestų vienas su kitu tarp metalinių objektų.
- Neįkraukite, nenaudokite ir nepalikite akumuliatoriaus vietose, kurios veikiamos aukštesnės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginėje saulės šviesoje arba arti kitų karščio šaltinių.
- Nenuimkite išorinės plėvelės.



Jei iš akumuliatoriaus išteka skystis, vadovaukitės toliau pateikta procedūra. Nelieskite akumuliatoriaus plikomis rankomis.

- Jei pateko į akis, akumuliatoriaus skystis gali sukelti aklumą. Netrinkite akių. Nedelsdami nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Jei pateko ant odos arba ant drabužių, akumuliatoriaus skystis gali sukelti uždegimą arba sužalojimą. Nedelsdami nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

PRODUKTO IŠPAKAVIMAS IR PATIKRA

Ištraukite produktą iš pakuotės ir įsitinkinkite, kad jis nepažeistas, nėra matomų gabenimo metu padarytų pažeidimų požymių.

Kilus abejonėms, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į artimiausią techninės pagalbos centrą.



DĖMESIO! PAVOJUS VAIKAMS.

Pakuotės dalis (plastikinius maišelius, polistirolu putas ir t. t.) saugokite nuo vaikų, nes tai – potencialūs pavojaus šaltiniai.

PERSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS SAUGOS

Naudojant elektrinius prietaisus reikia vadovautis kai kuriomis pagrindinėmis taisyklėmis.

Ypač:

- saugokite prietaisą nuo gamtos reiškinių (lietaus, saulės ir t. t.);
- visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo netraukdami už laido.
- Nenaudokite produkto, jei laidas arba kitos dalys atrodo pažeistos. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės pagalbos tarnyba arba panašus kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.
- Papildoma apsauga užtikrinama buitiniame elektros tinkle įrengus apsauginį prietaisą nuo gedimo srovių kai nominali veikimo srovė neviršija 30 mA.
- Dėl papildomos informacijos rekomenduojama kreiptis į patikimą elektriką. Šių elektros prietaisų sauga atitinka patvirtintas technines taisykles ir su elektros prietaisų sauga susijusius įstatymus.
- Nepalikite kištuko įkišto į maitinimo lizdą be reikalo ir geriau ištraukite jį, kai prietaisas nenaudojamas.
- Pastatykite produktą ant plokščių ir stabilių paviršių atokiau nuo karščio šaltinių.

BENDRI PERSPĖJIMAI DĖL NAUDOJIMO

Techninės savybės yra nurodytos ant išorinės pakuotės, o nurodymai pateikiami prie paties gaminio pritvirtintoje plokštelėje.



NETEISINGAS NAUDOJIMAS:

naudokite prietaisą tik pagal numatytą paskirtį, nenaudokite su perukais, gyvūnų kailiu arba bet kokia kita medžiaga, kuri nėra žmogaus plaukai. Ši skutimo mašinėlė yra skirta plaukams ir barzdai tvarkyti. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei prietaisas nebuvo naudojamas tinkamai.



Nevyniokite adapterio laido aplink adapterį, kad nesugadintumėte ir išvengtumėte bet kokio susijusio pavojaus.



Įkraunant ir naudojant prietaisas gali įkaisti; tai yra normalu.



Nekiškite nieko ir saugokite, kad niekas neįkristų į angą.

- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka prietaiso ir įtampos adapterio techninių duomenų plokštelėje pateiktus duomenis.
- Laikykite atokiau nuo vaikų. Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo aštuonerių metų ir asmenys su mažesniais fiziniais, judėjimo arba protiniais gebėjimais bei patirties ar žinių neturintys asmenys, jei jie prižiūrimi ir yra informuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supranta pavojus.
- Valymo ir priežiūros darbus neturi dirbti vaikai be priežiūros.
- Kad užtikrintumėte optimalų ir visiškai saugų veikimą, prietaisui nukritus arba stipriai susitrenkus, patikrinkite jį įgaliojame pagalbos centre.
- Maitinimo laidas negali liestis prie prietaiso.
- Naudokite, įkraukite ir laikykite prietaisą nuo 5 °C iki 40 °C temperatūroje.



Šis prietaisas yra skirtas naudoti komercinėse vietose.

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS

Patikrinkite prietaiso priedus (**A** pav.).

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 – Plokštelė | 6 – Peiliukas „Forged“ |
| 2 – Galvutė | 7 – Peiliukas „Crunchy“ |
| 3 – Įj.-išj. („ON-OFF“) jungiklis | 8 – Maitinimo blokas su USB jungtimi |
| 4 – ŠVIESOS DIODAS | 9 – Maitinimo / įkrovimo laidas |
| 5 – Maitinimo laido (nematomas nuotraukoje) jungtis | 10 – Šepetėlis |
| | 11 – Apsauginis dangtelis |

PRIETAISO ĮKROVIMAS



Šį prietaisą galima naudoti su akumuliatoriumi arba tiesiogiai prijungus prie maitinimo tinklo.



Neįkraukite, jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 40 °C.

Visiškai neiškraukite akumuliatoriaus, jei norite naudoti prietaisą su įkištu maitinimo laidu.

- Norėdami įkelti prietaisą, naudokite pridėtą maitinimo bloką **(8)** arba tik laidą **(9)**, prijungtą prie USB lizdo.
- Įstatykite maitinimo bloką **(8)** į elektros lizdą.
- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir jungiklis **(3)** yra padėtyje „0“.
- Prijunkite maitinimo laidą **(9)** prie prietaiso **(5)** ir maitinimo bloko **(8)**. Įsijungs raudonas šviesos diodas **(4)**.
- Baigus įkrauti, šviesos diodas **(4)** taps žalios spalvos.
- Atjunkite prietaisą nuo laido **(9)**.

Prietaiso akumulatorius netiekiamas įkrautas. Prieš naudojant pirmą kartą, rekomenduojama visiškai įkrauti.



Nebandykite pakeisti akumuliatorių vieni. Kreipkitės į įgaliotą pagalbos centrą.

NAUDOJIMAS



Nenaudokite prietaiso, jei plokštelės (1), galvutė (2) arba peiliukas (6/7) yra pažeisti. SUŽALOJIMŲ RIZIKA



Nenaudokite tiesiai ant nesveikos odos (su patinimais, sužalojimais ar piktvotėmis).



Niekada nenaudokite prietaiso neįstatę galvutės (2)



Niekada nenaudokite prietaiso, kai plaukai arba oda šlapi.

- Patikrinkite, ar prietaisas švarus ir sausas.
- Nuimkite apsauginį dangtelį **(11)**.
- Patikrinkite, ar plokštelė, galvutė ir peiliukas nėra pažeisti. Pakeiskite bet kokias pažeistas dalis.
- Įsitikinkite, kad akumulatorius įkrautas.
- Įjunkite prietaisą patraukdami jungiklį **(3)** į padėtį „1 / ĮJUNGTA“.
- Švelniai skuskite prieš plauką, laikydami odą įtemptą.
- Išjunkite prietaisą patraukdami jungiklį **(3)** į padėtį „0 / IŠJUNGTA“.
- Panaudoję, padėkite prietaisą sausoje ir saugioje vietoje.

Tuomet, kai naudojant prietaisas išsikrauna, prijunkite prietaisą prie tinklo naudodami specialų laidą (9) ir maitinimo bloką (8).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Prietaisui arba jo daliai sugedus arba ją pažeidus, prietaisą turi patikrinti gamintojas, jo techninės pagalbos tarnyba arba, bet kokių atveju, panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus. Naudotojas pats negali išmontuoti prietaiso.

BENDRAS VALYMAS

Rekomenduojama bendrai išvalyti kasdien arba bet kokių atveju, po kiekvieno naudojimo.

Visada ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo prieš imdamiesi bet kokių valymo darbų.



Kad išvengtumėte bet kokios nutrenkimo elektra rizikos, nevalykite prietaiso vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.



Nenaudokite braižančių tirpiklių arba koncentruotų ploviklių.

- Nuvalykite paviršių naudodami minkštą arba nestipriai sudrėkintą šluostę.
- Baigę darbus įsitikinkite, kad visos nuvalytos dalys yra visiškai sausas.

Galvutės (2) nuėmimas ir peiliuko valymas - B paveikslas

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
- Pakelkite galvutę iš jėgos, kad ją atkabintumėte.
- Norėdami išvalyti peiliukus **(6/7)**, naudokite specialų pridėtą šepetėlį **(10 A pav.)**.
- Norėdami vėl įstatyti galvutę, paspauskite ją į apačią užkabindami abi puses.

Galvutės plokštelė (1) yra labai trapi: saugokite, kad jų nesugadintumėte valydami. Rekomenduojama ją švelniai atkabinti nuo galvutės, nupūsti arba nuvalyti vandeniu ir muilu. Prieš vėl įstatydami į galvutę įsitikinkite, kad ji visiškai sausa.

Saugokite, kad galvutė nenukristų ant žemės (D/E pav.).

Peiliuko keitimas - C paveikslas

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
- Išimkite galvutę, kaip nurodyta ankstesniame skirsnyje.
- Švelniai paimkite peiliuką (6/7) už abiejų pusių ir patraukite į viršų, kad atkabintumėte jį nuo atramos (12) (nesimato paveiksle).
- Paimkite naują peiliuką iš abiejų pusių ir įstatykite centrinį kaištį (13) į jo atramą (12) bei tvirtai stumkite į apačią, kol užsifikuos savo padėtyje, stengdamiesi išlaikyti peiliuką suderintą su skutimo mašinėlės korpusu.
- Vėl įstatykite galvutę (2 A pav.).

Netinkama prietaiso priežiūra ir valymas laikomas „NAUDOJIMO INSTRUKCIJŲ NESILAIKYMU“, todėl automatiškai panaikinama garantija.

ŠALINIMAS



Produkto pakuotė yra sudaryta iš perdirbamų medžiagų. Suskirstykite dalis pagal jų tipą ir šalinkite pagal su gamtos apsauga susijusius galiojančius įstatymus.



INFORMACIJA NAUDOTOJAMS pagal 2014 m. kovo 14 d. Įstatyminio dekreto Nr. 49 nuostatas „2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEIJA) įgyvendinimas“

Ant prietaiso pateiktas perbrauktos šiukšliadėžės simbolis nurodo, kad pasibaigus gaminio naudojimo laikui, jis turi būti

šalinamas atskirai nuo kitų atliekų. Todėl naudotojas turi perduoti nebenaudojamą sveiką prietaisą su pagrindiniais komponentais į tinkamus diferencijuoto elektroninių ir elektrotechninių atliekų surinkimo centrus arba pristatyti juos pardavėjui įsigyjant tokį patį kiekį lygiaverčio tipo nauju prietaisu arba palikti jį nieko neperkant, jei didysis prietaiso šonas yra mažesnis nei 25 cm. Tinkamas diferencijuotas surinkimas norint vėliau panaudoti perdirbimui, utilizavimui ir išmetimui į aplinką atiduotą įrangą padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai bei sveikatai ir padeda perdirbti įrangą sudarančias medžiagas. Naudotojui piktybiškai šalinant gaminį, bus taikomos 2014 m. kovo 14 d. įstatyminiam dekretu D.Lgs Nr. 49 numatytos administracinės sankcijos.

Akumuliatorių ir adapterio šalinimas



Neišmeskite akumuliatorių ir (arba) adapterio kartu su buitinėmis atliekomis.



LI-PO

Šiame prietaise yra LI-PO (ličio) įkraunami akumuliatoriai. Galutinis naudotojas privalo šalinti baterijas specialiuose surinkimo centruose.

Bus ne tik laikomasi įstatymo, bet ir prisidedama prie aplinkos apsaugos.



DĖMESIO! Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo ištraukę akumuliatorius.

GARANTIJA

Garantija taikoma taikomuose įstatymuose nustatytą laiko tarpą, pradedama skaičiuoti nuo įsigijimo datos ir apima remonto išlaidas.

Garantija taikoma 1 arba 2 metus, atsižvelgiant į pirkėjo tipą (profesionalas arba vartotojas), kaip numatyta taikomuose standartuose.

Garantija galioja tik pateikus liudijimą su antspaudu ir pardavėjo parašu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data. Užtenka pirkimo čekyje/sąskaitoje faktūroje nurodytos datos.

Garantija taikoma prietaiso kokybės defektams, susijusiems su medžiagomis arba gamyba. „Gamma Più s.r.l.“ įsipareigoja nemokamai sutaisyti arba pakeisti tas dalis, kurios garantiniu laikotarpiu jos sprendimu bus netinkamos dėl medžiagos arba gamybos defektų.

DĖMESIO! Garantija panaikinama tuo atveju, kai nustatomi tiesioginiai pirkėjo veiksmai arba neįgaliojų darbuotojų pakeitimai.

GARANTIJA NETAIKOMA, KAI:

- žala padaryta dėl netinkamo naudojimo, neteisingos priežiūros arba pažeidimų gabenimo metu;
- žala padaryta nesilaikant naudojimo instrukcijų;
- žala padaryta, kai prietaisas naudotas su neteisinga maitinimo įtampa;
- prietaisuose sumontuoti kitų gamintojų priedai;
- defektai turi nereikšmingos įtakos gaminio vertei arba galimybei jį naudoti;
- įprastai nusidėvinčios dalys, pavyzdžiui, galvutės, peiliukai ir laideliai.

Gamintojas pasilieka teisę bet koku metu be jokio išankstinio perspėjimo atlikti pakeitimus ir (arba) pakeisti dalis, kai tai atrodo reikalinga, kad visada suteiktų patikimą, ilgaamžį ir pažangių technologijų produktą.

Mus tal-leġja professjonali

Għandha tintuża fuq xagħar qasir jew imqassar min qabel.
Mhux adattat għal xagħar twil.

SPJEGAZZJONI TAS-SIMBOLI



Il prodotti tagħna jikkonformaw mad-dirrettivi tal-marka CE.



Apparat huwa definit b'ħala klassi III meta l-protezzjoni kontra l-elettrokuzzjoni tiddependi fuq il-fatt li ma hemmx vultaġġi oġhla mill-vultaġġ tas-sikurezza SELV (Safety Voltage Extra-Low) baxx. Dan l-apparat jiġi mħaddem jew minn batterija jew minn SELV transformer.

L-apparati tal-klassi III ma għandhomx ikunu mgħammra b'ertjar protettiv.



Dan is-simbolu jindika li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti tad-direttivi ġodda introdotti għal ħarsien ambjentali u għandu jintrema b'mod xieraq fit-tmiem tač-ċiklu tal-ħajja tiegħu. Għall-informazzjoni, saqsi lill-awtoritajiet lokali fuq żoni dedikati għar-rimi tal-iskart.



Dan is-simbolu, li s-soltu jiġi akkompanjat mad-deskrizzjoni, jindika lill-utent li hemm b'żonn jaqra operazzjonijiet u struzzjonijiet importanti.

*Il-figuri u d-dettalji kollha tagħhom huma murija fuq il-paġna 2 ta' dan il-manwal; l-istruzzjonijiet hawn taħt jindikaw ir-referenza tad-dettall u n-numru tal-figura, pereżempju: **1** (fig. **A**).*

TWISSIJET ĠENERALI DWAR IS-SIGURTÀ



Biex jiġu evitati ħsara u perikli minħabba l-użu mhux xieraq, hemm bżonn li ssegwi l-istruzzjonijiet u żżomm il-manwal tal-użu. Jekk il-prodott jiġi mibjugħ lil partijiet terzi, huwa obbligatorju tagħti wkoll il-ktieb tal-istruzzjonijiet.



Tużax il-prodott ma' provvista ta' enerġija diversa min dik fornuta. Barra minn hekk, tużax il-provvista tal-enerġija pprovduta biex terġa 'tiċċarġja prodotti oħra.



Il-batterija rikarikabbli tintuża biss ma' dan il mus tal-leġha. Tużax il-batterija ma' prodotti oħra. Iċċarġjax il-batterija wara li tkun tneħħiet mill-prodott.

- Tarmix il prodott fin-nar jew saħħanha.
- Tolqotx, tiżżarmax, timmodifikax jew taqqab b'musmar
- Tħallix il-kuntatti pożittivi u negattivi tal-batterija jiġu f'kuntatt ma' xulxin permezz ta' oġġetti tal-metall.
- Iċċarġjax, tuża jew tħalli l-batterija f'postijiet fejn tkun esposta għal temperaturi għoljin bħal xemx dirett jew ħdejn sorsi oħra ta' sħana.
- Tneħħix il-film estern.



Jekk tnixxi il-likwidu mill-batterija, segwi l-proċedura hawn taħt. Tmissx il-batterija bl-idejn mingħajr protezzjoni.

- Jekk jiġi f'kuntatt ma' l-għajnejn, il-likwidu tal-batterija jista' jikkawża għama. Togħrokx għajnejk. Aħsel immedjatament b'ilma nadif u kkonsulta tabib.
- Jekk jiġi f'kuntatt mal-gilda jew ħwejjeg, il-likwidu tal-batterija jista' jikkawża infjammazzjoni jew ħsara. Aħsel immedjatament b'ilma nadif u kkonsulta tabib.

BATTAL U VVERIFIKA L-PRODOTT

Oħroġ il-prodott mill-kaxxa tiegħu u ċċertifika li huwa sħiħ u li m'hemmx sinjali viżibbli ta' ħsara minħabba trasport.

Jekk għandek dubju, tużax l-apparat u ikkuntattja l-eqreb Ċentru ta' Assistenza Teknika.



ATTENZJONI! Perikoluż għat-tfal.

Il-materjali tal-ippakkjar (boroż tal-plastik, polystyrol imwessa', eċċ) m'għandhomx jitħallew f'postijiet li jistgħu jintlaħqu mit-tfal għax huma sorsi potenzjali ta' periklu.

TWISSIJET DWAR IS-SIGURTÀ ELETTRIKA

L-użu ta' apparati elettrici jimplika l-ħarsien ta' xi regoli fundamentali.

B'mod partikolari:

- tesponix l-apparat għall-elementi atmosferici (xita, xemx, eċċ);
- dejjem skonnattja l-plagg mis-sokit, mingħajr ma tiġbed il-kejbil.
- Tużax il-prodott jekk il-kejbil jew partijiet oħra jidhru bil-ħsara. Jekk il-kejbil tal-elettriku huwa bil-ħsara għandu jiġi sostitwit mill-manifattur jew mis-servizz tiegħu ta' assistenza teknika jew minn persuna bi kwalifika simili, sabiex jiġi evitat kwalunkwe riskju.
- Aktar protezzjoni hija rrapprezentata mill-integrazzjoni, fil-ċirkwit elettriku domestiku, ta' mekkanizmu ta' sigurtà kontra l-kurrenti ta' ħsara, li jkollhom kurrent nominali li ma jaqbiżx 30mA.
- Għandek tikkuntattja l-elettricista tiegħek għal aktar informazzjoni. Is-sigurtà ta' dawn l-apparati elettrici hija konformi mar-regoli tekniċi rikonossuti u mal-liġi dwar is-sigurtà tat-tagħmir elettriku.
- Tħallix il-plagg imdaħħal bla bżonn fis-sokit imma skonnattjah l-apparat meta l-apparat mhux qed jintuża.
- Qiegħed il-prodott fuq uċuh ċatti u stabbli 'l bogħod minn sorsi ta' sħana.

TWISSIJET ĠENERALI DWAR L-UŻU

Għall-karatteristiċi tekniċi, irreferi għall-imballaġġ ta' barra u għall-istruzzjonijiet mogħtija fuq il-plakka mwaħħla mal-prodott innifsu.



UŻU MHUX XIERAQ:

Uża l-apparat biss għall-iskop maħsub, tużax l-apparat fuq parrokki, pil ta' annimali jew kwalunkwe materjal ieħor li mhux xagħar uman. Dan il-leġġa huwa ddisinjat għar-regolazzjoni tax-xagħar u tad-daġna. Il-manifattur jirrifjuta kull responsabbiltà għall-użu mhux xieraq tal-apparat.



Idawwarx il-kejbil tal adapter madwar l-apparat biex tevita ħsara u timpedixxi kwalunkwe riskju derivat.



Waqt l-iċċarġjar u l-użu, l-apparat jista' jiŝhon ħafna; għalhekk dan għandu jitqies bħala normali.



Tdaħħalx jew twaqqa ebda oġġett f'xi ftuħ.

- Iċċekkja li l-vultaġġ tal-linja jikkorrispondi ma' dak indikat fuq il-plakka tat-tagħrif tekniku tal-apparat u fuq l-adapter ta' vultaġġ.
- Żomm 'il bogħod mit-tfal. It-tfal m'għandhomx jilgħabu bl-apparat.
- Dan l-apparat jista' jintuza minn tfal mill-età ta' tmien snin u minn persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensi jew mentali jew minn nies b'nuqqas ta' esperjenza jew konnoxxenza sakemm dawn mhumiex sorveljati u ma jingħatawx struzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat b'mod sigur u involuti fil-ftehim tal-perikli.
- It-tindif u l-manutenzjoni m'għandhomx isiru mit-tfal mingħajr sorveljanza.
- Biex tiġi żgurata l-aħjar ħidma u f'sikurezza kompleta, f'każ ta' waqgħat jew xokkijiet qawwija, wettaq kontroll fejn jinsab centru ta' assistenza awtorizzat.
- Il-kejbil tal-elettriku m'għandu qatt jiġi f'kuntatt ma' l-apparat.

GAMMA+

- Uża, iċċarġja u aħžen l-apparat f'temperatura ta' bejn 5° C u 40° C.



Dan l-apparat huwa maħsub għall-użu fl-oqsma kummerċjali.

DESKRIZZJONI TAL-APPARAT U AĊĊESSORJI

Iċċekkja t-tagħmir tal-apparat tiegħek (fig. **A**).

1 – Folja ta' metall

2 – Ras

3 – ON-OFF swiċċ

4 – LED

5 – Konnessjoni tal-kejbil tal-enerġija

(mhux vizibbli fl-immagini)

6 – Xafra forged

7 – Xafra crunchy

8 – Provvista ta' enerġija b'konnessjoni USB

9 – Kejbil tal-elettriku/biex tiċ-ċarġja

10 – Pinzell

11 – Kallotta protettiva

IĊĊARĠJAR TA' L-APPARAT



Dan l-apparat jista' jintuża mal-batterija jew b'konnessjoni diretta mal-provvista tal-enerġija.



Iċċarġjax jekk it-temperatura tal-ambjent tkun taħt 5° C jew 'il fuq minn 40° C.

Iddisċarġjax il-batterija kompletament jekk trid tuża l-apparat bil-kejbil ta' l-enerġija inserit.

- Biex tiċċarġja l-apparat, uża l-provvista ta' enerġija fornuta (**8**) jew biss il-kejbil (**9**) imqabbad mas-sokit USB.
- Daħħal il-provvista tal-enerġija (**8**) fis-sokit tad-dawl.
- Iċċekkja li l-apparat ikun mitfi u li l-iswiċċ (**3**) jinsab f'pożizzjoni "0".
- Qabbd il-kejbil tal-provvista tal-enerġija (**9**) ma' l-apparat (**5**) u mal-provvista tal-enerġija (**8**). Il-led aħmar (**4**) tixgħel.
- Meta tkun iċċarġjata għal kollox, il-led (**4**) jsir aħdar.

- Skonnettja l-apparat mill-kejbil (9).

Il-batterija tal-apparat ma tigix diġà ċċarġjata. Qabel ma' tuża l-apparat għal l-ewwel darba, huwa rrakkomandat li tiċċarġja l-apparat kompletament.



Tippruvax tibdel il-batteriji lilek innifsek. Ikkuntattja ċentru ta' servizz awtorizzat.

UŻU



Tużax l-apparat jekk il-folja ta' metall (1), ir-ras (2) jew ix-xafra (6/7) huma bil-ħsara. **RISKJU TAL-ĦSARA**



Applikax direttament fuq il-ġilda b'imperfezzjonijiet (bħal neffa, korriment jew musmar).



Qatt tuża l-apparat mingħajr ir-ras (2) imdaħħla.



Qatt tuża l-apparat fuq xagħar imxarrab.

- Iċċekkja li l-apparat huwa nadif u niexef.
- Neħhi il-kallotta protettiva (11).
- Iċċekkja li l-folja ta' metall, ir-ras u ix-xafra mhumiex bil-ħsara. Ibdel il-partijiet li huma bil-ħsara.
- Kun żgur li l-batterija tkun iċċarġjata.
- Ixgħel il-apparat billi tersaq is-swiċċ (3) f'pożizzjoni "1 / ON".
- Qaxxar bil-mod billi tmur kontra x-xagħar waqt li żżomm il-ġilda.
- Itfi il-apparat billi tersaq is-swiċċ (3) f'pożizzjoni "0 / OFF".
- Wara l-użu, aħžen l-apparat f'post xott u protett.

Jekk il-batterija iddiċċarġja waqt l-użu, qabbad l-apparat man-netwerk bl-użu tal-kejbil xieraq (9) u l-unità tal-provvista tal-enerġija (8).

MANUTENZJONI



Fil-każ ta' malfunzjonament jew ħsara tal-apparat jew parti minnu, l-apparat għandu jiġi analizzat mill-manifattur jew mis-servizz tiegħu ta' assistenza teknika jew minn persuna b'kwalifika simili sabiex jiġi evitat kull riskju. L-utent m'għandux iżarma l-apparat awtonament.

TINDIF ĠENERALI

Nirrakkomandaw li tnaddaf l-apparat b'mod ġenerali kuljum jew kull darba li tużah.

Dejjem aqla 'l-plagg tal-kejbil ta' l-enerġija mill-mains qabel ma tagħmel xi operazzjonijiet ta' tindif.



Biex jiġi evitat kull riskju ta' xokk elettriku, tnaddaf l-apparat bl-ilma u tghoddsux fl-ilma



Tużax soluzzjonijiet li joborxu jew deterġenti ikkonċentrati.

- Naddaf il-barra b'ċarruta ratba jew ftit niedja.
- Meta tisspiċċa, iżgura li l-partijiet kollha huma nixfin kompletament.

Tneħħija tar-ras (2) u tindif tax-xafra - Figura B

- Iċċekkja li l-apparat ikun mitfi u skonnettjat mill-provvista tal-enerġija.
- Neħhi bil-forza r-ras biex teħilsu
- Biex tnaddaf ix-xafra (6/7) uża il-pinzell speċjali fornut (10 fig. A).
- Biex terġa iddaħħal ir-ras, agħfasha l-isfel waqt li tigganċja iż-żewġ naħat.

Il-folja ta' metall (1) tar-ras hija delikata ħafna: oqgħod attent li ma tagħmilhomx ħsara waqt it-tindif. Huwa rrakkomandat li tħollha bil-mod mir-ras, onfoħa jew tnaddafha bis-sapun u bl-ilma. Kun żgur li l-folja ta' metall hija kompletament niexfa qabel ma ddaħħala mill-ġdid fir-ras.

Oqgħod attent li ma' twaqqax ir-ras fuq l-art (**fig. D/E**).

Sostituzzjoni tax-xafra - Figura C

- Iċċekkja li l-apparat ikun mitfi u skonnettjat mill-provvista tal-enerġija.
- Neħhi r-ras kif indikat fil-paragrafu preċedenti.
- Bil-mod, aqbad ix-xafra **(6/7)** fuq iż-żewġ naħat u iġbed il fuq biex teħlisha mill-appoġġ **(12)** (mhux viżibbli fil-figura).
- Aqbad ix-xafra l-ġdida fuq iż-żewġ naħat u daħhal il-pern ċentrali **(13)** fl-appoġġ tagħha **(12)** u għafas l-isfel sewwa sakemm tikklikkja fil-pożizzjoni waqt li tkun attent biex iżżomm ix-xafra allinjata mal-ġisem tal-mus tal-leħja.
- Erġa' daħhal ir-ras **(2 Fig. A)**.

In-nuqqas ta' manutenzjoni u tindif ta' l-apparat huwa kkunsidrat bħala "NUQQAS TA' ĦARSIEN TAL-ISTRUZZJONIJIET TAL-UŻU", għalhekk il-garanzija tiskadi awtomatikament.

RIMI



L-ippakkjar tal-prodott huwa magħmul minn materjali riċiklabbli. Aqsam il-partijiet skont it-tip tagħhom u armihom skont il-ligijiet applikabbli dwar il-ħarsien ambjentali.



INFORMAZZJONI GĦAL MIN JAGĦMEL UŻU skond id-Digriet Legiżlattiv Nru 49 ta' 14 ta' Marzu, 2014 "Implimentazzjoni tad-Direttiva 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE)"

Is-simbolu ta' landa taż-żibel maqtugħa b'salib muri fuq l-apparat jindika li l-prodott fl-aħħar tal-ħajja utli tiegħu għandu jingabar separatament minn skart ieħor. L-utent għandu għalhekk iforni l-apparat komplet b'komponenti essenzjali li jkunu waslu fit-tmiem tal-ħajja tagħhom fiċ-ċentri ta' ġbir separati xierqa għall-

iskart elettroniku u elettrotekniku, jew jibgħatha lill-negozjant meta jixtri l-apparat tat-tip ekwivalenti ġdid, minħabba waħda waħda, jew 1 fi zero għal apparat b'genb twil ta'inqas minn 25 cm. Il-ġbir separat tal-iskart sussegwenti ta' l-apparat mormi għar-riċiklaġġ, it-trattament u r-rimi tal-ambjent kompatibbli tikkontribwixxi biex jiġu evitati effetti negattivi possibbli fuq l-ambjent u fuq is-saħħa u tippromwovi r-riċiklaġġ tal-materjali li jagħmlu parti ta' l-apparat. Ir-rimi ta' skart abbużiv tal-prodott mill-utent jinvolvi l-applikazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi skont id-Digriet Leġiżlattiv nru. Digriet Leġiżlattiv N° 49 ta' 14 Marzu 2014.

Skart tal-batteriji u l-adapter



Tarmix il-batteriji u/jew l-adapter fl-iskart domestiku.



Dan l-apparat fih batteriji tal-LI-PO (Litju) rikarikabbli. L-utent huwa meħtieġ li jarmi l-batteriji f'ċentri speċjali ta' ġbir.

Minbarra li jissodisfa obbligu legali, dan jikkontribwixxi wkoll għall-ħarsien tal-ambjent.



ATTENZJONI! Terġax tqabbad l-apparat mas-sokit tad-dawl mill-ġdid wara li tneħhi l-batteriji.

GARANZIJA

Il-garanzija hija valida skont it-termini tal-liġi applikabbli, tibda mid-data tax-xiri u tinkludi l-ispejjeż ta' tiswijiet.

It-tul tal-perjodu ta' garanzija huwa ta' sena jew sentejn skont it-tip ta' xerrej (professjonista jew privat), skond dak li huwa stabbilit mir-

regolamenti kurrenti.

Il-garanzija hija valida biss fuq preżentazzjoni tal-kupun bit-timbru u firma tal-negożjant kif ukoll li jiddikjara d-data tax-xiri. Evidenza għandha tkun id-data murija fuq l-irċevuta/fattura.

Il-garanzija tkopri d-difetti fil-kwalità tal-apparat, riferibbli għal materjali u għal fabbrikazzjoni. Gamma Più s.r.l. se timpenja ruħha biex issewwi jew tbiddel mingħajr ħlas dawk il-partijiet li fil-perjodu tal-garanzija se jirriżultaw li huma ineffiċjenti minħabba difetti ta' materjal u kostruzzjoni.

ATTENZJONI! Il-garanzija tiġi annullata jekk fuq l-apparat jinstab intervent dirett mix-xerrej jew manipulazzjoni minn persunal mhux awtorizzat.

IL-GARANZIJA MA TKOPRIX:

- Ħsara kkawżata mill-użu mhux xieraq, trattamenti mhux xierqa u ksar mit-trasport.
- Ħsara kkawżata min-nuqqas ta' ħarsien tal-istruzzjonijiet tal-użu.
- Ħsara kkawżata mill-użu tal-apparat b'vultaġġ tal-linja żbaljata.
- Apparati li fuqhom ġew imwaħħla aċċessorji ta' produttori oħrajn.
- Difetti li għandhom effett irrilevanti fuq il-valur jew fuq il-possibbiltà li jintuza l-prodott.
- Partijiet soġġetti għall-inkedd normali ta' użu bħal irjus, xfafar u kejbils.

Il-produttur jirriżerva d-dritt li jagħmel bidliet fi kwalunkwe żmien u mingħajr ebda notifika minn qabel u/jew sostituzzjoni ta' partijiet kif jidhirlu xieraq, biex dejjem joffri prodott affidabbli u fit-tul u b'teknoloġija avvanzata.

Aparat de ras profesional

Pentru utilizare pe părul scurt sau scurtat în prealabil.

Nu este potrivit pentru păr lung.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR



Produsele noastre sunt conforme cu Directivele privitoare la marcajul CE.



Un aparat este definit ca fiind de clasă III când protecția împotriva electrocutării se bazează pe faptul că nu sunt prezente tensiuni mai mari decât tensiunea de siguranță foarte joasă SELV (Safety Extra-Low Voltage). Acest aparat este alimentat fie de o baterie fie de un transformator SELV.

Aparatele de Clasă III nu trebuie prevăzute cu împământare de protecție.



Acest simbol indică faptul că produsul respectă cerințele impuse de noile directive privind protecția mediului înconjurător și că trebuie eliminat în mod corespunzător la sfârșitul ciclului de viață. Solicitați informații suplimentare autorităților locale cu privire la locul de amplasare al zonelor dedicate colectării deșeurilor.



Acest simbol, în general însoțit de o descriere, indică utilizatorului că este obligatorie citirea instrucțiunilor înainte de efectuarea operațiunilor.

Toate figurile și detaliile acestora sunt indicate la pag. 2 din acest manual; în instrucțiunile care urmează sunt indicate referința detaliului și numărul figurii, de exemplu: **1** (fig. **A**).

AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA



Pentru a evita daune și pericole datorate utilizării neconforme, respectați cu strictețe și păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul cedării produsului unor persoane terțe, predați și manualul de instrucțiuni.



Nu utilizați produsul cu un alimentator diferit de cel livrat în dotare. Nu utilizați alimentatorul livrat în dotare pentru reîncărcarea altor produse.



Bateria reîncărcabilă trebuie utilizată exclusiv cu acest aparat de ras. Nu utilizați bateria cu alte produse. Nu încărcați bateria după ce a fost scoasă din produs.

- Nu o aruncați în foc și ni o încălziți.
- Nu o loviți, nu o demontați, nu o modificați și nu o găuriți cu un cui.
- Nu permiteți contactelor pozitive și negative ale bateriei să intre în contact unul cu celălalt prin intermediul obiectelor metalice.
- Nu încărcați, nu utilizați și nu lăsați bateria în locuri în care este expusă la temperaturi ridicate precum lumina directă a soarelui sau în apropierea altor surse de căldură.
- Nu înlăturați folia externă.



Dacă din baterie se scurge lichid, urmați procedura descrisă în continuare. Nu atingeți bateria cu mâinile goale.

- Dacă intră în contact cu ochii, lichidul bateriei poate cauza orbire. Nu vă frecați la ochi. Spălați imediat cu apă curată și consultați medicul.
- Dacă lichidul bateriei intră în contact cu pielea sau cu îmbrăcămintea, poate cauza inflamații și leziuni. Îndepărtați imediat prin spălare cu apă curată și consultați medicul.

DEZAMBALAREA ȘI VERIFICAREA PRODUSULUI

Scoateți produsul din ambalaj și asigurați-vă ca acesta să fie integru și să nu prezinte semne vizibile de deteriorare datorate transportului.

În caz de neclarități, nu utilizați aparatul și contactați Centrul de Asistență tehnică cel mai apropiat.



ATENȚIE! PERICOL PENTRU COPII.

Materialele utilizate pentru ambalare (pungi din plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor deoarece reprezintă surse potențiale de pericol.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA ELECTRICĂ

Utilizarea aparatelor electrice impune respectarea unor reguli fundamentale.

În special:

- nu expuneți aparatul la agenții atmosferici (ploaie, soare, etc.);
- scoateți întotdeauna ștecherul din priza de curent fără a trage de cablu.
- Nu utilizați produsul în cazul în care cablul sau alte componente prezintă defecte. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de serviciul de asistență tehnică al acestuia sau, oricum, de către o persoană calificată, pentru a preveni orice riscuri.
- un sistem suplimentar de protecție în reprezintă instalarea unui dispozitiv de siguranță în circuitul electric domestic, împotriva curenților de scurtcircuit cu un curent nominal de intervenție de maxim 30mA.
- Se recomandă contactarea unui electrician profesionist pentru mai multe informații. Sistemul de siguranță al acestor aparate electrice este conform normelor tehnice în vigoare și legii privind siguranța

aparaturilor electrice.

- Nu lăsați ștecherul introdus în priza de curent, ci deconectați-l dacă aparatul nu este utilizat.
- Așezați produsul pe suprafețe drepte și stabile, departe de surse de căldură.

AVERTISMENTE GENERALE DE UTILIZARE

Pentru informații privind caracteristicile tehnice consultați ambalajul extern și indicațiile de pe eticheta aplicată pe produs.



UTILIZAREA INCORECTĂ:

Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost produs. Nu utilizați pentru peruci, păr de animale sau alte materiale diferite de părul uman. Acest aparat de ras este conceput pentru ajustarea părului și bărbii. Producătorul declină orice responsabilitate în cazul utilizării necorespunzătoare a aparatului.



Nu răsuciți cablul adaptorului în jurul acestuia pentru a evita deteriorarea și pentru a preveni eventuale riscuri.



În timpul încărcării și utilizării, aparatul se poate supraîncălzi; acest lucru trebuie considerat normal.



Nu introduceți sau nu lăsați să cadă niciun obiect în nicio deschizătură.

- Verificați ca tensiunea de rețea să corespundă celei indicate pe plăcuța cu date tehnice a aparatului și pe adaptorul de tensiune.
- A nu se păstra la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii începând cu vârsta de opt ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de

Gamma+

siguranță și la pericolele la care sunt expuse.

- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie realizate de către copii dacă nu sunt supravegheați.
- Pentru a asigura funcționarea optimă și în deplină siguranță a aparatului, în cazul în care aparatul cade sau este supus loviturilor violente, solicitați verificarea acestuia de către un centru de asistență autorizat.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre niciodată în contact cu aparatul.
- Utilizați, încărcați și păstrați aparatul la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 40 °C.



Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat în zone comerciale.

DESCRIEREA APARATULUI ȘI ACCESORIILOR

Verificați dotarea aparatului Dvs. (fig. **A**).

1 – Lamelă

2 – Cap

3 – Comutator ON-OFF

4 – LED

5 – Racord cablu de alimentare (nu este vizibil în imagine)

6 – Lamă forged

7 – Lame crunchy

8 – Alimentator cu mufă USB

9 – Cablu de alimentare/incărcare

10 – Perie

11 – Capac de protecție

ÎNCĂRCAREA APARATULUI



Acest aparat poate fi utilizat pe baterie sau prin conectare directă la rețeaua de alimentare.



Nu efectuați încărcarea dacă temperatura mediului ambiant este mai mică de 5 °C sau mai mare de 40 °C.

Nu descărcați complet bateria dacă doriți să utilizați aparatul cu cablul de alimentare conectat.

- Pentru a încărca aparatul, utilizați alimentatorul (8) din dotare sau doar cablul (9) conectat la o priză USB.
- Introduceți alimentatorul (8) în priza de curent.
- Verificați ca aparatul să fie oprit și ca întrerupătorul (3) să fie pe poziția „0”.
- Conectați cablul de alimentare (9) la aparat (5) și la alimentator (8). Led-ul roșu (4) se va aprinde.
- Odată ce încărcarea este completată, led-ul (4) va deveni verde.
- Deconectați aparatul de la cablul (9).

Bateria aparatului nu este livrată încărcată. Înainte de prima utilizare se recomandă efectuarea unei încărcări complete.



Nu încercați să înlocuiți singuri bateriile. Adresați-vă unui centru de asistență autorizat.

MOD DE UTILIZARE



Nu utilizați aparatul dacă lamela (1), capul (2) sau lama (6/7) sunt deteriorate. RISC DE LEZIUNI



Nu aplicați direct pe pielea cu imperfecțiuni (precum umflături, leziuni sau furuncule).



Nu utilizați niciodată aparatul fără cap (2) introdus.



Nu utilizați niciodată aparatul pe părul ud.

- Verificați ca aparatul să fie curat și uscat.
 - Înlăturați capacul de protecție (11).
 - Verificați ca lamela, capul și lama să nu fie deteriorate. Înlocuiți eventualele componente deteriorate.
 - Asigurați-vă că bateria este încărcată.
 - Porniți aparatul deplasând comutatorul (3) pe poziția „1 / ON”.
-

GAMMA+

- Radeți delicat în sens opus creșterii firelor de păr, întinzând pielea.
- Opriți aparatul deplasând comutatorul (3) pe poziția „0 / OFF”.
- După utilizare așezați aparatul într-un loc uscat și sigur.

În cazul în care bateria se descarcă în timpul utilizării, conectați aparatul la rețeaua de alimentare utilizând cablul anume prevăzut (9) și alimentatorul (8).

ÎNTREȚINERE



În caz de defecte de funcționare sau de deteriorare a aparatului sau a unei părți a acestuia, acesta trebuie verificat de producător sau de serviciul de asistență tehnică al acestuia sau, în orice caz, de o persoană cu calificare similară, pentru a preveni orice riscuri. Este interzisă demontarea aparatului de către utilizator.

CURĂȚAREA GENERALĂ

Se recomandă să efectuați o curățare generală zilnic sau în orice caz după fiecare utilizare.

Scoateți ștecherul cablului de alimentare din priza de rețea înainte de efectua orice operațiune de curățare.



Pentru a evita orice risc de electrocutare, nu curățați aparatul cu apă și nu îl introduceți în apă.



Nu utilizați soluții abrazive sau detergenți concentrați.

- Curățați partea externă cu un material textil moale sau umezit cu apă.
- La încheierea operațiunii, asigurați-vă ca toate componentele curățate să fie complet uscate.

Înlăturarea capului (2) și curățarea lamă - Figura B

- Verificați ca aparatul să fie oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Ridicați cu forță capul pentru a-l decupla.
- Pentru curățarea lamei **(6/7)** utilizați peria anume prevăzută din dotare **(10 fig. A)**.
- Pentru a reintroduce capul, apăsați-l în jos fixând ambele părți.

Lamela (1) capului este foarte delicată: acordați atenție să nu p deteriorați în timpul operațiunii de curățare. Se recomandă să o eliberați ușor de pe cap, să o suflați sau să o curățați cu apă și săpun. Verificați ca lamela să fie complet uscată înainte de a o reintroduce pe cap.

Acordați atenție pentru a nu scăpa jos capul **(10 fig. D/E)**.

Înlocuire lamă - Figura C

- Verificați ca aparatul să fie oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Înlăturați capul după cum este indicat în paragraful de mai sus.
- Prindeți delicat lama **(6/7)** din ambele părți și trageți-o în sus pentru a o decupla din suport **(12)** (nu este vizibil în figură).
- Prindeți noua lamă din ambele părți și introduceți pivotul central **(13)** în suportul său **(12)** apoi împingeți în jos cu putere până când se fixează în poziție, acordând atenție să mențineți lama aliniată cu corpul aparatului de ras.
- Reintroduceți capul **(2 Fig. A)**.

Neefectuarea întreținerii și curățării aparatului este considerată drept o „NERESPECTARE A INSTRUCȚIUNILOR DE UTILIZARE”, prin urmare garanția decade automat.

ELIMINARE



Ambalajul produsului este alcătuit din materiale reciclabile. Separați componentele în funcție de tipologia acestora și eliminați-le conform prevederilor legilor în vigoare privind protecția mediului înconjurător.



INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI în conformitate cu Decretul Legislativ Nr. 49 din 14 martie 2014 „Aplicarea Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de aparaturi electrice și electronice (RAEE)”

Simbolul cu un container barat prezent de aparatură indică faptul că la sfârșitul duratei de viață utilă, produsul trebuie colectat separat de celelalte deșeuri. Prin urmare, utilizatorul va trebui să predea aparatura cu toate componentele esențiale, ajunsă la sfârșitul duratei sale de viață, la centrele adecvate de colectare diferențiată a deșeurilor electronice și electrotehnice, sau va trebui să o predea agentului de vânzare la momentul achiziționării unei noi aparaturi de tip echivalent, în raport de unu la unu, sau de 1 la zero în cazul aparaturilor cu latura mai mare mai mică de 25 cm. Colectarea diferențiată corespunzătoare în vederea reciclării, tratării și eliminării ulterioare în mod compatibil cu mediul, contribuie la evitarea eventualelor efecte negative asupra mediului și asupra siguranței și favorizează reciclarea materialelor din care este alcătuită aparatura. Eliminarea abuzivă a produsului de către utilizator conduce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de D.Leg. nr. Decretul Legislativ Nr. 49 din 14 martie 2014.

Eliminarea bateriei și adaptorului



Nu aruncați bateriile și/sau adaptorul împreună cu deșeurile menajere.



LI-PO

Acest aparat conține baterii reîncărcabile de tip LI-PO (Lithium). Utilizatorul final are obligația de a elimina acumulatorii la centrele speciale de colectare.

Pe lângă faptul că veți îndeplini o obligație prevăzută de lege, veți contribui astfel la protecția mediului.



ATENȚIE! Nu reconectați aparatul la priza de curent după ce ați extras bateriile.

GARANȚIE

Garanția este valabilă conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data achiziționării și include costurile de reparație.

Durata perioadei de garanție este de 1 sau 2 ani, în funcție de tipul cumpărătorului (profesional sau consumator), conform prevederilor normelor în vigoare.

Garanța este valabilă numai dacă se prezintă bonul cu ștampila și semnătura agentului de vânzare și numai dacă este indicată data cumpărării. Data valabilă este cea indicată pe bonul fiscal/factură.

Garanția acoperă defectele calitative ale aparatului datorate materialelor sau procesului de fabricație. Gamma Più s.r.l. își asumă responsabilitatea de a înlocui gratuit acele componente care în timpul perioadei de garanție se demonstrează a fi ineficiente din cauza defectelor materialelor sau a procesului de fabricație.

ATENȚIE! Garanția decade în cazul în care au fost efectuate intervenții directe de către cumpărător sau de către personal

neautorizat.

GARANȚIA NU ACOPERĂ:

- Daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, de tratamente improprii sau daunele suferite în timpul transportului.
- Daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
- Daunele cauzate de utilizarea aparatului la o tensiune de rețea incorectă.
- Aparatele pe care au fost montate accesorii produse de alți producători.
- Defecte care influențează în mod nesemnificativ asupra valorii sau posibilității de utilizare a produsului.
- Componentele supuse uzurii normale precum capetele, lamele și firele.

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări și/sau de a înlocui componente, în orice moment și fără preaviz, în cazurile considerate oportune, pentru a oferi un produs de încredere, de lungă durată și cu tehnologie avansată.

Profesionálny holiaci strojček

K použitiu na krátke alebo skôr skrátené vlasy.

Nie je vhodný pre dlhé vlasy.

VYSVETLENIA SYMBOLOV



Naše výrobky sú v súlade so smernicami, na ktoré odkazuje označenie CE.



Prístroj je definovaný ako zariadenie triedy III, ak sa ochrana proti úrazu elektrickým prúdom opiera o skutočnosť, že neexistuje žiadne napätie vyššie ako veľmi nízke bezpečnostné napätie SELV (Safety Extra-Low Voltage). Tento prístroj je napájaný buď batériou alebo transformátorom SELV.

Prístroje triedy III nesmú byť vybavené ochranným uzemnením.



Tento symbol znamená, že výrobok spĺňa predpoklady vyžadované novými zavedenými smernicami o ochrane životného prostredia a na konci jeho životnosti je potrebné ho zlikvidovať vhodným spôsobom. O informácie ohľadom miest určených na likvidáciu odpadu požiadajte miestne orgány.



Tento symbol, zvyčajne sprevádzaný popisom, informuje používateľa, že je potrebné sa oboznámiť s dôležitými operáciami a pokynmi.

Všetky obrázky a podrobnosti o nich sú uvedené na strane 2 tejto príručky; v nasledujúcich pokynoch je uvedený odkaz na detail a číslo obrázka, napríklad: **1** (obr. **A**).

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Aby ste zabránili škodám a nebezpečenstvám v dôsledku nesprávneho použitia, prísne dodržiavajte a uchovávajte návod na použitie. V prípade predaja výrobku tretím osobám im vždy odovzdajte aj návod na použitie.



Výrobok nepoužívajte s iným napájacím zdrojom, než je dodávaný. Taktiež nepoužívajte dodaný napájací adaptér na nabíjanie iných výrobkov.



Dobíjacia batéria musí byť používaná iba s týmto holiacim strojčekom. Nepoužívajte batériu s inými výrobkami. Nenabíjajte batériu po vybratí z výrobku.

- Nevhadzujte batériu do ohňa alebo ju neohrievajte.
- Neudierajte do nej, nerozoberajte, neupravujte ani neprepichujte klincom.
- Nedovoľte, aby sa kladné a záporné kontakty batérie dostali do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Nenabíjajte, nepoužívajte ani nenechávajte batériu na miestach, kde je vystavená vysokým teplotám, ako je priame slnečné svetlo alebo iné zdroje tepla.
- Neodstraňujte vonkajšie fóliu.



Ak z batérie uniká kvapalina, riadte sa nižšie uvedeným postupom. Nedotýkajte sa batérie holými rukami.

- Pri kontakte s očami môže kvapalina batérie spôsobiť slepotu. Neutierajte si oči. Okamžite umyte čistou vodou a vyhľadajte lekára.
- Pri kontakte s pokožkou alebo odevom môže tekutina z batérie spôsobiť zápal alebo zranenie. Okamžite umyte čistou vodou a vyhľadajte lekára.

VYBALENIE A KONTROLA VÝROBKU

Výrobok vyberte z balenia a uistite sa, či je neporušený a nevykazuje viditeľné znaky poškodenia v dôsledku prepravy.

V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na najbližšie technické servisné stredisko.



POZOR! NEBEZPEČENSTVO PRE DETI

Prvky obalu (plastové vrecká, expanzný polystyrén atď.) nesmú zostať v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálny zdroj nebezpečenstva.

UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÚ BEZPEČNOSŤ

Používanie elektrických prístrojov vyžaduje dodržiavanie niektorých základných princípov.

Najmä:

- nevystavujte prístroj atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, atď.);
- napájací zástrčku vždy vyťahnite zo zásuvky bez ťahania za kábel.
- Výrobok nepoužívajte, ak sú kábel alebo iné časti poškodené. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho služba technickej pomoci či osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo všetkým rizikám.
- Ďalšou ochranou je integrácia bezpečnostného zariadenia do domáceho elektrického obvodu proti poruchovým prúdom s menovitým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA.
- Odporúčame kontaktovať dôveryhodného elektrikára, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Bezpečnosť týchto elektrických spotrebičov je v súlade s uznávanými technickými normami a zákonmi o bezpečnosti elektrických zariadení.
- Zástrčku nenechávajte zbytočne zasunutú do sieťovej zásuvky a odpojte ju, ak sa spotrebič nepoužíva.

- Prístroj postavte na rovné a stabilné povrchy mimo dosahu zdrojov tepla.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE

Technické charakteristiky nájdete na vonkajšom obale a v pokynoch uvedených na identifikačnom štítku na samotnom výrobku.



NESPRÁVNE POUŽÍVANIE:

Spotrebič používajte iba pre určené použitie; nepoužívajte ho na parochne, zvieracie chlpy ani na materiály iné ako ľudské vlasy. Tento holiaci strojček je určený pre úpravu vlasov a fúzov. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nevhodné používanie spotrebiča.



Kábel adaptéra neovíjajte okolo neho, aby ste zabránili jeho poškodeniu a prípadným príslušným rizikám.



Počas nabíjania a používania sa môže prístroj prehriať; toto je potrebné považovať za normálne.



Nevkladajte žiadne predmety do akéhokoľvek otvoru.

- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku s technickými údajmi prístroja a na napájacom adaptéri.
- Udržujte mimo dosahu detí. Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od ôsmich rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či osobami bez skúseností alebo znalostí, pokiaľ sú tieto osoby pod dozorom a pokiaľ im budú poskytnuté pokyny pre bezpečné používanie prístroja a informácie o rizikách.
- Čistenie a údržbu nesmú nikdy vykonávať deti bez dozoru.
- Aby bolo zaručené optimálne fungovanie a úplná bezpečnosť, v

prípade pádu alebo silných nárazov nechajte prístroj skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

- Napájací kábel sa nikdy nesmie dostať do styku s prístrojom.
- Prístroj používajte, nabíjajte a skladujte pri teplote medzi 5°C a 40°C.



Tento prístroj je navrhnutý pre komerčné použitie.

POPIS PRÍSTROJA A PRÍSLUŠENSTVA

Skontrolujte vybavenie vášho prístroja (obr. **A**).

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 – Planžeta | 6 – Čepeľ forged |
| 2 – Hlava | 7 – Čepeľ crunchy |
| 3 – Vypínač ON-OFF (ZAP - VYP) | 8 – Napájací zdroj s USB pripojením |
| 4 – LED | 9 – Napájací/nabíjací kábel |
| 5 – Pripojenie napájacieho kábla (na obrázku nie je vidieť) | 10 – Kefka |
| | 11 – Ochranné viečko |

NABÍJANIE PRÍSTROJA



Tento prístroj môže byť používaný na batérie alebo s priamym pripojením k sieti.



Nenabíjajte, ak je okolitá teplota nižšia ako 5°C alebo vyššia ako 40°C.

Pokiaľ chcete prístroj používať s vloženým napájacím káblom, nevybíjajte batériu úplne.

- Pre dobitie prístroja použite dodaný napájací zdroj (**8**) alebo iba kábel (**9**) pripojený k zásuvke USB.
- Zasuňte napájací zdroj (**8**) do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je prístroj vypnutý a či je vypínač (**3**) v polohe „0“.
- Pripojte napájací kábel (**9**) k prístroju (**5**) a zdroju napätia (**8**). Červená LED dióda (**4**) sa rozsvieti.

Gamma+

- Po dokončení nabíjania sa led dióda **(4)** rozsvieti na zeleno.
- Odpojte prístroj od kábla **(9)**.

Batéria prístroja sa dodáva nenabitá. Pred prvým použitím sa odporúča vykonať úplné nabitie.



Nepokúšajte sa sami vymieňať batérie. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

POUŽITIE



Prístroj nepoužívajte, ak je poškodená planžeta (1), hlava (2) alebo čepele (6/7). RIZIKO ZRANENIA



Neaplikujte priamo na pokožku s nedokonalosťami (napr. opuchliny, lézie alebo vyrážky).



Nepoužívajte prístroj bez vlozenej hlavy (2).



Prístroj nikdy nepoužívajte na mokrých vlasoch alebo fúzoch.

- Skontrolujte, či je prístroj čistý a suchý.
- Odstráňte ochranné viečko **(11)**.
- Skontrolujte, či nie je poškodená planžeta, hlava a čepele. Prípadné poškodené diely vymeňte.
- Uistite sa, že je batéria nabitá.
- Zapnite prístroj premiestnením vypínača **(3)** do polohy „**1**“ / **ON**“.
- Jemne hoľte, postupujte proti vlasom, pričom napínajte pokožku.
- Prístroj vypnite presunutím vypínača **(3)** do polohy „**0**“ / **OFF**“.
- Po použití prístroj skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

Ak sa batéria počas používania vybije, pripojte prístroj k sieti pomocou príslušného kábla (9) a napájacieho zdroja (8).

ÚDRŽBA



V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča či niektorej jeho časti nechajte spotrebič posúdiť výrobcom či jeho technickým servisom alebo osobou s podobnou kvalifikáciou, aby ste zabránili všetkým rizikám. Používateľ nesmie prístroj samostatne demontovať.

CELKOVÉ ČISTENIE

Odporúča sa vykonávať všeobecné čistenie denne alebo v každom prípade po každom použití.

Vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky, než pristúpíte k akémukoľvek čisteniu.



Nečistite prístroj vodou a neponárajte ho do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.



Nepoužívajte abrazívne roztoky ani koncentrované čistiace prostriedky.

- Vonkajšiu časť prístroja vyčistíte pomocou mäkkej či mierne navlhčenej handričky.
- Po skončení operácie sa ubezpečte, či sú všetky čistené časti úplne suché.

Odstránenie hlavy (2) a čistenie čepele - Obrázok B

- Skontrolujte, či je prístroj vypnutý a odpojený od siete.
- Pevne zdvihnite hlavu a uvoľnite ju
- Pre čistenie čepele (6/7) použite dodanú špeciálnu kefku (10 obr. A).
- Pre opätovné vloženie hlavy ju zatlačte nadol a súčasne zaistite na oboch stranách.

Planžeta (1) hlavy sú delikátne dávajte pozor, aby ste ju pri čistení nepoškodili. Odporúča sa jemne ju uvoľniť z hlavy, vyfukovať alebo vyčistiť mydlom a vodou. Pred opätovným vložením do hlavy sa uistite, že je planžeta úplne suchá.

Dávajte pozor, aby hlava nepadla na zem (Obr. D/E).

Výmena čepele - Obrázok C

- Skontrolujte, či je prístroj vypnutý a odpojený od siete.
- Odstráňte hlavu, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
- Jemne uchopíte čepeľ (6/7) z oboch strán a vytiahnite ju smerom nahor, aby ste ju uvoľnili z podpory (12) (na obrázku nie je vidieť).
- Uchopíte novú čepeľ na oboch stranách a vložte stredný čap (13) do svojho držiaka (12) a pevne zatlačte, až kým nezapadne na miesto, pričom dbajte na to, aby čepeľ bola vyrovnaná s telom holiaceho strojčeka.
- Znovu vložte hlavu (2 Obr. A).

Nedostatočná údržba a čistenie prístroja je považované za „NEDODRŽIAVANIE NÁVODU NA POUŽITIE“, záruka preto automaticky zaniká.

LIKVIDÁCIA



Obal výrobku sa skladá z recyklovateľných materiálov. Rozdeľte časti podľa typu a zlikvidujte ich podľa platných zákonov, ktoré upravujú ochranu životného prostredia.



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV v súlade s legislatívnym nariadením č. 49 zo 14. marca 2014 „Implementácia smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)“

Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach uvedený na prístroji označuje, že výrobok na konci svojej životnosti musí

byť likvidovaný oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí na konci jeho životnosti odovzdať celé zariadenie so všetkými svojimi komponentmi do príslušných stredísk pre separovaný zber elektronického a elektrotechnického odpadu, alebo ho vrátiť predajcovi v čase nákupu nového zariadenia ekvivalentného typu, a to v pomere 1: 1 alebo 1: 0 pre zariadenie s dlhšou stranou menšou ako 25 cm. Prímeraný separovaný zber vyradeného zariadenia pre následnú recykláciu, spracovanie a kompatibilnú likvidáciu s ohľadom na životné prostredie pomáha predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie zložené. Neoprávnené nakladanie s výrobkom zo strany používateľa znamená uplatňovanie administratívnych sankcií podľa legislatívneho nariadenia č. 49 zo 14. marca 2014.

Likvidácia batérie a adaptéra



Nevyhadzujte batérie a/alebo adaptér do domového odpadu.



LI-PO

Tento prístroj obsahuje dobíjacie batérie typu LI-PO (Lithium). Koncový používateľ je povinný likvidovať batérie v špeciálnych zberných strediskách.

Okrem splnenia zákonnej povinnosti prispievajte k ochrane životného prostredia.



POZOR! Po vybratí batérií nepripájajte prístroj k elektrickej zásuvke.

ZÁRUKA

Záruka platí iba v rozsahu platným zákonov a začína bežať od dátumu nákupu a zahŕňa náklady na opravu.

Doba trvania záručnej lehoty je 1 alebo 2 roky v závislosti od typu kupujúceho (podnikateľ alebo spotrebiteľ), ako stanovujú platné predpisy.

Záruku je možné uplatniť iba na základe predloženia kupónu s pečiatkou a podpisom predajcu, ako aj na základe uvedenia dátumu nákupu. Dátum predaja sa stanoví na základe potvrdenky/faktúry.

Záruka sa vzťahuje na kvalitatívne vady prístroja súvisiace s materiálmi alebo výrobou. Spoločnosť Gamma Più s.r.l. sa zaväzuje bezplatne opraviť alebo vymeniť diely, ktoré sa podľa jej úsudku počas záručnej doby prejavia ako nefunkčné v dôsledku väd materiálu či výroby.

POZOR! Záruka prepadá v prípade, že budú na spotrebiči vykonávané priame zásahy kupujúcim alebo manipulácie neoprávneným personálom.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- Škody spôsobené nesprávnym používaním, nevhodnými úpravami či poškodenie počas prepravy.
- Škody spôsobené nedodržaním pokynov pre používanie.
- Škody spôsobené používaním spotrebiča s nesprávnym sieťovým napätím.
- Prístroje, na ktorých sú namontované doplnky od iných výrobcov.
- Chyby, ktoré bezvýznamne ovplyvňujú hodnotu alebo možnosť použitia výrobku.
- Diely podliehajúce normálnemu opotrebeniu, ako sú hlavy, čepele a káble.

Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez potreby predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny a/alebo výmenu dielov, pokiaľ to bude považovať za najvhodnejšie, aby mohol vždy ponúkať spoľahlivý výrobok s dlhou životnosťou a pokročilou technológiou.

Brivnik, namenjen profesionalni uporabi

Za uporabo na kratkih oziroma predhodno skrajšanih laseh.

Ni primerno za dolge lase.

RAZLAGA SIMBOLOV



Naši izdelki so skladni z direktivami, ki vsebujejo oznako CE.



Aparat se kategorizira v razred III takrat, ko zaščita pred električnim udarom zaupa dejstvu, da ni prisotne napetosti, višje od najnižje varnostne napetosti SELV (Safety Extra-Low Voltage). Ta aparat se napaja s pomočjo baterije ali s transformatorjem SELV.

Aparati razreda III ne potrebujejo zaščitne ozemljitve.



Ta simbol pomeni, da izdelek odgovarja zahtevam, ki jih postavljajo nove direktive na področju varovanja okolja in ga je treba ob koncu njegove življenjske dobe odložiti skladno z njimi. Pri lokalnih oblasteh se pozanimajte o mestih za odlaganje odpadkov.



Ta simbol, ki ga ponavadi spremlja opis, uporabniku sporoča, da gre za pomembne operacije in navodila.

Vse slike in podrobnosti so navedene na str. 2 tega priročnika; v nadaljnjih navodilih so navedene reference določenega podrobnega dela in številka slike, na primer: **1** (sl. **A**).

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA



Z namenom preprečevanja nevarnosti, nastale zaradi neustrezne uporabe, dosledno upoštevajte in shranite navodila za uporabo. Če izdelek naknadno prepustite tretji osebi, mora le-ta dobiti tudi knjižico z navodili.



Izdelka ne uporabljajte z napajalnikom, različnim od priloženega. Poleg tega priloženega napajalnika ne uporabljajte za napajanje drugih aparatov.



Baterijo, namenjeno ponovnemu polnjenju, je dovoljeno uporabljati le s tem brivnikom. Baterije ne uporabljajte z drugimi izdelki. Baterije ne polnite potem, ko ste jo odstranili iz izdelka.

- Ni je dovoljeno vreči v ogenj in ne ogrevati.
- Po njej ne smete udariti, je spreminjati in je preluknjati z žebljem.
- Ne dopustite, da se pozitivni in negativni stiki baterije prek kovinskih predmetov dotaknejo drug drugega.
- Ne polnite, uporabljajte in ne puščajte baterije na mestih, kjer bi bila izpostavljena visokim temperaturam, kot je na primer neposredna sončna svetloba, prav tako je ne puščajte v bližini virov toplote.
- Ne odstranjajte zunanje folije.



Če iz baterije izhaja tekočina, upoštevajte spodnji postopek. Baterije se ne dotikajte z golimi rokami.

- Če pride v stik z očmi, lahko baterijska tekočina povzroči slepoto. Ne drgnite si oči. Takoj operite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- Če pride v stik s kožo ali oblačili, lahko baterijska tekočina povzroči vnetja ali rane. Takoj sperite stran s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE IN PREVERJANJE IZDELKA

Izdelek vzemite iz embalaže in se prepričajte, da je brezhiben in da na njem niso vidni znaki poškodb, do katerih bi lahko prišlo med transportom.

V primeru dvoma aparata ne uporabljajte, obrnite se na najbližji center za pomoč strankam.



POZOR! NEVARNOST ZA OTROKE.

Elementov embalaže (plastičnih vreč, ekspandiranega polistirena, itd.) ne smete pustiti na dosegu otrok, saj je lahko za njih nevaren.

OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNE VARNOSTI

Uporaba električnih naprav pomeni, da morate upoštevati določena bistvena pravila.

Še posebej bodite pozorni na naslednje:

- aparata ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dež, sonce, itd.);
- Vtič vedno vzemite iz omrežne vtičnice in sicer tako, da kabla ne povlečete.
- Če se vam zdi, da je kabel ali kakšen drug del poškodovan, naprave ne uporabljajte. Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga zamenja proizvajalec ali njegov servis ali pa oseba s podobno kvalifikacijo, tako da se preprečijo vsakršna tveganja.
- Dodatno zaščito nudi vgradnja zaščitne naprave na domačo električno napeljavo, ki zagotavlja zaščito pred neustreznim tokom in okvarami, z nominalnim tokom posega, ki ne presega 30 mA.
- Svetujemo, da se za več informacij obrnete na zanesljivega električarja. Varnost teh električnih naprav je skladna z uveljavljenimi tehničnimi predpisi in z veljavno zakonodajo na področju električnih naprav.

- Vtiča ne puščajte v vtičnici, ko naprave ne uporabljate - po uporabi napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
- Izdelek postavite na ravno in stabilno površino, daleč od virov toplote.

SPLOŠNA OPOZORILA GLEDE UPORABE

Tehnične lastnosti so navedene na zunanjem pakiranju in na tablici, ki se pritrdjena na sam izdelek.



NEPRIMERNA UPORABA:

Napravo uporabljajte le v zgoraj naveden namen, ne uporabljajte ga na lasuljah, živalski dlaki ali na kakršnemkoli materialu, različnem od človeških las. Ta britev je namenjena striženju las in brade. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za neprimerno uporabo naprave.



Ne ovijajte kabla napajalnika okrog naprave, tako preprečite poškodbe samega kabla in vsakršno tveganje, ki bi zaradi tega nastalo.



Med polnjenjem in uporabo se lahko aparat pregreje; to se smatra kot normalno.



Ne potiskajte in ne pustite, da kakršenkoli predmet pade v kakršnokoli odprtino.

- Prepričajte se, da omrežna napetost odgovarja tisti, ki je navedena v tehničnih podatkih naprave in na omrežnem adapterju.
- Hranite izven dosega otrok. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- To napravo smejo uporabljati otroci, starejši od osmih let ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj ali znanja, če so pod nadzorom in so bile poučene o varni uporabi naprave in o tveganjih, ki iz nje izhajajo.

- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Z namenom zagotavljanja optimalnega in popolnoma varnega delovanja, morate v primeru padca naprave ali močnega udarca vanjo poskrbeti za pregled v pooblaščenem servisu.
- Napajalni kabel se ne sme nikoli dotakniti naprave.
- Aparat je dovoljeno uporabljati, polniti in shranjevati na temperaturi med 5 °C in 40 °C.



Ta naprava je namenjena uporabi v komercialnih lokalih.

OPIS APARATA IN PRIPOMOČKOV

Preverite opremo vašega aparata (sl. **A**).

1 – Lamela

2 – Glava

3 – Stikalo ON-OFF

4 – LED LUČKA

5 – Priključek za napajalni kabel (ni viden na sliki)

6 – Rezilo forged

7 – Rezilo crunchy

8 – Napajalnik s priključkom USB

9 – Napajalni/polnilni kabel

10 – Krtačka

11 – Zaščitna kapuca

POLNJENJE APARATA



Ta aparat lahko deluje na baterije ali pa je neposredno priključen na električno omrežje.



Ne polnite, če je sobna temperatura nižja od 5 °C ali višja od 40 °C.

Če želite aparat uporabljati z vključenim napajalni kablom, baterije ne izpraznite popolnoma.

- Za ponovno polnjenje aparata uporabite priložen napajalnik **(8)** ali le kabel **(9)**, povezan na vhod USB.
- Vključite napajalnik **(8)** v omrežno vtičnico.

Gamma+

- Prepričajte se, da je aparat ugasnjen in da je stikalo **(3)** v položaju "0".
- Povežite napajalni kabel **(9)** z aparatom **(5)** in z napajalnikom **(8)**. Prižgala se bo rdeča LED lučka **(4)**.
- Ko je polnjenje zaključeno, se bo LED lučka **(4)** obarvala zeleno.
- Izključite kabel **(9)** z aparata.

Ob dobavi je baterija aparata prazna. Pred prvo uporabo svetujemo, da izvršite polnjenje do konca.



Baterij ne poskušajte menjati sami. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

UPORABA



Aparata ne uporabljajte, če je lamela (1), glava (2) ali rezilo (6/7) poškodovano. TVEGANJE ZA POŠKODBE



Ne uporabljajte na poškodovani koži (če je zatečena, so na njej rane ali tvorci).



Aparata nikoli ne uporabljajte brez nameščene glave (2).



Aparata nikoli ne uporabljajte na mokrih laseh ali dlakah.

- Prepričajte se, da je aparat čist in suh.
- Odstranite zaščitno kapuco **(11)**.
- Prepričajte se, da lamela, glava in rezilo niso poškodovane. Zamenjajte poškodovane dele.
- Prepričajte se, da je baterija polna.
- Prižgite aparat tako, da stikalo **(3)** premaknete v položaj "1 / ON".
- Britje izvajajte nežno, v smeri, nasprotni od rasti dlak, kožo držite napeto.
- Ugasnite aparat tako, da stikalo premaknete **(3)** v položaj "0 / OFF".

- Po uporabi aparat pospravite na suho in varno mesto.

V primeru, da se med uporabo baterija izprazni, aparat povežite na omrežje, uporabite ustrezní kábel (9) in napájalnik (8).

VZDRŽEVANJE



V primeru nepravilnega delovanja ali poškodbe naprave ali enega od njenih delov, mora napravo analizirati proizvajalec ali njegov tehnični servis oziroma oseba s podobnimi kvalifikacijami, tako da se preprečijo vsakršna tveganja. Uporabnik sam ne sme razstavljati naprave.

SPLOŠNO ČIŠČENJE

Svetujemo, da dnevno oziroma po vsaki uporabi izvršite generalno čiščenje.

Preden se lotite čiščenja, vedno izključite vtič napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.



V izogib tveganjem za električni udar, aparata ne čistite z vodo in ga vanjo ne potaplajte.



Ne uporabljajte abrazivnih topil ali koncentriranih detergentov.

- Zunanji del očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
- Ko končate z operacijami se prepričajte, da so vse površine, ki ste jih čistili, popolnoma suhe.

Odstranjevanje glave (2) in čiščenje rezila - slika B

- Prepričajte se, da je aparat ugasnjen in izključen iz električnega omrežja.
- Glavo odločno dvignite, tako da jo snamete

GAMMA+

- Za čiščenje rezila **(6/7)** uporabite ustrezno priloženo krtačko **(10 sl. A)**.
- Za ponovno vstavljanje glave najprej pritisnite navzdol tako, da se obe strani zaskočita.

Lamela (1) na glavi je občutljiva: bodite previdni, da je med čiščenjem ne poškodujete. Svetujemo, da jo nežno snamete z glave, jo izpihate ali pa jo očistite z vodo in milom. Prepričajte se, da je lamela, preden jo ponovno vstavite v glavo, popolnoma suha.

Bodite previdni, da glava ne pade na tla **(sl. D/E)**.

Menjava rezila - Slika C

- Prepričajte se, da je aparat ugasnjen in izključen iz električnega omrežja.
- Glavo odstranite, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
- Nežno primite rezilo **(6/7)** dna obeh straneh in potegnite navzgor, tako da ga snamete z opore **(12)** (ni vidna na sliki).
- Primite novo rezilo na obeh straneh in vstavite osrednji zatič **(13)** v pripadajoče ležišče **(12)**, odločno potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči v položaj, bodite pozorni, da ohranite rezilo poravnano s telesom aparata.
- Ponovno namestite glavo **(2 Sl. A)**.

Neizvršeno vzdrževanje ali čiščenje aparata se smatra kot „NEUPOŠTEVANJE NAVODIL ZA UPORABO“, zato garancija avtomatično preneha veljati.

ODLAGANJE



Embalaža izdelka je narejena iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Dele naprave ločite glede na njihov tip in jih odstranite skladno z zakoni, ki veljajo na področju varovanja okolja.



INFORMACIJE ZA UPORABNIKE skladno z zakonskim odlokom št. 49 z dne 14. marca 2014 "Izvajanje direktive 2012/19/EU glede odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)"

Simbol prečrtanega zaboynika, prikazan na aparatu, pomeni, da je treba dotični aparat ob koncu življenjske dobe zavreči ločeno od ostalih odpadkov. Uporabnik mora zato celotni aparat, vključno z bistvenimi komponentami, ob koncu življenjske dobe odnesti v ustrezeni center za ločeno zbiranje elektronskih in elektrotehničnih odpadkov ali pa aparat v trenutku nakupa novega ekvivalentnega aparata oddati prodajalcu, po logiki „stara za novo“ ali pa ga brez nakupa oddati prodajalcu, če največja stranica aparata ni večja od 25 cm. Ustrezno ločeno zbiranje odpadkov z namenom kasnejšega recikliranja, obdelave in odlaganja, ki je skladno z načeli varovanja okolja, pripomore k preprečevanju možnih negativnih učinkov na okolje in na zdravje ter olajša reciklažo materialov, iz katerih je aparat sestavljen. Če uporabnik nezakonito zavrže izdelek, to pomeni administrativne sankcije, opisane v zak. odl. št. zakonski odlok št. 49 z dne 14. marca 2014.

Odlaganje baterij in adapterja



Batreij/adapterja ne zavržite med gospodinjske odpadke.



LI-PO

Ta aparat vsebuje baterije, namenjene ponovnemu polnjenju, vrste LI-PO (litijeve baterije). Končni uporabnik mora baterije odnesti v ustrezeni center za zbiranje odpadkov.

Poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti tako pripomorete tudi k varovanju okolja.



POZOR! Po tem, ko ste odstranili baterije, aparata ne priklaplajte na omrežni tok.

GARANCIJA

Veljavnost garancije je pogojena z veljavnim zakonom, teči začne ob nakupu naprave in vključuje stroške popravila.

Obdobje veljavnosti garancije je 1 ali 2 leti, glede na tip končnega kupca (profesionalni ali zasebni uporabnik), skladno z določili veljavnih norm.

Garancija je veljavna le ob predložitvi kupona z žigom in podpisom prodajalca ter z navedbo datuma nakupa. Velja datum, naveden na računu/fakturi.

Garancija pokriva kvalitativne poškodbe naprave, ki jih je mogoče pripisati materialu ali proizvodnji. Podjetje Gamma Più s.r.l. bo poskrbelo za brezplačno popravilo ali zamenjavo delov, ki bi v obdobju veljavnosti garancije po ugotovitvah podjetja postali neučinkoviti zaradi napak materiala ali proizvodnje.

POZOR! Garancija preneha veljati v primeru, ko je ugotovljeno, da je kupec na napravi neposredno izvajal posege ali v primeru, da so z napravo upravljale nepooblaščen osebe.

GARANCIJA NE VKLJUČUJE:

- poškodb, nastalih zaradi neprimerne uporabe, neustreznih posegov ter poškodb, nastalih pri transportu.
- poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.
- poškodb, nastalih zaradi uporabe naprave na nepravilni omrežni napetosti.
- Naprav, na katerih so nameščeni dodatki drugih proizvajalcev.
- Okvare, ki ne vplivajo bistveno na vrednost ali na možnost uporabe izdelka.
- Deli, podvrženi običajni obrabi, kot so glave, rezila in kabli.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in/ali zamenjave delov brez predhodnega obvestila, če to smatra za potrebno z namenom zagotoviti zanesljiv izdelek napredne tehnologije z dolgo življenjsko dobo.

Professionell rakapparat
Används på kort eller förkortat hår.
Ej lämplig för långt hår.

SYMBOLFÖRKLARING



Våra produkter uppfyller de Direktiv som gäller för CE-märkningen.



En apparat definieras som klass III när skyddet mot elchocker beror på det faktum att det inte finns några spänningar som är högre än den mycket låga säkerhetsspänningen SELV (Safety Extra Low Voltage). Denna apparat drivs antingen med ett batteri eller en SELV-transformator.

Apparater i klass III behöver inte skyddsjordning.



Denna symbol anger att produkten uppfyller kraven i de nya direktiv som införts för att skydda miljön och måste bortskaffas på ett lämpligt sätt i slutet av sin livscykel. Be de lokala myndigheterna om information om de områden som är avsedda för bortskaffande av avfall.



Denna symbol, som brukar åtföljas av beskrivningen, anger för användaren att det finns viktig verksamhet och instruktioner att läsa om.

*Alla siffror och symboldetaljer visas på sidan 2 i den här handboken. I följande instruktioner anges detaljens referens och numret i figuren, till exempel: **1** (fig. **A**).*

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR



Följ och förvara bruksanvisningarna noggrant för att undvika skador och risker på grund av felaktig användning. Om produkten senare säljs till tredje part ska även bruksanvisningen överlämnas.



Använd inte produkten med en annan nätadapter än den medföljande. Använd inte den medföljande nätadaptern för att ladda andra produkter.



Det laddningsbara batteriet ska endast användas med denna rakapparat. Använd inte batteriet med andra produkter. Ladda inte batteriet när det har tagits bort från produkten.

- Kasta inte batteriet i elden eller värm upp det.
- Slå inte på batteriet, demontera, modifiera eller punktera det med spik.
- Låt inte batteriernas positiva och negativa kontakter komma i kontakt med varandra genom metallobjekt.
- Ladda inte, använd eller lämna batteriet på platser där det utsätts för höga temperaturer som direkt solljus eller andra värmekällor.
- Ta inte bort den yttre filmen.



Följ proceduren nedan, om det läcker vätska ur batteriet. Rör inte batteriet med bara händer.

- Om batterivätskan kommer i kontakt med ögonen kan den orsaka blindhet. Gnugga dig inte i ögonen. Tvätta omedelbart med rent vatten och uppsök läkare.
- Om batterivätskan kommer i kontakt med hud eller kläder kan den orsaka inflammation eller skador. Tvätta omedelbart bort vätskan med rent vatten och uppsök läkare.

UPPACKNING OCH KONTROLL AV PRODUKTEN

Plocka ut produkten ur dess förpackning och säkerställ att den är intakt och att inga synliga tecken på skador på grund av transporten finns.

Använd inte apparaten vid tvivel och kontakta närmaste tekniska kundservice.



VARNING! FARA FÖR BARN.

Förpackningsmaterialet (plastpåsar, expansiv polystyren o.s.v.) får inte lämnas inom räckhåll för barn eftersom de kan utgöra potentiella faror.

ANVISNINGAR OM ELSÄKERHETEN

Användningen av elektriska apparater förutsätter iakttagandet av vissa grundläggande regler.

Speciellt:

- Utsätt inte apparaten för väder och vind (regn, sol o.s.v.).
- Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget, utan att dra i elsladden.
- Använd inte produkten om sladden eller andra delar verkar vara skadade. Om elsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren eller av dennes tekniska kundservice eller, i vilket fall som helst, av en person med liknande behörighet, för att undvika alla faror.
- Ett ytterligare skydd av apparatens införlivning i hushållets strömkrets, av en säkerhetsanordning mot felströmmar, med en nominell gränslösningsström på högst 30 mA.
- Du bör kontakta en elektriker för mer information. Dessa elektriska apparaters säkerhet överensstämmer med de erkända tekniska reglerna och lagen om elektrisk utrustnings säkerhet.
- Lämna inte stickkontakten i onödan i vägguttaget utan dra ut den när apparaten inte används.
- Placera produkten på plana och stabila ytor, långt från värmekällor.

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

För de tekniska egenskaperna se den yttre förpackningen och uppgifterna på typskylten på själva produkten.



INKORREKT ANVÄNDNING:

Använd endast apparaten för det avsedda ändamålet, använd inte på peruker, djurpälss eller något annat material än människohår. Denna rakapparat är utformad för justering av hår och skägg. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för felaktig användning av apparaten.



Linda inte sladden runt adaptern för att förhindra skador på själva sladden och förhindra risker som uppkommer av detta.



Under laddning och användning kan apparaten överhettas vilket kan betraktas som normalt.



För inte ner eller låt något föremål falla med i hålligheterna.

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som anges på apparatens typskylt med teknisk information och på nätadaptern.
- Håll utom räckhåll för barn. Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt av personer utan erfarenhet och kunskap, så länge som dessa övervakas och informeras om en säker användning av apparaten och förstår farorna.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- För att säkerställa en optimal och helt säker funktion ska du, i händelse av fall eller kraftiga stötar, låta göra en kontroll på ett auktoriserat kundservicecentrum.

- Elsladden får aldrig komma i kontakt med utrustningen.
- Använd, ladda och förvara apparaten vid en temperatur mellan 5°C och 40°C.



Denna apparat är avsedd att användas för kommersiella verksamheter.

BESKRIVNING AV APPARAT OCH TILLBEHÖR

Kontrollera apparatens hela leverans (fig. **A**).

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 – Skärblad | 7 – Rakblad crunchy |
| 2 – Kasset | 8 – Stickkontakt med USB-uttag |
| 3 – ON/OFF-knapp | 9 – El-/laddningssladd |
| 4 – LYSDIOD | 10 – Borste |
| 5 – Uttag till elsladd (visas inte på bilden) | 11 – Skyddskåpa |
| 6 – Rakblad forged | |

APPARATENS LADDNING



Denna apparat kan användas med batteri eller genom direkt anslutning till vägguttaget.



Ladda inte om omgivningstemperaturen är under 5 °C eller över 40 °C.

Låt inte batteriet urladdas helt om du vill använda apparaten med inkopplad elsladd.

- Använd den medföljande stickkontakten (**8**) eller enbart sladden (**9**) ansluten till ett USB-uttag.
- Sätt in stickkontakten (**8**) i nätuttaget.
- Kontrollera att apparaten är avstängd och att strömbrytaren (**3**) är inställd på "0".

Gamma+

- Anslut elsladden (9) till apparaten (5) och stickkontakten (8). Den röda lysdioden (4) tänds.
- Lysdioden (4) blir grön vid fulladdning.
- Frånkoppla apparaten från sladden (9).

Apparatens batteri levereras oladdat. Innan den första användningen rekommenderas att ladda apparaten helt (cirka 2 timmar).



Försök inte att byta ut batterierna på egen hand. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

ANVÄNDNING



Använd inte apparaten om skärbladet (1), kassetten (2) eller rakbladet (6/7) är skadade. SKADERISK



Applicera inte direkt på infekterad hud (som svullnad, lesioner eller finnar).



Använd aldrig apparaten utan insatt kassett (2).



Använd aldrig apparaten på blött hår eller skägg.

- Kontrollera att apparaten är ren och torr.
- Avlägsna skyddskåpan (11).
- Kontrollera att skärbladet, kassetten och rakbladet inte är skadade. Byt ut eventuellt skadade delar.
- Säkerställ att batteriet är laddat.
- Slå på apparaten genom att flytta knappen (3) till "1 / ON".
- Raka försiktigt i mothårs med grepp om huden.
- Slå av apparaten genom att flytta knappen (3) till "0 / OFF".
- Lägg tillbaka apparaten på en torr och säker plats efter användning.

Om batteriet laddas ur under användning, anslut apparaten till elnätet med elsladden (9) och stickkontakten (8).

UNDERHÅLL



I händelse av felfunktion eller skada på apparaten eller på någon av dess delar måste apparaten analyseras av tillverkaren eller av dennes tekniska kundservice eller, i vilket fall som helst, av en person med liknande behörighet, för att undvika alla faror. Användaren får inte plocka isär apparaten självständigt.

ALLMÄN RENGÖRING

Det rekommenderas att utföra en daglig rengöring eller åtminstone efter varje användning.

Dra alltid ut elsladdens stickkontakt ur vägguttaget innan du går vidare med någon form av rengöring.



För att undvika risk för elektriska stötar ska du inte rengöra apparaten med vatten och inte sänka ned den i vatten.



Använd inte slipande lösningar eller koncentrerade rengöringsmedel.

- Rengör utsidan med hjälp av en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Vid avslutat arbete ska du se till att alla de delar som berörts av rengöringen är helt torra.

Borttagning av kassett (2) och rengöring av rakblad - Figur B

- Kontrollera att apparaten är avslagen och frånkopplad från elnätet.
- Lyft upp kassetten med kraft för att haka loss den.
- Använd den medföljande borsten (**10 fig. A**) för att rengöra

GAMMA+

rakbladen (6/7).

- Sätt tillbaka kassetten genom att trycka den neråt och haka i båda sidorna.

Kassetten skärblad (1) är mycket känsligt, var försiktig så att du inte skadar det under rengöringen. Efter att du hakat loss kassetten, rekommenderas att blåsa lätt eller rengöra den med tvål och vatten. Kontrollera att skärbladet är helt torrt innan du sätter tillbaka kassetten.

Var uppmärksam för att inte tappa kassetten på marken (**Fig. D/E**).

Utbyte av rakblad - Figur C

- Kontrollera att apparaten är avslagen och frånkopplad från elnätet.
- Avlägsna kassetten enligt anvisningarna i föregående avsnitt.
- Greppa försiktigt om rakbladet (6/7) på båda sidorna och dra det uppåt för att haka loss det ut sätet (12) (inte synligt på bilden).
- Plocka upp ett nytt rakblad och håll i det båda sidorna. Rikta in mittstiftet (13) med rakapparatens spår (12) och tryck bestämt neråt tills det klickar i läge. Se till att rakbladet befinner sig inriktat med rakapparatens stomme.
- Sätt tillbaka kassetten (2 Fig. A).

Uteblivet underhåll och rengöring av apparaten betraktas som "UNDERLÅTENHET ATT BEAKTA BRUKSANVISNINGEN" och medför således att garantin upphävs med omedelbar verkan.

BORTSKAFFANDE



Produktens emballage består av återvinningsbara material. Dela in delarna beroende på deras typ och bortskafta dem i enlighet med gällande lagstiftning angående miljöskyddet.



ANVÄNDARINFORMATION i enlighet med lagdekret nr 49 av den 14 mars 2014 "Genomförande av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)"

Symbolen med den överstrukna soptunnan som anges på utrustningen indikerar att produkten vid slutet av dess livslängd måste samlas in separat från annat avfall. Användaren måste således lämna in apparaten med alla de väsentliga komponenterna till en lämplig avfallscentral för separat insamling av elektroniskt och elektrotekniskt avfall eller återlämna den till återförsäljaren vid inköp av ny likvärdig apparat enligt regeln en mot en eller 1 mot noll, för utrustning vars längdsida är mindre än 25 cm. Lämplig separat insamling för inlämning av den urladdade utrustningen för återvinning, behandling och en miljövänlig avyttring bidrar till att undvika eventuell negativ miljöpåverkan och negativa hälsoeffekter och främjar återvinningen av de material som utrustningen består av. Obehörigt bortskaffande av produkten av användaren innebär tillämpning av administrativa sanktioner enligt det italienska lagdekretet nr. Lagdekret nr 49 av den 14 mars 2014.

Bortskaffning av batterier och adapter



Släng inte batterierna och/eller adaptern i hushållsavfallet.



LI-PO

Denna apparat innehåller laddningsbara batterier av typen LI-PO (Litium). Slut användaren måste lämna in batterierna till speciella uppsamlingscentraler.

Förutom att uppfylla en lagstadgad skyldighet kommer detta att bidra till att skydda miljön.



WARNING! Återanslut inte apparaten till vägguttaget efter att du har tagit ur batterierna.

GARANTI

Garantin gäller enligt villkoren i gällande lagar, med start från inköpsdatum, och omfattar kostnaderna för reparationer.

Garantitidens varaktighet är 1 eller 2 år beroende på typ av köpare (yrkesmässig eller konsument), i enlighet med gällande bestämmelser.

Garantin gäller endast mot uppvisande av kupong med stämpel och återförsäljarens underskrift samt uppgift om inköpsdatum. Det datum som anges på kvittot/fakturan är beviset.

Garantin täcker kvalitetsbrister på apparaten som härrör från material eller tillverkning. Gamma Più s.r.l. förbinder sig att reparera eller ersätta de delar som inom garantitiden visar sig vara ineffektiva på grund av material- och tillverkningsfel.

WARNING! Garantin bortfaller om det på apparaten konstateras direkta ingrepp utförda av köparen eller manipulering utförd av obehörig personal.

GARANTIN TÄCKER INTE:

- Skador som orsakats av felaktig användning, olämpliga behandlingar eller transportskador.
- Skador som orsakats på grund av underlåtenhet att följa användarinstruktionerna.
- Skador som orsakats av användning av apparaten med inkorrekt nätspänning.
- Apparater på vilka tillbehör från andra tillverkare har monterats.
- Defekter som irrelevant påverkar värdet eller möjligheten att använda produkten.
- Delar som är föremål för normalt slitage såsom kassetter, rakblad och sladdar.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående förvarning utföra ändringar och/eller ersättningar av delar, där det anses lämpligt, för att alltid kunna erbjuda en pålitlig produkt med lång livslängd och avancerad teknik.

Professzionális borotva

Rövid vagy rövidre vágott hajon használható.

Hosszú hajon nem alkalmazható.

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE



Termékeink megfelelnek a CE-jelöléshez kapcsolódó irányelveknek.



Egy készülék olyan esetben minősül III. osztályúnak, ha az áramütéssel szembeni védelem feltételezi, hogy nincsenek a biztonsági érintésvédelmi törpefeszültség értékeket (SELV - Safety Extra-Low Voltage) meghaladó feszültség értékek. Az ilyen készülékek biztonsági törpefeszültségű adatterről vagy akkumulátorról működnek.

A III. osztályú készülékek esetében nem kötelező a földelés kialakítása.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék eleget tesz az új környezetvédelmi irányelveknek, és hogy a terméket életciklusának végén megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A hulladékok ártalmatlanítására kijelölt helyekről a helyi önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a szimbólum – amelyet általában leírás is kísér – azt jelzi a felhasználó számára, hogy a leírás fontos utasításokat tartalmaz, amelyeket mindenképpen meg kell ismernie.

Minden ábra, illetve kiemelt elem a jelen kézikönyv 2. oldalán található, az útmutató pedig az ábra és az alkatrész számának megjelölésével hivatkozik az egyes elemekre. Például: (A ábra, 1).

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK



A helytelen használatból eredő meghibásodások és veszélyhelyzetek elkerülése érdekében tanulmányozza át alaposan és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket később harmadik fél számára átadja, mellékelje hozzá a használati útmutatót is.



A készülék kizárólag a mellékelt adapterrel használható. Ne használja az adaptert más készülék feltöltésére.



Az újratölthető akkumulátor kizárólag a jelen borotvával használható. Az akkumulátort más készülékkel használni tilos. A termékből történő eltávolítását követően az akkumulátort tölteni tilos.

- Hevíteni vagy tűzbe dobni tilos.
- Az akkumulátort megütogetni, szétszerelni, módosítani vagy megszüzni tilos.
- Ne kösse össze az akkumulátor pozitív és negatív pólusát fém tárgyak segítségével.
- Ne használja, ne töltsen és ne tárolja az akkumulátort olyan helyen, ahol magas hőmérsékletnek, napfénynek vagy egyéb hőforrásnak lehet kitéve.
- Ne vegye le a külső fóliát.



Ha az akkumulátorból kifolyik a folyadék, járjon el a következők szerint. Ne nyúljon az akkumulátorhoz szabad kézzel.

- Ha az akkumulátor-folyadék szembe kerül, vakságot okozhat. Ne dörzsölje a szemét. Öblítse ki alaposan tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Ha a folyadék bőrre vagy ruhára kerül, gyulladást vagy egyéb sérülést okozhat. Öblítse le alaposan tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

A TERMÉK KICSOMAGOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE

Vegye ki a terméket a csomagolásból, és győződjön meg róla, hogy sértetlen, és nem láthatók rajta szállításból eredő sérülések.

Ha kétsége merül fel, ne használja a készüléket, és forduljon a legközelebbi vevőszolgálathoz.



FIGYELEM! GYERMEKEK SZÁMÁRA VESZÉLYES!

A csomagolás egyes elemeit (műanyag zacskók, polisztirol hab stb.) ne hagyja kisgyermek közelében, mert potenciálisan veszélyt okozhatnak.

VILLAMOSBIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az elektromos készülékek használatakor be kell tartani néhány alapvető szabályt.

Különösen:

- ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási hatásoknak (eső, erős napfény stb.);
- mindig a dugónál fogva húzza ki a kábelt a konnektorból, ne a kábelt rántsa meg.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy valamely más alkatrészre sérült. Ha a tápkábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében csak a gyártóval, szakszervizzel vagy képzett szakemberrel cseréltesse ki.
- További védelmet jelent az otthoni áramkörbe beszerelt legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áramvédő kapcsolók használata.
- Részletesebb tájékoztatásért kérjük, forduljon villanszerelő szakemberhez. Ezen elektromos készülékek biztonságossága megfelel az elismert műszaki szabályoknak és az elektromos készülékek biztonságosságára vonatkozó törvényi előírásoknak.
- Ne hagyja a készüléket feleslegesen az elektromos hálózatra csatlakoztatva. Használaton kívül húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Helyezze a készüléket hőforrásoktól távol eső, stabil, sík felületre.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A termék műszaki jellemzőit lásd a külső csomagoláson és a magán a terméken elhelyezett adattáblán.



NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja! Ne használja parókán, állati szőrön, vagy az emberi hajtól eltérő más anyagon. A borotvát haj és szakáll igazítására tervezték. Az eszköz nem rendeltetészerű használata esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.



A kábel sérüléseinek és az ebből fakadó kockázatoknak az elkerülése érdekében ne tekerje a kábelt az adapter köré.



A töltés és használat közben a készülék felmelegedhet, ez normális.



A készülék nyílásaiba bármilyen tárgyat bedugni vagy bennhagyni tilos.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az adapter műszaki adattábláján feltüntetett adatokkal.
- Tartsa távol a gyermekektől. Gyermekeknek a készülékkel játszani tilos.
- A készüléket 8. évüket betöltött gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a készülékkel kapcsolatos ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatos útmutatásban vagy felügyeletben részesülnek, és értik a használat kockázatait.
- A készülék tisztítását, karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Az optimális és teljesen biztonságos működés biztosítása érdekében,

ha az eszköz leesne, vagy bármilyen erőteljes behatás érné, mindenképpen vizsgálta meg a legközelebbi szakszervizben.

- Sose érintse meg a tápkábelt a készülékkel!
- A készülék 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használható, tölthető és tárolható.



Ezt a készüléket kereskedelmi célú használatra tervezték.

A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKOK BEMUTATÁSA

Ellenőrizze a készüléke felszereltségét (A ábra).

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 – Szita | 6 – Forged penge |
| 2 – Fej | 7 – Crunchy penge |
| 3 – ON-OFF (be/ki) kapcsoló | 8 – Adapter USB csatlakozóval |
| 4 – LED | 9 – Táp-/töltő kábel |
| 5 – Tápvezeték csatlakozó (az ábrán nem látható) | 10 – Kefe |
| | 11 – Védősapka |

A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE



A készülék működtethető akkumulátorról vagy közvetlenül a hálózatról.



Ne töltsse a készüléket, ha a környezeti hőmérséklet nem éri el az 5 °C-ot, vagy meghaladja a 40 °C-ot.

Ha a készüléket közvetlenül a hálózatról kívánja üzemeltetni a kábel segítségével, ne merítse le teljesen.

- A készülék feltöltéséhez használja a mellékelt adaptert (8) vagy egy USB csatlakozóhoz (9) csatlakoztatott tápkábelt.
- Dugja be az adaptert (8) a konnektorba.

GAMMA+

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és a kapcsoló **(3)** „0” helyzetben áll-e.
- Csatlakoztassa a tápkábelt **(9)** a készülékhez **(5)** és az adapterhez **(8)**. A piros LED **(4)** kigyullad.
- Ha a töltés befejeződött, a LED **(4)** zöldre vált.
- Húzza ki a tápkábelt **(9)** a készülékből.

Az akkumulátort nem feltöltött állapotban szállítjuk. Az első használat előtt célszerű az akkumulátort teljesen feltölteni.



Az akkumulátor cseréjét ne végezze önállóan, forduljon márkaszervizhez.

HASZNÁLAT



Ne használja a készüléket, ha a szita (1), a fej (2) vagy a pengék (6/7) sérültek. SÉRÜLÉSVESZÉLY



Ne használja a készüléket sérült (feldagadt, sebes vagy pattanásos) bőrfelületen.



A készüléket a fej (2) nélkül használni tilos.



Ne használja a készüléket nedves hajon vagy szőrzeten.

- Ellenőrizze, hogy a készülék tiszta, és száraz-e.
- Vegye le a védősapkát **(11)**.
- Ellenőrizze, hogy a szita, a fej vagy a pengék nem sérültek-e. Cserélje ki az esetlegesen sérült alkatrészeket.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
- A kapcsoló **(3)** „1/ON” helyzetbe állításával kapcsolja be a készüléket.
- A borotváláshoz feszítse meg a bőrt, majd haladjon óvatosan a szőr növekedésével ellentétes irányban.

- A kapcsoló **(3)** „0/OFF” helyzetbe állításával kapcsolja ki a készüléket.
- A használat után tegye a készüléket száraz, biztonságos helyre.

Ha a készülék a használat közben lemerül, csatlakoztassa a hálózatra a mellékelt adapter (8) és kábel (9) segítségével.

KARBANTARTÁS



A balesetek megelőzése érdekében nem megfelelő működés, illetve a készülék vagy valamely alkatrészének meghibásodása esetén a készüléket meg kell vizsgáltatni a gyártóval, valamely hivatalos szakszervizzel, vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel. A felhasználó sose szerelje szét önállóan a készüléket!

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

Tanácsos a készülék általános tisztítását naponta, illetve minden használat után elvégezni.

A tisztítás megkezdése előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.



Az esetleges áramütés megelőzése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, és sose merítse a készüléket vízbe.



Ne használjon súrolószereket vagy koncentrált tisztítószereket.

- A készülék külső részét puha, vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- A tisztítást követően győződjön meg arról, hogy a készülék minden részét szárazra törölte.

A fej (2) eltávolítása és a pengék tisztítása - B ábra

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a konnektorból.
- Emelje fel erősen a fejet, hogy le tudja venni.
- A pengék **(6/7)** tisztításához használja a mellékelt kefét **(A ábra, 10)**.

GAMMA+

- A fejet úgy tudja visszatenni, hogy erősen rányomja a készülékre mindkét oldalon.

A fej szitája (1) nagyon sérülékeny: ügyeljen arra, hogy ne okozzon raja károkat a tisztítás során. Tanácsos a fejet óvatosan levenni, átfújni vagy szappanos vízzel megtisztítani. Mielőtt a fejre visszahelyezné, ellenőrizze, hogy a szita teljesen megszáradt-e.

Ügyeljen arra, hogy a fej ne essen le (D/E ábra).

A pengék cseréje - C ábra

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a konnektorból.
- Vegye le a fejet az előző pontban már ismertetett módon.
- Fogja meg óvatosan a pengét (6/7) két oldalról, és húzza felfelé, hogy le tudja venni a tartóról (12) (az ábrán nem látható).
- Fogja meg az új pengét a két oldalán, és tegye fel a tartóelemen (12) lévő középső pecekre (13), és tolja lefelé egy határozott mozdulattal, amíg a helyére nem kattann. Ügyeljen arra, hogy ne ferdén nyomja rá a pengét a borotva testére.
- Tegye vissza a fejet (A ábra, 2).

A készülék tisztításának és karbantartásának elmulasztása a „HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK MEGSZEGÉSÉNEK” minősül, és ez a garancia automatikus megszűnését vonja maga után.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. Válogassa szét a csomagolás részeit anyaguk szerint, és helyezze őket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő hulladéktárolókba.



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv nemzeti jogszabályba ültetéséről szóló 2014. március 14-i 49. sz. törvényerejű rendelet szerint.

A készüléken elhelyezett áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló jelzés arra

utal, hogy a termék a hasznos élettartama végén szelektíven gyűjtendő, nem helyezhető háztartási hulladékba. Ezért a felhasználók kötelessége a készüléket annak hasznos élettartama végén minden alapvető alkatrészével együtt elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére specializálódott hulladékudvarban leadni, vagy egy új egyenértékű készülék vásárlása esetén azt a kereskedőnek átadni (a kereskedő visszavételi kötelezettsége egy új készülék vásárlása esetén illetve olyan készüléknél, amelyek leghosszabb oldala nem haladja meg a 25 cm-t vásárlás nélkül is érvényes). A megfelelő szelektív gyűjtéssel és a későbbi újrahasznosítással, környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléssel és ártalmatlanítással elkerülhetők a hulladékok egészség- és környezetkárosító hatásai, valamint elősegíthető a készülék anyagainak újrahasznosítása. Az illegális hulladéklerakás a 2014. március 14-i olaszországi 49. sz. törvényerejű rendeletben foglalt szankciókat vonja maga után.

Az akkumulátor és az adapter ártalmatlanítása



Az akkumulátorokat és/vagy az adaptert települési hulladékba dobni tilos.



LI-PO

A készülék LI-PO (lítium) akkumulátorokkal működik. A végfelhasználó köteles az akkumulátorokat a megfelelő hulladékudvarban leadni.

Ezzel a törvényi kötelezettség teljesítése mellett a környezet védelmét is szolgálja.



FIGYELEM! Az akkumulátorok kivétele után a készüléket a konnektorba csatlakoztatni tilos.

GARANCIA

A garancia a hatályos jogszabályok szerint érvényes, a vásárlás pillanatától veszi kezdetét és magában foglalja a javítási költségeket.

A hatályos törvényi előírások értelmében a garanciális időszak 1 vagy 2 év a felhasználás típusától függően (professzionális vagy magáncélú).

A garancia csak a kereskedő bélyegzőjével és aláírásával ellátott, a vásárlás időpontját tartalmazó garanciajegy felmutatása esetén érvényesíthető.

A vásárlás időpontját a blokkon/számlán feltüntetett dátum bizonyítja.

A garancia a készülék anyagából vagy gyártásából eredő minőségi hibákra terjed ki. A Gamma Più s.r.l. vállalja azon alkatrészek ingyenes javítását vagy cseréjét, amelyek a garanciális időszakon belül annak megítélése szerint gyártási vagy anyaghibából eredően használhatatlanná válnak.

FIGYELEM! A garancia érvényét veszti, ha a készüléken a felhasználó vagy más illetéktelen személy általi közvetlen beavatkozás nyoma található.

A GARANCIA NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐKRE:

- Nem megfelelő használatból, szakszerűtlen kezelésből eredő hibák, szállításkor keletkezett törések.
- A használati útmutató be nem tartásából eredő hibák.
- A készülék nem megfelelő hálózati feszültséggel való üzemeltetéséből eredő hibák.
- Más gyártóktól származó kiegészítőkkel felszerelt berendezések.
- Olyan hibák, amelyek nem csökkentik a termék értékét, illetve nem befolyásolják a készülék használatát.
- Normál használat következtében kopásnak kitett alkatrészek (pl. pengék és vezetékek).

A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa és/vagy kicserélje a készülék egyes alkatrészeit, amennyiben úgy ítéli meg, hogy erre szükség van annak érdekében, hogy mindig megbízható, tartós és fejlett technológiával készülő terméket kínálhasson.

Професійна бритва

Використовувати на короткому або попередньо підстриженому волоссі.

Не підходить для довгого волосся.

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ



Наші продукти відповідають вимогам Директив, про що свідчить маркування CE.



Пристрій належить до класу III, коли захист від електричного удару залежить від того, що напруга не перевищує дуже низького напруги SELV (Safety Extra-Low Voltage). Цей пристрій живиться або акумулятором, або трансформатором SELV.

Прилади класу III не повинні мати захисного заземлення.



Цей символ вказує на те, що виріб відповідає вимогам нових директив, запроваджених для захисту навколишнього середовища і, що після завершення життєвого циклу, він повинен бути утилізований належним чином. Звертайтеся до місцевих органів влади для отримання інформації щодо місць утилізації відходів.



Цей символ, зазвичай, супроводжується описом, що вказує користувачеві на необхідність прочитати про важливі операції та інструкції.

Всі малюнки та їх деталі показані на сторінці 2 цього посібника; У наступних інструкціях вказано посилання на деталь і номер малюнка, наприклад: **1** (рис. **A**).

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ



Щоб уникнути збитків та небезпеки, пов'язаних із неналежним використанням, чітко дотримуйтеся інструкцій з експлуатації та зберігайте їх. Якщо цей виріб передаватиметься третім особам, слід передати також і посібник з інструкціями.



Не використовуйте виріб з іншим зарядним пристроєм, лише з тим, який постачається в комплекті. Також не використовуйте зарядний пристрій для зарядження інших виробів.



Акумулятор можна використовувати тільки з цією бритвою. Не використовуйте акумулятор з іншими виробами. Не заряджайте акумулятор після його видалення з виробу.

- Не кидайте його у вогонь і не нагрівайте.
- Не пошкоджуйте, не розбирайте, не змінюйте і не проколюйте цвяхом.
- Не допускайте з'єднання позитивних і негативних контактів акумулятора між собою за допомогою металевих предметів.
- Не заряджайте, не використовуйте та не залишайте акумулятор в місцях, де він перебуватиме під впливом високих температур, таких як прямі сонячні промені або інші джерела тепла.
- Не знімайте зовнішньої плівки.



Якщо рідина витікає з акумулятора, виконайте такі дії. Не торкайтеся акумулятора голими руками.

- У разі потрапляння до очей, рідина може призвести до сліпоти. Не тріть очей. негайно промийте чистою водою і зверніться до лікаря.
- При контакті зі шкірою або одягом, рідина може викликати запалення або травмування. негайно змийте чистою водою і зверніться до лікаря.

РОЗПАКОВКА ТА ПЕРЕВІРКА ВИРОБУ

Дістаньте виріб з упаковки і переконайтеся, що він цілий і не містить видимих слідів пошкоджень, що могли виникнути протягом транспортування.

У разі сумніву не використовуйте прилад і зверніться до найближчого центру технічної допомоги.



УВАГА! НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ.

Елементи упаковки (пластикові пакети, спінений полістирол і т. п.) не можна залишати у межах досяжності дітей, оскільки вони є потенційними джерелами небезпеки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Використання електричних пристроїв передбачає дотримання певних фундаментальних правил.

А саме:

- не підставляйте пристрій під атмосферні явища (дощ, сонце і т. п.);
- завжди витягуйте вилку з розетки, не тягнучи за кабель.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо кабель або інші частини пошкоджені. Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, службою технічного обслуговування виробника або персоналом такої самої кваліфікації, щоб уникнути будь-яких ризиків.
- Додатковий захист забезпечується шляхом інтеграції в побутову електричну мережу пристрою захисту від струмів короткого замикання, що має номінальний робочий струм не більше 30 мА.
- За додатковою інформацією рекомендується звертатися до надійного електрика. Безпека цих електричних пристроїв відповідає визнанням технічним нормам і законодавству про безпеку електрообладнання.
- Не залишайте вилку безкорисно під'єднаною до штепсельної

- розетки; від'єднуйте вилку, коли пристрій не використовується.
- Розташуйте виріб на рівних надійних поверхнях, подалі від джерел тепла.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Технічні характеристики див. ззовні на упаковці і на вказівках, що наведені на таблиці, яка розташована на самому виробі.



ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ:

Використовуйте прилад тільки за прямим призначенням, не слід використовувати на перуках, на шерсті тварин або будь-якому іншому матеріалі, що відрізняється від людського волосся. Ця бритва призначена для регулювання волосся та бороди. Виробник відмовляється від будь-якої відповідальності, пов'язаної з неналежним використанням пристрою.



Не обмотуйте кабель адаптера навколо бритви, щоб уникнути пошкодження та запобігти будь-якому ризику його падіння.



Під час заряджання та використання прилад може перегрітися; тому це слід вважати нормою.



Уникайте потрапляння будь-якого об'єкта у будь-який отвір пристрою.

- Переконайтеся, що напруга мережі відповідає тій, що вказана на таблиці технічних даних пристрою і на адаптері напруги.
- Тримайте поза зоною досяжності дітей. Діти не повинні гратися з приладом.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми старше восьми років, особами із зниженими фізичними, сенсорними і розумовими здатностями або особами із браком досвіду або знань лише за умови, що вони перебувають під наглядом та навчені користуватися приладом

безпечним шляхом та усвідомлюють ризики, пов'язані з використанням.

- Чистка і технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Для забезпечення оптимального й повністю безпечного функціонування у разі падіння або сильних ударів зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення перевірки.
- Шнур живлення за жодних обставин не повинен торкатися пристрою.
- Використовуйте, заряджайте та зберігайте прилад за температури від 5 °C до 40 °C.



Цей пристрій призначений для комерційного використання.

ОПИС ПРИЛАДУ ТА ЙОГО АКСЕСУАРІВ

Перевірте складові частини вашого приладу (мал. А).

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 – Маленьке лезо | 6 – Forged ніж |
| 2 – Голівка | 7 – Crunchy ніж |
| 3 – Перемикач ON-OFF | 8 – Блок живлення з USB підключенням |
| 4 – LED | 9 – Кабель живлення/зарядження |
| 5 – Підключення кабелю живлення (не відображається на зображенні) | 10 – Щіточка |
| | 11 – Захисний ковпачок |

ЗАРЯДЖЕННЯ ПРИЛАДУ



Цей прилад можна використовувати з акумулятором або завдяки безпосередньому підключенню до електромережі.



Не заряджайте, якщо температура приміщення нижча 5 °C або вища за 40 °C.

Не слід повністю розряджати акумулятор, якщо Ви хочете використовувати прилад із вставленим шнуром живлення.

- Щоб зарядити пристрій, використовуйте блок живлення (8), що входить в комплект, або лише кабель (9), підключений до гнізда USB.

Гамма+

- Вставте блок живлення (8) в розетку.
- Переконайтеся, що прилад вимкнений і що перемикач (3) в положенні "0".
- Вставте шнур живлення (9) в пристрій (5) і в джерело живлення (8). Загориться червоний світлодіод (4).
- Після завершення заряджання світлодіод (4) стане зеленим.
- Від'єднайте прилад від кабелю (9).

Батарея приладу не заряджена. Перед першим використанням рекомендовано здійснити повне заряджання акумулятора.



Не намагайтеся замінити батареї самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

ВИКОРИСТАННЯ



Не використовуйте прилад, якщо пошкоджене маленьке лезо (1), голівка (2) або ножі (6/7). РИЗИК ТРАВМУВАННЯ



Не застосовувати безпосередньо на пошкоджену шкіру з (наприклад, набряки, ураження або прищі).



Не використовуйте пристрій без вставленої голівки (2).



Ніколи не використовуйте прилад на вологому волоссі або волосяному покриві.

- Перевірте, чи пристрій чистий і сухий.
- Зніміть захисний ковпачок (11).
- Переконайтеся, що маленьке лезо, голівка і ніж не пошкоджені. Замініть будь-які пошкоджені деталі.

- Переконайтеся, що акумулятор заряджений.
- Увімкніть прилад, встановивши перемикач **(3)** в положення **"1 / ON"**.
- Голіть обережно проти росту волосся, вирівнюючи шкіру.
- Вимкніть прилад, встановивши перемикач **(3)** в положення **"0 / OFF"**.
- Після використання зберігайте прилад у сухому та безпечному місці.

Якщо під час роботи акумулятор розрядиться, підключіть прилад до електромережі за допомогою спеціального кабелю (9) та джерела живлення (8).

ОБСЛУГОВУВАННЯ



У разі несправності або пошкодження пристрою або його частини виробник або його фахівець з обслуговування або інший кваліфікований персонал повинні провести діагностику пристрою, щоб уникнути небезпеки. Користувач не повинен розбирати пристрій самостійно.

ЗАГАЛЬНА ЧИСТКА

Рекомендується проводити загальну чистку щодня або в будь-якому випадку після кожного використання.

Завжди необхідно від'єднати вилку кабелю живлення від мережевої розетки перед початком будь-яких операцій чистки.



Щоб уникнути ризику ураження струмом, забороняється чистити пристрій водою та занурювати його у воду.



Не використовуйте абразивні розчини або концентровані миючі засоби.

Гамма+

- Для чистки зовнішньої сторони використовуйте мокру або злегка зволожену ганчірку.
- В кінці операції переконайтеся, що всі частини, що піддавалися чистці, повністю сухі.

Від'єднання голівки (2) і чищення ножа - Малюнок В

- Переконайтеся, що прилад вимкнений і відключений від електромережі.
- Підніміть із зусиллям голівку, щоб звільнити її.
- Для очищення ножів (6/7) використовуйте спеціальну щітку, що міститься в комплекті е (10 рис. А).
- Щоб знову вставити головку, натисніть її вниз, захоплюючи обидві сторони.

Маленьке лезо (1) голівки є делікатним: зверніть увагу, щоб не пошкодити його під час чищення. Рекомендується акуратно вивільнити його із головки, продути або очистити милом і водою. Переконайтесь, що маленьке лезо повністю висло, перш ніж вставити його в головку.

Будьте обережні, щоб не голівка не впала на підлогу (рис. D/E).

Заміна ножа - Рис. С

- Переконайтеся, що прилад вимкнений і відключений від електромережі.
- Зніміть головку, як вказано в попередньому абзаці.
- Обережно захопіть ніж (6/7) з обох сторін і потягніть вгору, щоб звільнити його від опори (12) не видно на рисунку).
- Візьміть нове лезо з обох сторін і вставте центральний штифт (13) у його опору (12) і міцно натискайте до клацання, дбаючи про те, щоб лезо вирівнялося з корпусом бритви.
- Вставте голівку (2 рис. А).

Відсутність технічного обслуговування та очищення приладу розглядається як "НЕДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ", тому гарантія автоматично анулюється.

УТИЛІЗАЦІЯ



Упаковка виробу складається із матеріалів, що можуть використовуватися повторно. Розділіть частини за їх типологією і утилізуйте їх відповідно до чинного законодавства щодо захисту навколишнього середовища.



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ відповідно до Законодавчого указу № 49 від 14 березня 2014 року "Впровадження Директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (RAEE)"

Символ із перекресленим кошиком для коліс, показаний на обладнанні, вказує на те, що продукт в кінці терміну його служби повинен бути утилізований окремо від інших відходів. Таким чином, користувач повинен здати обладнання, що містить основні компоненти, по завершенні його експлуатації у відповідні центри для роздільного збору електронних та електротехнічних відходів, або повернути його роздрібному продавцеві під час придбання нового еквівалентного обладнання, на основі один до одного, або 1 до нуля для обладнання з більш довгою стороною менше 25 см. Адекватне роздільне збирання для подальшого використання обладнання, що здається на утилізацію, обробку та сумісну екологічну утилізацію, допомагає уникнути можливого негативного впливу на довкілля та здоров'я і сприяє утилізації матеріалів, з яких складається обладнання. Несанкціонований

викид товару користувачем тягне за собою застосування адміністративних санкцій відповідно до Законодавчого указу №. Законодавчий указ № 49 від 14 березня 2014 року.

Утилізація акумуляторів та адаптера



Не викидайте батареї та/або адаптер разом з побутовими відходами.



LI-PO

Цей пристрій містить акумуляторні батареї типу LI-PO (літій). Кінцевий користувач зобов'язаний утилізувати батареї у спеціальних центрах збору.

Крім виконання юридичних зобов'язань, це сприятиме збереженню довкілля.



УВАГА! Не підключайте пристрій до розетки після виймання акумуляторів.

ГАРАНТІЯ

Гарантія дійсна відповідно до чинного законодавства, починаючи з моменту покупки, і включає витрати на ремонт.

Тривалість гарантійного терміну становить 1 або 2 роки залежно від типу покупця (професіонала або приватного споживача), відповідно до норм, встановлених чинним законодавством.

Гарантія дійсна тільки за умови пред'явлення талона з печаткою та підписом продавця, а також із зазначенням дати покупки. Засвідчувальну силу має дата, вказана на чеку/фактурі.

Гарантія покриває якісні дефекти пристрою, що пов'язані з матеріалами або з виробництвом. Компанія Gamma Più s.r.l. зобов'язується полагодити або безкоштовно замінити ті деталі, які в межах гарантійного періоду виявилися на думку компанії непридатними до використання через дефекти матеріалу або виробництва.

УВАГА! У разі виявлення слідів прямого втручання в прилад покупцем або маніпуляцій з боку неавторизованого персоналу гарантія анулюється.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- Пошкодження в результаті неправильного використання, неправильного поводження або пошкодження при транспортуванні.
- Пошкодження внаслідок недотримання інструкцій з експлуатації.
- Пошкодження, викликані використанням пристрою за неправильної напруги в мережі.
- Пристрої, на які встановлені комплектувальні інших виробників.
- Дефекти, які несуттєво впливають на вартість або можливість використання продукту.
- Частини, що підлягають нормальному зносу, такі як голівки, ножі та кабелі.

Виробник залишає за собою право у будь-який момент і без завчасного попередження виконувати модифікації і/або замінювати частини, якщо він це вважає доречним, для забезпеченні надійності, довготривалого використання й високої технологічності своєї продукції.

Profesionalni aparat za brijanje

Za korišćenje na kratkoj ili prethodno skraćenoj kosi.

Nije prikladan za dugu kosu.

OBJAŠNENJE SIMBOLA



Naši proizvodi su u skladu sa Direktivama koje traže CE obeležavanje.



Aparat se definiše aparatom iz klase III kad je zaštita od strujnog udara poverena činjenici da nisu prisutni naponi veći od najnižeg bezbednosnog napona SELV (Safety Extra-Low Voltage/veoma niski napon) Navedeni aparat se napaja baterijom ili SELV transformatorom.

Aparati iz Klase III ne smeju da budu opremljeni zaštitnim uzemljenjem.



Ovaj simbol označava da proizvod odgovara zahtevima iz nove direktive koja je uvedena radi zaštite okoliša i mora se zbrinuti na odgovarajući način za završetku svoj radnog veka. Tražite informacije od lokalne vlasti u vezi sa zonama namenjenih odlaganju otpada.



Ovaj simbol, pored kojeg je uglavnom opis, upozorava korisnika da pročita važne operacije i uputstva.

Za sve slike i detalje na slikama navedenim na str. 2 u ovom priručniku; u sledećim uputstvima se navodi referenca detalja i broj slike, na primer: **1** (sl. **A**).

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



Na način da se izbegnu opasnosti koje mogu da nastanu neprikladnom upotrebom, strogo se pridržavajte i čuvajte ova uputstva za upotrebu. Ako će se proizvod naknadno prodavati trećim licima, predajte im takođe priručnik sa uputstvima.



Ne koristite proizvod sa jedinicom za napajanje koja nije isporučena. Takođe, nemojte koristiti jedinicu za napajanje koja je isporučena za punjenje drugih proizvoda.



Baterija na punjenje se mora koristiti isključivo sa ovim aparatom za brijanje. Nemojte upotrebljavati bateriju sa drugim proizvodima. Ne puniti bateriju posle uklanjanja iz proizvoda.

- Nemojte je bacati u vatru niti zagrevati.
- Nemojte je udarati, demontirati, menjati niti bušiti ekserom.
- Nemojte dozvoliti da se pozitivan i negativan kontakt baterije dodirnu preko metalnih predmeta.
- Nemojte puniti, koristiti niti ostavljati bateriju na mestima gde je izložena visokim temperaturama kao što je direktna sunčeva svetlost ili blizu ostalih izvora topline.
- Nemojte uklanjati vanjsku foliju.



Ako iz baterije izlazi tečnost, sledite navedenu proceduru. Ne dirajte bateriju golim rukama.

- Ako dođe u kontakt sa očima, tečnost iz baterije može da uzrokuje slepoću. Nemojte trljati oči. Smesta operite čistom vodom i potražite savet lekara.
- Ako dođe u kontakt sa kožom ili sa odećom, tečnost baterije može da uzrokuje upale ili povrede. Smesta operite čistom vodom i potražite savet lekara.

RASPAKOVANJE I PROVERA PROIZVODA

Izvadite proizvod iz njegovog pakovanja i uverite se da je ceo i da na njemu nisu vidljivi tragovi oštećenja uzrokovani transportom.

Ako imate sumnje, ne koristite uređaj i obratite se najbližem centru za tehničku pomoć.



PAŽNJA! OPASNO ZA DECU.

Nemojte ostavljati elemente pakovanja (plastične kese, stiropor, itd.) na domašaju dece jer su potencijalni izvor opasnosti.

UPOZORENJA O ELEKTRIČNOJ BEZBEDNOSTI

Upotreba električnih aparata podrazumeva poštivanje određenih osnovnih pravila.

Posebno:

- nemojte izlagati aparat atmosferskim elementima (kiši, suncu, itd.);
- uvek izvucite utikač iz utičnice za struju bez da povlačite kabl.
- nemojte koristiti proizvod ako su kabl ili drugi delovi oštećeni. Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač ili njegov servis za tehničku podršku ga mora zameniti, ili u svakom slučaju lice koje poseduje slične kvalifikacije, na način da se spreči svaki rizik.
- Dodatnu zaštitu predstavlja ugradnja u sistem domaćinstva bezbednosnog sredstva protiv kvarova na električnom sistemu, sa nominalnom strujom intervencije koja ne premašuje 30mA.
- Preporučujemo da se za više informacija obratite pouzdanom električaru. Bezbednost ovih električnih aparata je usaglašena sa priznatim tehničkim propisima i zakonom o bezbednosti električnih aparata.
- Nemojte bez razloga ostavljati utikač uključen u utičnicu nego ga iskopčajte kad se aparat ne koristi.

- Stavite proizvod na ravne i stabilne površine daleko od izvora toplote.

OPŠTA UPOZORENJA ZA UPOTREBU

Za tehničke karakteristike pogledajte spoljno pakovanje i na uputstva navedena na pločici koja se nalazi na samom proizvodu.



POGREŠNA UPOTREBA:

Upotrebljavajte proizvod samo za svrhe za koje je napravljen, nemojte ga koristiti sa perikama, životinjskom dlakom ili bilo kojim drugim materijalom drugačijim od ljudske kose. Ovaj je brijač osmišljen za podešavanje kose i brade. Proizvođač odbacuje svaku odgovornost za nepravilnu upotrebu aparata.



Nemojte zamotavati kabl adaptera oko njega na način da se spreče štete i svaki mogući rizik.



Za vreme punjenja i upotrebe, aparat može da se pregreje; zbog toga se to smatra normalnim.



Ne stavljajte niti bacajte nijedan predmet u bilo koji otvor.

- Proverite da napon mreže odgovara naponu koji je naveden na tabli sa tehničkim podacima aparata i na adapteru napona.
- Čuvajte van domašaja dece. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa aparatom.
- Ovaj aparat mogu koristiti deca polazeći od osme godine života i lica sa smanjenim fizičkim, osetnim ili mentalnim kapacitetom, ili lica bez iskustva i znanja pod uslovom da su pod kontrolom i da su obučena o upotrebi na bezbedan način i da su razumela uključene opasnosti.
- Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca bez kontrole.

GAMMA+

- Sa ciljem da se osigura optimalan rad u potpunoj bezbednosti, u slučaju pada ili jakih udaraca, odnesite aparat na kontrolu u ovlašćeni centar za podršku.
- Kabl za napajanje ne sme nikada da dođe u kontakt sa aparatom.
- Koristite, puniti i čuvajte aparat na temperaturi između 5 °C i 40 °C.



Ovaj aparat je projektovan za korišćenje u komercijalnim prostorima.

OPIS APARATA I OPREME

Proverite opremu vašeg aparata (sl. **A**).

- | | |
|--|--|
| 1 – Pločica | 6 – Lama forged |
| 2 – Glavica | 7 – Lame crunchy |
| 3 – Prekidač ON-OFF (uklj.-isklj.) | 8 – Jedinica za napajanje sa priključkom USB |
| 4 – LED svetlo | 9 – Kabl za napajanje/punjenje |
| 5 – Priključak za strujni kabl (nije vidljiv na slici) | 10 – Četkica |
| | 11 – Zaštitna kapica |

PUNJENJE APARATA



Ovaj aparat se može upotrebljavati na bateriju ili sa direktnim priključkom na mrežu za napajanje.



Nemojte ga puniti ako je prostorna temperatura niža od 5 °C ili veća od 40 °C.

Nemojte potpuno isprazniti bateriju u slučaju da želite koristiti aparat sa kablom za napajanje koji je uključen.

- Da punjenje aparata, koristite jedinicu za napajanje (8) kojom ste opremljeni ili samo kabl (9) spojen na USB priključak.
- Umetnite jedinicu za napajanje (8) u strujnu utičnicu.
- Uverite se da je aparat isključen i da je prekidač (3) u položaju "0".
- Spojite kabl za napajanje (9) na aparat (5) i na jedinicu za napajanje

- (8). Crveno led svetlo (4) će se upaliti.
- Kad punjenje završi, led svetlo (4) postaje zeleno.
- Odspojite aparat sa kabla (9).

Baterija aparata se ne isporučuje punom. Pre prvog korišćenja, napunite je do kraja.



Nikada ne pokušavajte samo zameniti baterije. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.

UPOTREBA



Ne koristite aparat ako su pločica (1), glavica (2) ili oštrica (6/7) oštećene. RIZIK OD POVREDA



Ne koristite na koži sa nesavršenostima (kao što su otekline, povrede ili čirevi).



Nikada ne koristite aparat bez umetnute glavice (2).



Nikada ne upotrebljavajte aparat na mokroj kosi ili dlakama.

- Proverite da je aparat čist i suv.
- Uklonite zaštitnu kapicu (11).
- Uverite se da pločica, glavica i oštrica nisu oštećene. Zamenite delove koji su oštećeni.
- Uverite se da je baterija puna.
- Uključite aparat na način da pomerite prekidač (3) u položaj "1 / ON".
- Počnite sa brijanjem nežno u smeru suprotnom od rasta dlake, zategnite kožu.
- Isključite aparat na način da pomerite prekidač (3) u položaj "0 / OFF".
- Nakon upotrebe, spremite aparat na suvo i sigurno mesto.

Ako se baterija prazni tokom upotrebe, priključite uređaj na mrežu koristeći odgovarajući kabl (9) i jedinicu za napajanje (8).

ODRŽAVANJE



U slučaju nepravilnog rada ili oštećenja aparata ili nekog njegovog dela, aparat mora da analizira proizvođač ili njegov servis za tehničku podršku ili u svakom slučaju lice sa sličnom kvalifikacijom na način da se spreči svaki rizik. Korisnik ne sme demontirati aparat samostalno.

OPŠTE ČIŠĆENJE

Poželjno je obavljati opšte čišćenje svaki dan ili u svakom slučaju posle svake upotrebe.

Uvek izvucite utikač kabla za napajanje iz mreže pre obavljanja bilo kakvih operacija čišćenja.



Radi izbegavanja rizika od električnog udara, nemojte prati aparat vodom i nemojte ga uranjati u vodu.



Nemojte koristiti abrazivne tečnosti ili koncentrisana sredstva za čišćenje.

- Čistite spoljne delove mekom krpom ili malo vlažnom krpom.
- Na završetku operacije, uverite se da su svi delovi uključeni u čišćenje potpuno suhi.

Uklanjanje glavice (2) i čišćenje oštrice - Slika B

- Proverite da aparat nije priključen na električnu mrežu i da je isključen.
- Snažno podignite glavicu da biste je otkočili
- Za čišćenje oštrice (6/7) koristite prikladnu četkicu kojom ste opremljeni (10 sl. A).

- Da biste ponovo umetnuli glavicu, pritisnite prema dole na način da zakačite obe strane.

Pločica (1) glavice je veoma osetljiva; pripazite da se ne ošteti tokom čišćenja. Savetujemo vam da lagano otkačite glavicu, duvate u nju i očistite je vodom i sapunom. Uverite se da je pločica potpuno suva pre nego što je ponovo umetnete u glavicu.

Pripazite da glavica ne padne na tlo (sl. D/E).

Zamena oštrice - Slika C

- Proverite da aparat nije priključen na električnu mrežu i da je isključen.
- Uklonite glavicu na način naveden u prethodnom odlomku.
- Nežno uhvatite oštricu (6/7) sa obe strane i povucite prema gore da biste je otkačili sa držača (12) (ne vidi se na slici).
- Uхватite novo sečivo sa obe strane i umetnite centralni zatikač (13) u njegov nosač (12) i čvrsto pritisnite prema dole dok ne klikne na mesto pazeći da se sečivo poravna sa telom aparata za brijanje.
- Ponovo umetnite glavicu (2 Sl. A).

Neobavljeno pomazivanje i čišćenje aparata se smatra "NEPRIDRŽAVANJEM UPUTSTVA ZA UPOTREBU" i prema tome uzrokuje automatski prestanak važenja garancije.

ODLAGANJE OTPADA



Pakovanje proizvoda se sastoji od materijala za reciklažu. Podelite delove na osnovu njihovog tipa i odložite ih u saglasnosti sa važećim zakonima o zaštiti okoliša.



INFORMACIJE ZA KORISNIKE u skladu sa Zakonskim dekretom br. 49 od 14. marta 2014. „Provođenje Direktive 2012/19/EU o elektronskom i elektroničkom otpadu (EE)“

Simbol precrtane kante za smeće na aparatu označava da

se proizvod na završetku svoj životnog veka mora odložiti odvojeno od ostalog otpada. Korisnik će prema tome, morati da odnese ceo aparat zajedno sa osnovnim delovima, na završetku njegovog radnog veka, u odgovarajuće centre za odvojeno sakupljanje elektronskog i električnog otpada, ili ga vratiti prodavcu u trenutku kupovine novog aparata jednakog tipa, u odnosu jedan za jedan, ili 1 za nula za aparate čija je veća strana manja od 25 cm. Odgovarajuće odvojeno odlaganje otpada radi daljeg upućivanja aparata izvan upotrebe na reciklažu, obrađivanje i ekološki kompatibilno odlaganje pridonosi izbegavanju mogućih negativnih efekata za životnu sredinu i na zdravlje i pomaže reciklaži materijala od kojih je sačinjen aparat. Za protivzakonito odlaganje proizvoda od strane korisnika primenjuju se administrativne sankcije u skladu sa Zak.dek. br. Zakonski dekret br. 49 od 14. marta 2014.

Odlaganje baterija i adaptera



Nemojte bacati baterije i/ili adapter u otpad iz domaćinstva.



LI-PO

Ovaj aparat sadrži baterije koje mogu da se pune tipa LI-PO (Litijum). Finalni korisnik je obavezan zbrinuti baterije u odgovarajuće centre za sakupljanje.

Osim što na ovaj način zadovoljavate zakonske obaveze, doprinosite takođe zaštiti životne sredine.



PAŽNJA! Nemojte ponovo priključivati aparat na utičnicu za struju posle vađenja baterija.

GARANCIJA

Garancija važi na osnovu uslova važećih zakona, počinje na dan kupovine i uključuje troškove popravka.

Trajanje perioda garancije je 1 ili 2 godine zavisno o tipu kupca (profesionalno lice ili potrošač), prema odredbama važećih normi.

Garancija važi samo ako se prikaže kupon sa pečatom i potpisom prodavca kao i oznakom datuma kupovine. Vredi datum naveden na računu/fakturi.

Garancija pokriva greške kvaliteta aparata, koje su uzrokovane materijalima ili proizvodnjom. Kompanija Gamma Più s.r.l. se obavezuje da će popraviti ili zameniti bez obaveze plaćanja one delove koji u roku perioda važenja garancije budu, po njihovom mišljenju, neefikasni zbog greški materijala ili izrade.

PAŽNJA! Garancija prestaje da važi u slučaju da se na aparatu primete direktne intervencije koje je napravio kupac ili nedozvoljene izmene koje je napravilo neovlašćeno osoblje.

GARANCIJA NE POKRIVA:

- Štete uzrokovane neodgovarajućom upotrebom, nepravilne tretmane ili lomove za vreme transporta.
- Štete uzrokovane nepridržavanjem uputstva za upotrebu.
- Štete uzrokovane upotrebom aparata sa netačnim naponom mreže.
- Aparata na kojim su montirani dodaci drugih proizvođača.
- Nedostatke čiji je uticaj na vrednost ili na mogućnost upotrebe proizvoda nevažan.
- Delovi izloženi normalnom trošenju kao što su glavice, oštrice i kablovi.

Proizvođač zadržava pravo da nanese u svakom momentu i bez obaveštenja izmene i/ili zamene delova, ako to smatra potrebnim, na način da uvek može da ponudi pouzdan proizvod, dugog životnog veka i napredne tehnologije.

ASSISTENZA TECNICA ITALIA (IT)

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al "SERVICE PROVIDER RETE NELLA RETE" con copertura di tutta la rete nazionale utilizzando una delle tre modalità:

- ▶ contattando il numero di telefono 0385.43863 int. 203
- ▶ scrivendo una mail all'indirizzo: gammapiu@retenellarete.it
- ▶ collegandosi al sito internet www.retenellarete.it

In alternativa è possibile contattare:

ELETTROTECNICA FIE

Via Poliziano, 9
20154 Milano (MI)
Tel. 02.3315069

ASSISTANCE TECHNIQUE (FR)

RC MAINTENANCE di Renaudat Christian

22 rue Margelène
26120 Montelieu (France)
Tel. 0033 972923705

SECHOIR SERVICE di Lemaitre Olivier

14 avenue du Général De Gaulle
92250 La Garenne-Colombes (France)
Tel. 0033 147863014

Designazione	HC	Significato	Tagliacapelli
Designation	HC	Explanation	Hair clipper
Désignation	HC	Signification	Tondeuse à cheveux
Designación	HC	Significado	Cortapelo
Designação	HC	Significado	Máquina de cortar cabelo
Bezeichnung	HC	Bedeutung	Haarschneidegerät
Benaming	HC	Betekenis	Tondeuse
Oznakowanie	HC	Znaczenie	Urządzenie do strzyżenia włosów
Обозначение	HC	Значение	Машинка за подстригване
Označení	HC	Význam	Zastříhávač vlasů
Oznaka	HC	Značenje	Aparat za šišanje kose
Betegnelse	HC	Betydning	Hårklipper
Nimetus	HC	Tähendus	Juukse lõikur
Nimike	HC	Selitys	Kotiparturi
Όνομασία	HC	Σημασία	Κορευτική μηχανή
Apzīmējums	HC	Nozīme	Matu griešanas ierīce
Apibūdinimas	HC	Reikšmė	Plaukų kirpimo mašinėlė
Deskripcjoni	HC	Tifsira	Mus tax-xagħar
Denumire	HC	Semnificație	Aparat de tuns
Označenie	HC	Význam	Zastříhávač vlasov
Oznaka	HC	Pomen	Striznik za lase
Beteckning	HC	Betydelse	Hårtrimmer
Rendeltetés	HC	Magyarázat	Hajvágó
Назначение	HC	Значение	Машинка для стрижки волос
Призначення	HC	Значення	Стайлер
Namena	HC	Značenje	Aparat za šišanje kose

<p>modello - model - modèle - modelo - modelo - Modell - model - model - модел - model - model - model - model - mudel - malli - μοντέλο - modelis - modelis - mudell - model - model - model - modell - modell - модель - модель - model</p>	AT37098
<p>vibrazioni - vibrations - vibrations - vibraciones - vibrações - Vibrationen - trillingen - дрґания - вибрации - vibrace - vibracije - vibrationer - vibratsioonid - tärinä - δονήσεις - vibrācijas limenis - vibravimas - vibrāzjoni - vibrații - vibrácie - vibracije - vibrationer - rezgések - вибрации - вибрації - vibracije</p>	< 2,5 m/s ²
<p>livello pressione sonora - sound pressure level - niveau de pression sonore - nivel presión sonora - nivel de pressão sonora - Schalldruckpegel - niveau geluidsdruk - poziom ciśnienia akustycznego - ниво на звуково налягане - úroveň akustického tlaku - razina zvučnog tlaka - lydtrykniveau - helirõhutase - äänenpainetaso - στάθμη ηχητικής πίεσης - skanap spiediena limenis - garso slėgio lygis - livell ta' pressjoni tal-hoss - nivel presiune sonoră - úroveň akustického tlaku - raven zvočnega tlaka - ljudtrycksnivå - hangnyomásszint - уровень звукового давления - рівень звукового тиску - nivo zvučnog pritiska</p>	< 70 dB (A)

GAMMA PIU' S.R.L.

Via Caduti del Lavoro, 22
25046 Cazzago S. Martino (BS) Italia

Tel. +39.030.77.50.207 - 77.50.077
Fax +39.030.72.54.999 - 77.50.206
info@gammapiu.it - www.gammapiu.it



**GARANZIA - WARRANTY - GARANTIE - GARANTÍA - GARANTIA - GARANTIE - GARANTIE -
GWARANCJA - ГАРАНЦИЯ - ZÁRUKA - JAMSTVO - GARANTI - GARANTII - TAKUU - ΕΓΓΥΗΣΗ -
GARANTUJA - GARANTIA - GARANZIJA - GARANȚIE - ZÁRUKA - GARANCIJA - GARANTI -
GARANCIA - ГАРАНТИЯ - ГАРАНТІЯ - GARANCJA**

Modello - Model - Modèle - Modelo - Modelo - Modell - Model - Model - Model - Model - Model - Model - Modèl - Malli - Модел - Modelis -
Modelis - Model - Modell - Model - Model - Modell - Modell - Модель - Модель - Model

N° di serie - Serial n. - N° de série - N.° de serie - N.° de série - Seriennummer - Serienr. - Nr seriyiny - Сервен номер - Sériové číslo - Serijski broj - Seriennummer - Seriennummer - Sarjanro. - Архивс оидс - Sérjas Nr. - Serijos Nr. - Numtas-serje - Nr. de serie - Sériové číslo - St. serije - Seriennummer - Sorozatszám - Серийный номер - Серійний номер - Serijski broj

Data di acquisto - Date of purchase - Date d'achat - Fecha de compra - Data de compra - Ankaufsdatum - Aankoopdatum - Data zakupu - Дата на закупване - Datum zakoupení - Datum kupnje - Købsdato - Ostmise kuupäev - Osttopäivä - Ημερομηνία αγοράς - Iegādes datums - Pirkimo data - Data tax-xiri - Data achiziționării - Datum zakúpenia - Datum nakupa - Inköpsdatum - A vásárlás dátuma - Дата покупки - Дата покупки - Datum kupovine



Timbro del rivenditore - Dealer stamp - Cachet du revendeur - Sello del vendedor - Carimbo do vendedor - Stempel des Wiederverkäufers - Stempel van de verkoper - Pieczęć sprzedawcy - Печат на дистрибутора - Razitko prodajce - Pečet trgovca - Sælgers stempel - Edasimüüja tempel - Jälleenmyyjän leima - Σφραγίδα του μεταπωλητή - Pārdevēja zīmogs - Pardavėjo antspaudas - Timbru tan-negozjant - Ştampila agentului de vânzare - Pečiatka predajcu - Zīg prodajaiķa - Återförsäljarens stämpel - A kereskedő pecsétje - Печать продавца - Печатка продавця - Pečet trgovca



Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
Proof is the data shown on the receipt/invoice.
La date reportée sur le ticket de caisse/facture faitient foi.
Da fe la fecha indicada en el comprobante/factura.
E' valida a data referida na nota/fatura.
Maßgeblich ist die auf der Quittung/Rechnung angegebene Datum.
De datum op de kasbon/factuur is de geldige datum.
Ważność ma data wskazana na paragonie/fakturze.
За верна са считани датата, посочена върху касовия бон/фактура.

Rothdujtij je datum uvedeni na strovacni/faktura.
Dokaz mora biti datum koji se navodi na račun/fakturi.
Datosen er den der er angivet på kvitteringen/fakturaen.
Keititangij tavel näidatut kuupäev ostentena.
Osttopäiväksi katsottava kauppasa/lekossa näkyvä päivämäärä.
Ispán: tnyaropnyitny nos sopozhdenia stroy-zemobódytspokoye.
Nominális és jóváhagyási dátum az árjegyzékre.
Likšenka prikimo dajevitje lipkavitoje fakturje morozhdes datus.
Evidența ghandha fiu în id-datum murija fuq l-kvanzata/fattura.

Data valabli este ora indicată pe bonul fiscal/factură.
Datum predaja sa stavovi na zakladu potvrdenky/faktury.
Veľka datum, naveden na računu/fakturi.
Det datum som anges på kvittot/fakturan är beviat.
A vásárlás időpontját a blokklövés/árjegyzés feltüntetett dátum bizonyítja.
Dokazatelnost je svjdetstvo dats na tovarnom chislo/fakture.
Зацілювальну силу має дата, вказана на чеку/фактурі.
Vredí datum naveden na računu/fakturi.



MADE IN CHINA

Gamma Più s.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 22
25046 Cazzago S. Martino (BS) Italia
Tel. +39.030.77.50.207 - 77.50.077
Fax +39.030.72.54.999 - 77.50.206
info@gammapiu.it - www.gammapiu.it



cod.: AFIRASOGUNO Rev.01